



Les moyens de connectivité

Les boitiers de connexions disponibles pour les machines à affranchir

Les boitiers de connexion



KITLAN2* Filaire



Boitier Smartlink 3G - CLEU



Boitier Smartlink PB-4000-EUH* Filaire et wifi



Boitier 4G - CDEU

Veuillez déterminer l'adaptateur de connexion numérique requis; Un adaptateur vous a été fourni avec la machine à affranchir. Si vous ne le trouvez pas, nous vous invitons à en commander un nouveau dans notre boutique en ligne de fournitures.

*Les boîtiers de connexion Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi) et KITLAN2 (filaire) nécessitent un réseau client pour fonctionner. Ils permettent une connectivité fiable et sécurisée pour les machines à affranchir.

Retrouvez tous les boitiers de connexions disponibles pour nos différents modèles de machines à affranchir :



DM 55

- Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi)
- Boîtier Smartlink 3G CLEU



DM 220

- Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi)
- Boîtier Smartlink 3G CLEU
- KITLAN2 (filaire)



DM 300

- Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi)
- Boîtier Smartlink 3G CLEU
- KITLAN2 (filaire)

DM 400



- Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi)
- Boîtier Smartlink 3G CLEU
- KITLAN2 (filaire)

DM 475**



- Boîtier Smartlink PB-4000-EUH (filaire et wifi)
- Boîtier Smartlink 3G CLEU
- KITLAN2 (filaire)



DM INFINITY

• KITLAN2 (filaire)



SEND PRO C, SEND PRO C LITE et SEND PRO C AUTO**

• Boîtier 4G - CDEU



SEND PRO P**

• Boîtier 4G - CDEU

Découvrez toutes nos machines à affranchir disponibles sur notre site web. Cliquez-ici pour plus de détails.

** Les machines SEND PRO C, SEND PRO C LITE, SEND PRO C AUTO, SEND PRO P, et DM475 peuvent également fonctionner sans boîtier de connexion en utilisant le réseau client. Cela offre une flexibilité accrue pour les options de connectivité.



Immeuble Le Triangle 9, rue Paul Lafargue 93456 La Plaine St Denis Cedex pitneybowes.com/fr