



Expédition et traitement de courrier

Insertion

Renseignements sur la sécurité

Ce document contient des renseignements sur la sécurité relatifs aux inséreuseuses à système **Relay^{MC} (Modèles 2000 à 8000)**.

Pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement, prenez connaissance des procédures et des méthodes appropriées avant d'installer, d'utiliser ou de réparer le système.

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez ce système d'insertion :

- Utilisez cet équipement uniquement pour l'usage prévu.
 - Positionnez le système à proximité d'une prise de courant murale facilement accessible.
 - Placez le système dans un endroit dégagé afin d'y maintenir une ventilation correcte et d'en faciliter l'entretien.
 - Utilisez l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. Un adaptateur c.a. tiers risque d'endommager l'appareil.
 - Branchez l'adaptateur électrique directement sur une prise murale bien dégagée, facilement accessible, et proche de l'équipement. Un branchement incorrect de l'appareil à la terre risque d'entraîner des blessures graves ou un incendie.
 - L'adaptateur c.a. ou le cordon d'alimentation sont la première source de déconnexion de l'appareil de l'alimentation électrique.
- ÉVITEZ d'utiliser une prise contrôlée par un interrupteur et veillez à ce qu'elle ne soit pas utilisée par d'autres appareils.
 - ÉVITEZ de poser un adaptateur sur le cordon d'alimentation ou sur la prise.
 - ÉVITEZ de retirer la tige de terre du cordon d'alimentation.
 - Un entreposage inadéquat et l'utilisation d'un dépoussiéreur en aérosol ou d'un dépoussiéreur inflammable peuvent entraîner des conditions propices à une explosion et ainsi causer des blessures ou des dommages matériels.
 - ÉVITEZ de mettre le cordon d'alimentation branché dans l'adaptateur c.a. en contact avec des arêtes coupantes ou de le coincer entre deux meubles. Vérifiez qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation.
 - Utilisez des fournitures approuvées seulement.

- N'utilisez jamais de dépoussiéreur en aérosol dont l'étiquette indique qu'il est inflammable et lisez toujours les instructions et les consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette de la bombe aérosol.
- Effectuez un entretien régulier de l'appareil afin qu'il fonctionne toujours à son meilleur niveau de performance. L'absence d'entretien régulier peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Si l'unité est endommagée, débranchez-la.
- Appliquez toujours les normes de santé et de sécurité spécifiques à votre activité sur votre lieu de travail.
- Évitez d'approcher vos doigts des parties mobiles de l'appareil, ainsi que les cheveux longs, les bijoux ou les vêtements amples.
- Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, NE RETIREZ PAS les capots et NE DÉMONTÉZ PAS le panneau de commande ou sa base. Ce compartiment contient des pièces dangereuses.
- Retirez les documents responsables du bourrage doucement et avec précaution.
- Évitez de toucher les parties mobiles ou les documents pendant que l'appareil fonctionne. Avant de dégager un bourrage, assurez-vous que les mécanismes de l'appareil sont complètement arrêtés.
- Avant toute mise en fonctionnement de l'inséreuse principale avec cet appareil, assurez-vous qu'elle est correctement préparée, et que personne ne se trouve près de celle-ci.
- Signalez immédiatement au personnel tout composant endommagé ou hors service pouvant compromettre la sécurité de l'imprimante.
- NE RETIREZ PAS les capots. Sous le capot et les panneaux se trouvent des pièces dangereuses auxquelles seul un technicien formé peut accéder.
- Pour éviter toute surchauffe de l'appareil, les orifices de ventilation ne doivent en aucun cas être obstrués.
- Gardez-vous de poser des bougies allumées, des cigarettes, des cigares ou tout objet incandescent sur le système.
- Signalez immédiatement au personnel tout composant endommagé ou hors service pouvant compromettre la sécurité de l'imprimante.
- *Si vous avez une empileuse avec un adaptateur c.a. :*
 - Utilisez l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. Un adaptateur c.a. tiers risque d'endommager l'appareil.
 - Pour éviter un choc électrique, branchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur c.a. sur une prise de terre correctement installée.
 - ÉVITEZ de mettre le cordon d'alimentation branché dans le câble de l'adaptateur c.a. en contact avec des arêtes coupantes ou de le coincer entre deux meubles.
- *Adressez-vous au fournisseur de votre système pour les*
 - Fournitures
 - Fiches signalétiques
 - Si vous endommagez l'appareil
 - Horaire des entretiens requis