



SendKit

Safety Information



Safety information

Follow normal safety precautions for all office equipment:

- Use only Pitney Bowes approved supplies, in particular aerosol dusters. Improper storage and use of aerosol dusters or flammable aerosol dusters can cause an explosive-like condition that could result in personal injury and/or property damage. Never use aerosol dusters labelled flammable and always read instructions and safety precautions on the duster label.
- This printer is powered by an external AC power adapter. Use only the AC power adapter and AC power cord supplied with the printer and plug it into a properly grounded wall outlet that's located near the printer and easily accessible. Failure to properly ground the power adapter can result in severe personal injury and/or fire.
- The power cord wall plug is the primary means of disconnecting the power adapter from the AC supply. The power adapter is on whenever it is plugged into a live receptacle.
- To obtain supplies, please contact our Supply Line™ to place orders
- Material Safety Data Sheets can be obtained through the web or from our Supply Line™. Refer to the Contact Information List for more information.
- Do not remove covers or defeat safety interlock switches. Covers enclose hazardous parts that should only be accessed by properly trained service personnel. Immediately report to service any damaged or non-functioning components that renders the unit unsafe.
- Place the unit in an accessible location to allow for proper venting of the equipment and to facilitate servicing.
- The power cord wall plug is the primary means of disconnecting the machine from the AC supply.
- Do not use an adapter plug on the line cord or wall outlet.
- Do not remove the ground pin from the line cord.
- Place the printer so the AC power adapter is close to an easily accessible wall outlet. DO NOT use a wall outlet controlled by a wall switch or one that is shared with other equipment.
- DO NOT route the power cord over sharp edges or trap it between pieces of furniture. Make sure there is no strain on the power cord.
- DO NOT route the DC power cable that plugs into the printer over sharp edges or trap it between pieces of furniture. Make sure there is no strain on the DC power cable.
- Make sure the area in front of the wall outlet into which the AC adapter is plugged is free from obstruction.
- Before clearing a stoppage, be sure machine mechanisms come to a stop.
- When removing stalled material, avoid using too much force to protect against minor personal injury and damaging equipment.
- To prevent overheating, do not cover any vent openings.
- Operation of this equipment without periodic maintenance will inhibit optimum operating performance and could cause the equipment to malfunction. Contact your machine supplier for required service schedule.
- Read all instructions before attempting to operate the equipment.
- Use this equipment only for its intended purpose.
- Always follow the specific occupational safety and health standards for your workplace.
- Use only Pitney Bowes approved direct thermal label media.



- Avoid touching moving parts or materials while the machine is in use. Keep hands, loose clothing, jewellery and long hair away from all moving parts.



It is certified that the system complies with all applicable Directives of the European Union.
For a formal Declaration of Conformity please contact Compliance Engineering. Contact information is given in this guide or on a separate document supplied with your system.

Scale Safety Precautions

CAUTION: This equipment is intended to be used with limited power circuits with SELV and Non-hazardous energy outputs.

- The scale is not legal for trade
- Do not exceed the scale's maximum weight limit
- Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc., on the scale.
- Use the equipment only for its intended purpose.
- Use only 9-volt Alkaline battery if needed
- Remove battery if scale is not going to be used for long periods of time or if the scale is powered through the USB cable.
- Dispose of old batteries properly.

SendKit

Sécurité

FR

Renseignements sur la sécurité

Suivez les mesures de sécurité qui s'appliquent pour tous les équipements de bureau.

- Utilisez uniquement des consommables agréés par Pitney Bowes, notamment en matière d'aérosol dépoussiérant. Le stockage et l'utilisation incorrects d'aérosols dépoussiérants, inflammables ou non, risque de générer des réactions explosives susceptibles de blesser des personnes et/ou d'endommager le matériel. N'utilisez jamais d'aérosols dépoussiérants dont l'étiquette indique qu'ils sont inflammables et consultez toujours les instructions et consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette du dépoussiérant.
- Cette imprimante est alimentée au moyen d'un transfo d'alimentation externe. Utilisez uniquement le transfo d'alimentation et le cordon d'alimentation fournis avec l'imprimante et branchez-le à une prise de courant correctement mise à la terre, située à proximité de l'imprimante et facilement accessible. Si le transfo d'alimentation n'est pas relié à la terre, il risque de causer des blessures graves et/ou un incendie.
- Le fait de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant permet que le transfo d'alimentation ne soit plus sous tension. L'adaptateur d'alimentation est sous tension dès qu'il est branché à une prise de courant.
- Pour obtenir des fournitures, veuillez contacter notre Service de Fournitures en vue de passer commande.
- Les spécifications de sécurité des équipements sont disponibles sur le Web ou auprès de notre Service de Fournitures. Pour plus de précisions, consultez la Liste des coordonnées ci-dessous.
- Ne retirez pas les couvercles et ne désactivez pas les dispositifs de sécurité/verrouillage. Sous les capots se trouvent des éléments « sensibles » auxquels seul un technicien spécialisé peut y accéder. L'endommagement ou le non fonctionnement de composants donnant lieu à un risque sur la sécurité doit être immédiatement signalé.
- Installez le système dans un emplacement accessible afin de garantir une aération correcte, et de faciliter les opérations d'entretien.
- Le fait de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant permet à la machine de ne plus être reliée à l'alimentation électrique.
- Évitez de connecter un bloc multi-prises avec le cordon d'alimentation ou sur la prise de courant.
- Ne pas retirez la mise à la terre du cordon d'alimentation.
- Placez l'imprimante de façon à ce que l'adaptateur d'alimentation soit à proximité d'une prise de courant facile d'accès. ÉVITEZ d'utiliser une prise contrôlée par un interrupteur et veillez à ce qu'elle ne soit pas utilisée par d'autres équipements.
- NE PAS faire passer le cordon d'alimentation sur des arêtes coupantes et qu'il ne soit pas coincé pas entre ou sous du mobilier de bureau. Veillez à ce qu'aucune tension ne soit exercée sur le cordon d'alimentation.
- NE PAS faire passer le câble d'alimentation (côté imprimante) sur des arêtes coupantes et qu'il ne soit pas coincé pas entre ou sous du mobilier de bureau. Veillez à ce qu'aucune tension ne soit exercée sur le câble d'alimentation (côté imprimante).
- Veillez à ce que l'espace devant la prise de courant sur laquelle est branché le transfo d'alimentation soit exempt de tout obstacle.
- En cas d'un arrêt, assurez-vous que tous les mécanismes de la machine sont arrêtés avant d'intervenir.
- Lorsque vous devez extraire des plis (ex: enveloppe, étiquette), retirez les délicatement afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'équipement.
- Pour éviter tout risque de surchauffe, ne condamnez pas les orifices d'aération.
- Effectuez un entretien régulier de l'équipement pour garantir un niveau de fonctionnement optimal. L'absence d'entretien régulier peut entraîner un mauvais fonctionnement de celui-ci. Pour établir un programme de maintenance, contactez Pitney Bowes.
- Lisez toutes les instructions avant de faire fonctionner l'équipement.
- Utilisez uniquement cet équipement afin d'effectuer les opérations pour lesquelles il a été conçu..

SDC2099B (4-19)

- Appliquez toujours les normes de santé et de sécurité spécifiques à votre activité sur votre lieu de travail.
- Utilisez uniquement des étiquettes pour impression thermique directe approuvées par Pitney Bowes.



- Évitez de toucher les pièces en mouvement ou mécanismes lorsque la machine est utilisée. Les mains, les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs doivent être éloignés de tous les mécanismes en mouvement.



Le système est certifié conforme à toutes les directives applicables dans l'Union Européenne.

Pour obtenir la Déclaration de conformité officielle, veuillez contacter le service responsable de la conformité. Les coordonnées des personnes à contacter sont indiquées au début de ce manuel ou dans un document distinct fourni avec votre système.

Balance: Précautions d'usage

Précautions

Cet équipement est prévu pour une utilisation avec des circuits d'alimentation limités produisant de l'énergie à très basse tension (SELV) et inoffensive.

- La balance n'est pas approuvée pour faire de la pesée transactionnelle.
- Ne pas dépasser la capacité de pesée maximale de la balance.
- Ne pas poser de bougie, de cigarette, de cigare, etc. allumés sur la balance.
- Utiliser uniquement l'équipement afin d'effectuer les opérations pour lesquelles il a été conçu.
- Utiliser uniquement une pile alcaline 9 volts s'il y a lieu.
- Retirez la pile si la balance ne va pas être utilisée pendant une longue période ou si la balance est alimentée par le câble USB.
- Mettre les piles usagées au rebut, comme il se doit.

SendKit

Sicherheit



Sicherheitsinformationen

Beachten Sie die üblichen Sicherheitshinweise für alle Bürogeräte.

- Verwenden Sie ausschließlich das von Pitney Bowes zugelassene Verbrauchsmaterial. Die unsachgemäße Lagerung und Verwendung von Aerosolzerstäubern oder von feuergefährlichen Aerosolzerstäubern kann zu explosionsartigen Bedingungen führen, die Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen können. verwenden Sie nie als feuergefährlich gekennzeichnete Aerosolzerstäuber, und lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise auf dem Zerstäuber.
- Dieser Drucker wird mit einem externen Netzadapter betrieben. Verwenden Sie nur den Netzadapter und das mit dem Drucker gelieferte Netzkabel und stecken Sie es in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, die sich in der Nähe des Druckers befindet und leicht zugänglich ist. Wird das Gerät nicht korrekt geerdet, kann dies schwere Verletzungen und/oder Brände verursachen.
- Die Steckdose des Stromkabels ist die primäre Möglichkeit zur Trennung des Geräts von der Stromversorgung. Der Netzadapter ist eingeschaltet, wenn er in eine Steckdose gesteckt wird.
- Sie können Verbrauchsmaterial direkt über die Supply Line™ bestellen.
- Datenblätter zur Materialersicherheit sind über das Internet oder über die Zubehörabteilung erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in den Kontaktinformationen.
- Entfernen Sie keine Abdeckungen, und umgehen Sie keine Sicherheitsverriegelungen. Hinter den Abdeckungen befinden sich gefährliche Bauteile, die nur von entsprechend geschultem Personal gewartet werden dürfen. Sofort den Kundendienst verständigen, wenn das Gerät aufgrund von Beschädigungen nicht mehr sicher betrieben werden kann.
- Stellen Sie das Gerät an einer Stelle auf, die gut belüftet und für Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist.
- Die Steckdose des Stromkabels ist die primäre Möglichkeit zur Trennung des Geräts von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie am Stromkabel oder an der Steckdose keinen Adapterstecker.
- Verwenden Sie ausschließlich Stromkabel mit Schutzerdungsanschluss.
- Stellen Sie den Drucker so auf, dass der Netzadapter in der Nähe einer leicht zugänglichen Wandsteckdose ist. Verwenden Sie KEINE Steckdosen, die über einen Schalter betrieben werden oder an die weitere Geräte angeschlossen sind.
- Das Stromkabel DARF NICHT über scharfe Kanten geleitet oder eingeklemmt werden. Das Stromkabel darf keiner Belastung ausgesetzt werden.
- Das Netzkabel darf nicht über scharfe Kanten geführt oder zwischen Möbelstücken eingequetscht werden. Das Stromkabel darf keiner Belastung ausgesetzt werden.
- Der Bereich vor der verwendeten Steckdose darf nicht blockiert sein.
- Achten Sie beim Beheben von Unterbrechungen darauf, dass alle Geräteteile angehalten haben.
- Entfernen Sie gestautes Material nie mit Gewalt, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Decken Sie nie die Lüftungsöffnungen ab, um ein Überhitzen zu verhindern.
- Das Gerät kann nur dann optimale Leistung erbringen, wenn es regelmäßig gewartet wird. Außerdem können so Störungen vermieden werden. Pitney Bowes informiert Sie über den erforderlichen Wartungsplan.
- Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Geräts zunächst alle Anweisungen durch.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Ansonsten sind alle gesetzlichen oder innerbetrieblichen Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz oder Aufstellort des Geräts zu beachten.
- Verwenden Sie nur Pitney Bowes genehmigte direkte thermische Etikettenmedien.



- Berühren Sie keine beweglichen Teile oder Materialien, wenn das Gerät in Betrieb ist. Finger, lose Kleidung, Schmuck und langes Haar dürfen nicht in die beweglichen Teile des Gerätes gelangen.



Hiermit wird bestätigt, dass das System mit allen anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt.

Eine formelle Konformitätserklärung erhalten Sie beim Konformitätswesen. Kontaktinformationen finden Sie vorne in diesem Handbuch oder auf dem Ihrem System beiliegenden separaten Dokument.

Waagen Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen

VORSICHT: Das Gerät ist für den Betrieb mit einer direkt anschließbaren Sicherheitskleinspannung durch eine Spannungsversorgung mit begrenzter Leistung ausgelegt .

- Die Waage ist nicht für eichpflichtige Wägungen geeignet.
- Überschreiten Sie die maximale Gewichtsbeschränkung der Waage nicht.
- Keine brennenden Kerzen, Zigaretten, Zigarren usw. auf das System stellen bzw. legen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie bei Bedarf nur eine 9-Volt-Alkaline-Batterie.
- Entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage nicht für längere Zeit verwendet wird oder wenn die Waage über das USB-Kabel mit Strom versorgt wird.
- Entsorgen Sie alte Batterien den Vorschriften entsprechend.

SendKit

Säkerhet



Säkerhetsinformation

Följ normala säkerhetsföreskrifter för kontorsutrustning:

- Använd endast förbrukningsmaterial som godkänts av Pitney Bowes. Det gäller i synnerhet sprejrengörare. Felaktig förvaring och användning av sprejrengörare eller lättantändliga medel kan ge upphov till explosionsliknande förlopp som i sin tur kan leda till personskador och/eller skador på utrustning. Använd aldrig lättantändliga sprejrengörare och läs alltid instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna på etiketten.
- Denna skrivare för ström genom en extern växelströmsadapter. Använd bara den kabel och adapter som följde med skrivaren och anslut till ett lättåtkomligt jordat uttag i närheten av skrivaren. Felaktig jordning av systemet kan leda till allvarliga personskador och/eller brand.
- Strömmen bryts genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. Adaptern är på så fort den är inkopplad till strömuttaget.
- Om du vill beställa förbrukningsmaterial kontaktar du Supply Line™.
- Datablad för materialsäkerhet kan hämtas på webben eller beställas från Pitney Bowes Svenska AB. Mer information finns i kontaktinformationslistan.
- Ta inte bort luckor eller säkerhetslås. Luckorna täcker farliga delar som bara ska nås av utbildad servicepersonal. Kontakta omedelbart service om du upptäcker skadade eller ej fungerande komponenter som kan göra enheten osäker. Placera enheten på en åtkomlig plats för rätt ventilation av utrustningen och för att underlätta service.
- Använd främst strömkabeln till att koppla ur enheten från elnätet.
- Använd inte en adapterkontakt på nätkabeln eller vägguttaget.
- Ta inte bort nätkabelns jordningsstift.
- Placera skrivaren så att den är nära ett strömuttag. Använd inte ett uttag som kontrolleras av en strömbrytare eller delas med annan utrustning.
- Dra INTE strömsladden över vassa kanter eller mellan möbler. Se till att strömsladden inte sitter för sträckt.
- Dra inte likströmskabeln som ansluter till skrivaren över vassa kanter eller så den kläms mellan möbler. Se till att strömsladden ligger ledigt och inte för sträckt.
- Se till att området framför vägguttaget som enheten är kopplad till är fri från hinder.
- Innan du åtgärdar stopp måste du se till att maskinen har stannat helt.
- Vid borttagning av fastnat material får du inte använda för mycket kraft. I annat fall finns risk för mindre personskador och skada på utrustningen.
- Undvik att täcka för ventilationsöppningarna för att förhindra överhettning.
- För att bibehålla optimala driftprestanda och undvika problem med utrustningen bör du utföra underhåll med regelbundna intervall. Kontakta maskinens leverantör för att erhålla det serviceschema som krävs.
- Läs alla instruktioner innan du använder utrustningen.
- Använd endast utrustningen till det den är avsedd för.
- Följ alltid specifika standarder för säkerhet och hälsa som gäller för din arbetsplats.
- Använd endast förbrukningsmaterial som testats och godkänts av Pitney Bowes.



- Rör inte rörliga delar eller material när maskinen används. Undvik att komma nära de rörliga delarna med händer, långt hår, smycken och lös klädsel.



Systemet uppfyller alla tillämpliga EU-direktiv.

Om ett formellt Intyg om överensstämmelse behövs kontaktar du avdelningen Compliance Engineering. Kontaktinformation finns på framsidan av den här handboken eller i ett separat dokument som medföljer systemet.

Säkerhetsinformation för vågen

Försiktighetsåtgärder

Varning! Denna utrustning är avsedd att användas med begränsade strömkretsar med SELV och icke-farliga energiemissioner.

- Skalan är inte godkänd för handel
- Överskrid inte vågens maximala viktgräns
- Lägg inte stearinljus, cigaretter, cigarrer osv. på vågen
- Använd endast utrustningen för det avsedda ändamålet.
- Använd endast 9 volts alkaliskt batteri om det behövs
- Ta bort batteriet om vågen inte ska användas under långa perioder eller om vågen drivs via USB-kabeln.
- Kassera gamla batterier genom rätt återvinningsmetod

SendKit

Sikkerhetsinformasjon **NO**

Sikkerhetsinformasjon

Følg vanlige forholdsregler for sikkerhet for alt kontorutstyr:

- Bruk bare utstyr som er godkjent av Pitney Bowes. Dette gjelder særlig spraybokser til støvtørking. Feil lagring og bruk av slike spraybokser eller antennerlige spraybokser kan ha en eksplosjonslignende effekt som kan forårsake skader på personer og/eller gjenstander. Bruk aldri spraybokser som er merket som antennerlige, og les alltid instruksjonene og forholdsreglene for sikkerhet på sprayboksens etikett.
- Denne skriveren er koblet til med en ekstern strøm adapter. Bruk bare Strøm adapteren og Strømledningen som fulgte med skriveren, og koble den til et riktig jordet stikkontakt som ligger nær skriveren og lett tilgjengelig. Hvis maskinen ikke jordet tilstrekkelig, kan det resultere i alvorlige personskader og/eller brann.
- Du kobler vanligvis maskinen fra vekselstrømforsyningen ved hjelp av strømlednings støpselet på veggen. Strøm adapteren er på når den er koblet til en strømkontakt.
- Hvis du ønsker å kjøpe rekvisita, kan du kontakte rekvisita avdelingen™ for å foreta bestillinger.
- Sikkerhetsinformasjon kan lastes ned fra nettet eller fås via vårt kundesenter™. Slå opp i listen med kontaktinformasjon hvis du ønsker mer informasjon.
- Ikke ta på deler eller materiell i bevegelse mens maskinen er i bruk. Hender, løstsittende klær, langt hår eller smykker må aldri komme nær bevegelige deler.
- Du må ikke fjerne deksler eller slå av sikkerhetsbrytere. De helseskadelige delene under dekslet må bare håndteres av kvalifisert servicepersonell. Skadede deler eller deler som ikke fungerer, kan medføre fare. Meld straks fra til serviceavdelingen hvis du oppdager slike feil.
- Plasser enheten på et passende sted slik at utstyret får nok lufting og vedlikeholdet blir enklere å utføre.
- Du kobler vanligvis maskinen fra vekselstrømforsyningen ved hjelp av strømledningsstøpselet på veggen.
- Ikke bruk en adapter på linjeledningen eller stikkontakten.
- Maskinen må kun brukes med jordet ledning i jordet stikkontakt.
- Plasser skriveren slik at strøm adapteren er nær en lett tilgjengelig veggkontakt. IKKE bruk et vegguttak som styres av en veggbryter eller en som deles med annet utstyr.
- IKKE legg strømledningen over skarpe kanter eller mellom møbler. Sørg for at ledningen ikke strekkes.
- IKKE legg strømkabelen som plugges seg inn i skriveren over skarpe kanter eller felle den mellom møbler. Sørg for at ledningen ikke strekkes.
- Sørg for at området foran stikkontakten er fritt for hindringer.
- Forsikre deg om at maskinfunksjonene har stoppet helt før du fjerner fastkjørt materiale.
- Du må ikke bruke for mye kraft når du fjerner fastkjørt materiale. Da kan det oppstå skade på maskinen eller mindre personskader.
- Ikke dekk til ventilåpningene, da dette kan føre til overoppheting.
- Bruk av dette utstyret uten periodisk vedlikehold vil hindre optimal drift og kan forårsake feil på utstyret. Ta kontakt med leverandøren av maskinen for å få en vedlikeholdsplan.
- Les alle instruksjonene før du begynner å bruke utstyret.
- Bruk utstyret bare til det tiltenkte formålet.
- Overhold alltid gjeldende sikkerhets- og helsestandarder på arbeidstedet.
- Bruk bare Pitney Bowes godkjente direkte termiske etiketter.

SDC2099B (4-19)



- Ikke ta på deler eller materiell i bevegelse mens maskinen er i bruk. Hender, løstsittende klær, langt hår eller smykker må aldri komme nær bevegelige deler.



Det bekreftes at systemet er i samsvar med alle gjeldende EU-direktiver.

For en formell samsvarserklæring vennligst kontakt overensstemmelsesingeniøren. Kontaktinformasjon er gitt foran i denne veiledningen eller i et eget dokument som følger med systemet.

Vekt Sikkerhet

Forholdsregler

FORSIKTIG: Dette utstyret er beregnet på å brukes med begrensede strømkretser med SELV og ikke-farlige energiutganger.

- Vekten er ikke godkjent for kjøp og salg
- Ikke overskride vektens maksimale vektgrense.
- Ikke plasser tente lys, sigaretter, sigarer osv. på systemet.
- Bruk utstyret kun for det tiltenkte formålet.
- Bruk bare 9 volt alkalisk batteri hvis nødvendig.
- Fjern batteriet hvis vekten ikke skal brukes i lengre perioder, eller hvis vektens drives via USB-kabelen.
- Kast gamle batterier på riktig måte.

SendKit

Sikkerhedsoplysninger **DA**

Sikkerhedsoplysninger

Følg de normale sikkerhedsprocedurer for kontorudstyr:

- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Pitney Bowes. Det gælder især aerosoldåser. Forkert opbevaring og brug af aerosoldåser eller brændbare aerosoldåser kan fremkalde eksplosionsagtige forhold, som kan resultere i personskade og/eller tingskade. Du må aldrig bruge aerosoldåser, der er mærket som brændbare, og du skal altid læse instruktionerne og sikkerhedsforskrifterne på dåsens mærkat.
- Denne printer drives af en ekstern AC strøm adapter. Brug kun den AC strøm adapter og strømkabel, som følger med printeren. Tilslut den til en stikkontakt med jord, som er placeret i nærheden af printeren og der er let tilgængelig. Hvis du ikke slutter maskinen til stikkontakt med jord, så er der fare for alvorlig personskade og/eller brand.
- Strømkablet i stikkontakten er den primære måde at afbryde strømmen fra maskinen på. Adapteren er tændt, når den er tilsluttet en tændt stikkontakt.
- Kontakt vores Supply Line™ for at bestille tilbehør.
- Du kan få leveret sikkerhedsdataark til materialet på internettet eller fra vores Supply Line™. Se listen med kontaktoplysninger for flere oplysninger.
- Fjern ikke dæksler, og ødelæg ikke sikkerhedskontakterne. Dækslerne dækker for farlige dele, og kun en uddannet servicetekniker må åbne disse. Kontakt serviceafdelingen med det samme, hvis nogen af komponenterne er ødelagte eller ikke fungerer.
- Placer enheden et let tilgængeligt sted, som giver mulighed for korrekt ventilering af udstyret, samt gør det nemt at udføre service på maskinen.
- Strømkablet i stikkontakten er den primære måde at afbryde strømmen fra maskinen på.
- Du må ikke bruge et adapterstik på ledningen eller i stikkontakten.
- Fjern ikke jordstikbenet fra netledningen.
- Placer printeren, så strøm adapteren er tæt på et let tilgængeligt vægudtag. DU MÅ IKKE bruge en stikkontakt, der styres fra en kontakt på væggen eller som deles med andet udstyr.
- Strømkablet MÅ IKKE bøjes om skarpe kanter, og sørg for at det ikke kommer i klemme mellem forskellige møbler. Sørg for, at strømkablet ikke strækkes.
- Læg IKKE DC-strømkablet, der stikker ind i printeren, over skarpe kanter eller i klemme mellem møbler. Sørg for, at strømkablet ikke belastes/strækkes længde mæssigt.
- Kontroller, at området foran stikkontakten, som maskinen er tilkoblet, er frit og nemt kan kommes til.
- Før du fjerner et materialestop, skal du sikre dig, at de mekaniske dele i maskinen ikke længere bevæger sig.
- Når du fjerner fastsiddende materiale, må du ikke bruge tvang, da det kan give mindre personskade eller beskadigelse på udstyret.
- Undgå overophedning: Tildæk ikke ventileringshullerne.
- Drift af dette udstyr uden periodisk vedligeholdelse vil betyde, at systemet ikke kan yde optimalt, og manglende vedligeholdelse kan medføre fejlfunktion. Kontakt din leverandør for at få det påkrævede serviceskema.
- Læs alle instruktioner, før du bruger udstyret.
- Brug kun udstyret til det, det er beregnet til.

- Følg altid de specifikke sikkerheds- og sundhedsstandarder, der gælder for dit erhverv og arbejdssted.
- Brug kun Pitney Bowes godkendte direkte termiske etiketter.



- Undgå at berøre de bevægelige dele eller materialer, når maskinen er i brug. Hold hænder, langt hår, slips, smykker og løstsiddende tøj væk fra de bevægelige dele.



Det bekræftes, at systemet overholder alle gældende EU-direktiver.

Ønskes en formel overensstemmelseserklæring kan man kontakte Compliance Engineering. Kontaktoplysninger findes forrest i denne vejledning eller på et separat dokument leveret sammen med systemet.

Vægt sikkerhed Forholdsregler

FORSIGTIG: Dette udstyr er beregnet til at blive brugt med begrænsede strømkredsløb med SELV og ikke-farlige energidgange.

- Vægten er ikke lovlig for handel.
- Overskrid ikke vægtens maksimale vægtgrænse.
- Læg eller stil IKKE tændte stearinlys, cigaretter, cigarer m.m. på maskinen.
- Brug kun udstyret til det tilsigtede formål.
- Brug kun 9-volt Alkaline batteri vis nødvendig.
- Fjern batteriet, hvis vægten ikke skal bruges i længere tid, eller hvis vægten drives via USB-kabel.
- Bortskaf de brugte batterier korrekt.

SendKit

Turvallinen käyttö



Turvallinen käyttö

Noudata toimistolaitteita koskevia yleisiä varotoimia:

- Käytä vain Pitney Bowesin hyväksymiä tarvikkeita, mukaan lukien paineilmapuhdistimet. Väärä säilytyspaikka ja (tulenarkojen) paineilmapuhdistimien käyttäminen voi lisätä räjähdysvaaraa. Räjähdyks voi aiheuttaa henkilö- ja/tai omaisuusvahinkoja. Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen paineilmapuhdistimia, jotka on luokiteltu tulenaroiksi. Lue aina etiketin ohjeet.
- Tämä tulostin käyttää ulkoista AC-virtalähdettä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä ja virtajohtoa ja kytke johto asianmukaisesti maadoitettuun seinäpistorasiaan, joka sijaitsee laitteen lähellä ja johon on helppo pääsy. Jos virtalähdettä ei maadoiteta kunnolla, seurauksena voi olla vakava henkilövamma ja/tai tulipalo.
- Virtalähteen virransaanti katkaistaan irrottamalla virtapistoke seinäpistorasiasta. Virtalähde on päällä aina kun se on liitetty pistorasiaan, johon tulee virta.
- Tilaa lisätarvikkeet Pitney Bowesin tarvikemyynnistä.
- Käyttöturvallisuustiedotteet saa Internetistä tai tarvikemyynnin kautta. Oppaan kohdassa Yhteystiedot on lueteltu tahot, jotka voivat antaa aiheesta lisätietoja.
- Älä poista kansia äläkä avaa suojalukkoja. Kannet suojaavat vaarallisilta osilta, joita saa käsitellä vain asianmukaisesti koulutettu huoltoteknikko. Ota heti yhteyttä huoltoon, jos jokin osa on vioittunut tai ei toimi oikein. Vialliset osat tekevät laitteesta vaarallisen.
- Sijoita laite paikkaan, jossa se saa tarpeeksi ilmaa ja on helppo huoltaa.
- Laitteen virta on tarkoitettu katkaistavaksi ensisijaisesti irrottamalla virtapistoke pistorasiasta.
- Älä käytä sovitinliitintä virtajohdossa tai pistorasiassa.
- Älä irrota maadoitusliitintä virtajohdosta.
- Sijoita laite niin, että AC-virtalähde on lähellä maadoitettua seinäpistorasiaa, johon on helppo pääsy. ÄLÄ käytä katkaisijalla ohjattavia tai muiden laitteiden kanssa yhteisiä pistorasioita.
- ÄLÄ ohjaa virtajohtoa terävien reunojen yli tai niin, että se joutuu puristuksiin. Varmista, ettei virtajohto ole pingottunut.
- ÄLÄ ohjaa laitteeseen yhdistettävää DC-virtajohtoa terävien reunojen yli tai niin, että se joutuu puristuksiin. Varmista, ettei DC-virtajohto ole pingottunut.
- Varmista, ettei laitteen virtajohdon käyttämän seinäpistorasian edessä ole kulkuesteitä.
- Varmista, että laitteen mekanismit ovat pysähtyneet ennen kuin irrotat tukoksen.
- Poista jumiin jäänyt materiaali varovaisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai vioita laitteistoa.
- Tuuletusaukkoja ei saa peittää. Muuten laite voi ylikuumentua.
- Jos laitetta ei huolleta säännöllisesti, laite ei ehkä toimi optimaalisesti ja laitteessa voi esiintyä vikoja. Laitetoimittaja antaa tietoja suositelluista huoltoväleistä.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettulla tavalla.
- Noudata aina työympäristön työturvallisuus- ja terveysohjeita.
- Käytä laitteessa vain Pitney Bowesin hyväksymää lämpötarramateriaalia.



- Älä kosketa laitteen liikkuvia osia tai materiaaleja, kun laite on käytössä. Huolehdi, etteivät kädet, vaatteet, korut tai hiukset jää liikkuvien osien väliin.



Järjestelmä noudattaa kaikkia sovellettavia Euroopan unionin direktiivejä.

Jos haluat muodollisen säädöstenmukaisuusilmoituksen, ota yhteys säädöstenmukaisuudesta vastaavaan yksikköön. Yhteystiedot löytyvät käyttöoppaasta tai laitteen mukana toimitetusta erillisestä asiakirjasta.

Vaa'an turvallisen käytön varotoimet

VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain SELV-pienoisjännitejärjestelmässä.

- Laitetta ei ole vaa'attu kaupalliseen käyttöön.
- Älä ylitä vaa'an maksimipunnitusrajaa.
- ÄLÄ aseta palavia kynttilöitä, savukkeita tai muuta palavaa materiaalia laitteen päälle.
- Käytä laitetta vain sille suunnitellulla ja ohjeiden mukaisella tavalla.
- Käytä laitteessa vain 9V-alkaliparistoja.
- Poista paristo laitteesta mikäli laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitempään aikaan tai jos laite saa virtaa USB-kaapelin kautta.
- Hävitä vanhat paristot asianmukaisesti.

