# DM100S / DM100S+ 電話番号設定マニュアル



はじめに

このマニュアルは、郵便料金計器 DM100S / DM100S+型の電話番号設定手順を記載 したマニュアルです。

事前に最新のネットワーク設定資料を入手頂き、お客様内のネットワーク設定を済ませ、 機械のネットワーク設定をお願いいたします。

DM100S



1

# 目次

Section1.	<b>操作ボタン説明</b>
Section2.	<b>電話線の接続方法</b>
Section3.	<b>電話番号設定</b>
Section4.	<b>接続確認</b>

# Section1. 操作ボタン説明

- ① ソフトキー
- ② 上へ/下へキー
- ③ ハイ/エンターキー
- ④ イイエキー
- ⑤ クリアキー
- ⑥ オプションキー
- ⑦ アルファベット/数字キー
- ⑧ 残額補充キー



4

## Section2. 電話線の接続方法

- 1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
- 2. モジュラージャックに電話線を挿します。
- 3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



## Section3. 電話番号設定

1-1.「オプション」を押し「下へ」を押して、下記の画面を表示させます。 1-2.「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。





ボタンを押す回数は、お使いの計器のシステムのバージョンにより、数回の誤差があ る場合があります。 2. 下記の画面が表示されたら、「デンワ セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

データセ	マンター
▲アップロード&ダウ	<b>シ</b> ロード
▲デンワ セッテイ	
▲ファイヤーウォール	レ セッテイ

7

3. 下記の画面が表示されたら、「デンワバンゴウ ヘンコウ」の左にあるソフトキーを押します。



デンワ セッテイ	
▲トーン/パルス	
∢ダイヤル プリフィックス	
▲デンワバンゴウ ヘンコウ	



ディスプレイ表示

コノバンゴウハ ピツニーボウズ ノ シジガアルマデ ヘンコウ シナイデクダサイ ヘンコウシマスカ?(ハイ or イイエ)?

- 5-1. 下記の画面が表示されたら、「クリア」キーを押して、始めの「0」まで消します。
- 5-2. 英数字キーで、「0035055555」を入力します。
- 5-3.「OK」の左にあるソフトキーを押します。





ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「O」や「,」が付く場合がありま す。 6-1. 下記の画面が表示されたら、「下へ」を押します。



ディスプレイ表示

デンワ セッテイ ▲トーン/パルス ▲ダイヤル プリフィックス ▲デンワバンゴウ ヘンコウ 7. 下記の画面が表示されたら、「ローカルノ バンゴウヲ ヘンコウ」の左にあるソフトキーを押しま す。



	ディスプレイ表示
	デンワ セッテイ
<b>∢</b> □−	カルノ バンゴウヲ ヘンコウ
◀モデ	ム セッテイ



ディスプレイ表示

コノバンゴウハ ピツニーボウズ ノ シジガアルマデ ヘンコウ シナイデクダサイ ヘンコウシマスカ? (ハイ or イイエ)? 9-1. 下記の画面が表示されたら、「クリア」キーを押して、始めの「0」まで消します。

9-2. 英数字キーで、「0035055555」を入力します。

9-3.「OK」の左にあるソフトキーを押します。



-	ディスプレイ表示	
キョウキュ	ウサレタ アタラミ ンゴウヲ ニュウ	∨イ リョク.
	"0035055555	
<b>⊲</b> ОК		Į

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「O」や「,」が付く場合がありま す。 10. 下記の画面が表示されたら、「クリア」キーを押します。





デンワ セッテイ ▲トーン/パルス ▲ダイヤル プリフィックス ▲デンワバンゴウセッテイ 11. 下記の画面が表示されたら、「下へ」キーを押します。



データセンター
∢アップロード&ダウンロード
▲デンワセッテイ
◀ファイヤーウォール セッテイ

12. 下記の画面が表示されたら、「ディストリビューター セッテイ」の左にあるソフトキーを押しま す。





13. 下記の画面が表示されたら、「アカウント & ユーザーD」の左にあるソフトキーを押します。







ディスプレイ表示

ケイコク パラメーターノ スウチガ マチガッテイルト データセンターヘノ 15-1. 下記の画面が表示されたら、「クリア」キーを押して、現在のユーザーDを削除します。 15-2. 英数字キーを使い、ピツニーボウズから付与されたDを入力します。 15-3. 「アラタニ セッテイスル」の左にあるソフトキーを押します。





16. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。





17. 下記の画面が表示されたら、「グローバル パスワード」の左にあるソフトキーを押します。







ディスプレイ表示

19-1. 下記の画面が表示されたら、「クリア」キーを押して、現在のグローバルパスワードを削除 します。

19-2. 英数字キーを使い、「PBJ2025Y」と入力します。

19-3.「アラタニ セッテイスル」の左にあるソフトキーを押します。



ヘンシュウグローバル パスワード	
* * * * * * * * (PBJ2025Y)	
◀デフォルトにモドス	
◀アラタニ セッテイスル	

# 補足:パスワード「PBJ2025Y」を入力する手順



#### **P**:「7」を2回押します。

- B:「2」を3回押します。
- <mark>」</mark>:「5」を2回押します。
- 2:「2」を1回押します。
- 0:「0」を1回押します。
- **2**:「2」を1回押します。
- 5:「5」を1回押します。
- Y:「9」を4回おします。

20. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。

pitney bowes



ディ	スプ	レイ	表示
----	----	----	----

グローバル パスワード アップデート サレマシタ ◀ツヅケル 21. 下記の画面が表示されたら、「ホーム」キーを押します。





22. 通常、電源を入れたときの、部門選択の画面に戻れば、終了です。



26.06.18	¥0
◀ブモンヲ センタクシテクダサイ	
<b>◀</b> シュベツ : ナシ	
<b>◀</b> スケール: 0g	

## Section4. 接続確認

- 1-1.「残額補充」キーを押し、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「PBP バランスカクニン」の左にあるソフトキーを押します。





<b></b> √K ¥20000
120000
<b>◀</b> リセットキンガク ヘンコウ
◀PBP バランスカクニン

2. 下図の画面が表示されます。ダイヤル中です。お待ちください。



ディスプレイ素	長示
---------	----

ダイヤルチュウ "0035055555 オマチクダサイ

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「O」や「,」が付く場合があります。

3. 下図の画面に変わります。接続中です。お待ちください。



ディスプレイ表示

セツゾクチュウ オマチクダサイ 4. バランス確認中です。もう暫く、お待ち下さい。





5. 下の画面が表示されたら、「イイエ」キーを押します。





PBP バランス	
ソノタ キンガクツイカ(ハイ/イイエ)?	¥0

6. 下の画面が表示されます。暫く、お待ちください。





#### 5. 通常、電源を入れたときの画面に戻れば、終了です。



26.06.18	¥0
◀ブモンヲ センタクシテクダサイ	
<b>∢シ</b> ュベツ: ナシ	
<b>◀</b> スケール: 0g	