DM300c / DM400c 電話番号設定マニュアル



はじめに

このマニュアルは、郵便料金計器 DM300c / DM400c 型の電話番号設定手順を記載 したマニュアルです。

事前に最新のネットワーク設定資料を入手頂き、お客様内のネットワーク設定を済ませ、 機械のネットワーク設定をお願いいたします。



1

目次

Section1.	操作ボタン説明
Section2.	電話線の接続方法
Section3.	電話番号設定
Section4.	接続確認

Section1. 操作ボタン説明 ソフトキー 上ヘノ下ヘキー 数字キー エンターキー ホームキー オプションキー 残額補充キー キーボード



4

Section2. 電話線の接続方法

- 1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
- 2. モジュラージャックに電話線を挿します。
- 3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



Section3. 電話番号設定

1-1.「オプション」を押し「下へ」を押して、下記の画面を表示させます。1-2.「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。



メイン メニュー
◄ブ モンシュウケイ
⊲ プリセット オプション
▲ メンテナンス
■データセンターへノ セツソ゛ク

2. 下記の画面が表示されたら、「デンワ セッテイ」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

$\overline{\tau}^* - t$	タセンター オフ [°] ション
◀ アップデート チェ	ック
<₹デンワ セッティ	
ब र्ने	- セットアッフ [°]
●ネットワーク セッテイ	

7

3. 下記の画面が表示されたら、「デンワ バンゴウ」の左にあるソフトキーを押します。



デンワノ	セッテイ
∢ 9 [°] (trµ kd>>t	: トーン
 ◄\$` イヤル ⊃° リフィックス 	:,
<דֿי`ער א`עב`ל	: 0345788683
■ブラインド ダイヤル	: オン

4. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示



5-1. 下記の画面が表示されたら、「戻る」キーを押して、電話番号を消します。

5-2. 数字キーで、「0035055555」を入力します。

5-3.「OK」の左にあるソフトキーを押します。



	ディスプレイ表示	
	דָּג' אָז אָז' ל דָג' אָזעי דָרָע 0035055555	
⊲ OK		

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「0」や「, 」が付く場合があります。

6-1. 下記の画面が表示されたら、「戻る」キーを押します。



ディスプレイ表示

テ゛ンワノ セッテイ		
≪ダイヤル ホウシキ	:トーン	
◀ダイヤル プリフィックス	:,	
לז` איז איז איז איז איז איז איז איז א	: 0035055555	
◀ブラインド ダイヤル	: オフ	
シュウリョウ	[エンターヲ オス]	

7. 下記の画面が表示されたら、「ディストリビューター セットアップ」の左にあるソフトキーを押し ます。





8. 下記の画面が表示されたら、「アカウント ID」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

Ŧ	゛ィストリヒ゛ューター		
セットアッフ゜			
⋖ アカウント ID	: internet.		
∢ パスワ−ド	· *****		
◀ サーバー IP	: 10.60.0.2		
◀ サーバーポート	: 7676		
シュウリョウ [エンターヲ オス]			

9. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ジュウヨウ ! 〒 イストリビ ューター セットアップ ニュウリョクニ アヤマリカ アルト 〒 ータセンターニ セツソ ケ 〒 キマセン。 ■ツツ ケル 10-1. 下記の画面が表示されたら、「戻る」キーを押して、現在のユーザーIDを削除します。
10-2. 数字キー/キーボードを使いビツニーボウズから付与された ID を入力します。
10-3. 「OK」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

アカウント ID ヲ ヘンシュウスル
abc12345
◀ ^ンシュウ オフ [°] ション
◀ デフォルトニ モドス
4キャンセル
⊲ OK

11. 下記の画面が表示されたら、「パスワード」の左にあるソフトキーを押します。



	テ゛ィストリヒ゛ューター
	セットアッフ゜
▲アカウント ID	: abc12345
◀ パ スワード	· ******
◄ サーバ- IP	: 10.60.0.2
◀ サーバーポー	: 7676
<u>ې</u>	ュウリョウ [エンターヲ オス]

12. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

<u>يَ</u> بَنْ 1930 ! جَ (۱۸۶۲ - ۲۰۰۴ - ۲۰۱۲)	
ニュウリョクニ アヤマリカ゛ アルト	
テ゛ータセンターニ セツソ゛ク	
デキマセン 。	
◄ ツヅ ケル	

13-1. 下記の画面が表示されたら、「戻る」キーを押して、現在のパスワードを削除します。

13-2. キーボードと数字キーを使い、「PBJ2025Y」と入力します。

13-3.「アラタニ セッテイスル」の左にあるソフトキーを押します。





14. 下記の画面が表示されたら、「エンター」キーを押します。



ディスプレイ表示

ディストリビューター セットアップ		
■アカウント ID ■パスワード	: abc12345 : *******	
◀ サーバー IP	: 10.60.0.2	
◀ サーバーポート	: 7676	
シュウリョウ	[エンターヲ オス]	

15. 下記の画面が表示されたら、「ホーム」キーを押します。



テ゛ータセンター オフ゜ション		
◀ アップデート チェック		
≪デンワ セッティ		
◀ディストリビューター セットアッフ ゚		
≪ネットワーク セッテイ		

22. 通常、電源を入れたときの画面に戻れば、終了です。



ディスプレイ表示

リョウキン ニュウ	リョク		¥0
		08.Jul	.2018
∢ ブモン	: ブモンヲ センタク		
⊲ ⊐ウ⊐ク	: ナシ		

Section4. 接続確認

1-1.「残額補充」キーを押し、下記の画面を表示させます。 1-2.「PBP バランスヲ カクニン」の左にあるソフトキーを押します。





2. 下記の画面が表示されます。ダイヤル中です。お待ちください。



ディスプレイ表示

データセンターニ セツソ゛クシマス	
	タ゛イヤルチュウ
	,, 0035055555
	オマチクタ゛サイ。

ダイヤルプリフィックス設定により、電話番号の前に「O」や「,」が付く場合があります。

3. 下記の画面に変わります。接続中です。お待ちください。



テ゛ータセンターニ セツソ゛クシマス	
	セツソ゛ クチュウ
:	オマチク タ [°] サイ。

4. 下記の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。

5. 下記の画面が表示されます。暫く、お待ちください。



ディスプレイ表示

PBP バランス		
ソノタ : ¥0 ◀ザンガクヲ ホジュウスル ◀ツヅケル		



シ゛ッコウチュウ		
	オマチクタ゛サイ。	

5. 通常、電源を入れたときの画面に戻れば、終了です。



リョウキン ニュウ	リョク		¥0
		08.Jul	.2018
√ 7 モン	: ブモンヲ センタク		
⊲ ⊐ウ⊐ク	: ナシ		