Smart Link 接続方法



※接続方法により機器設定方法が変わります。

- 1. 有線(IPアドレス自動取得/DHCP)の場合
- 2. 有線(固定 IP あり)の場合
- 3. 無線(IPアドレス自動取得/DHCP)の場合
- 4. 無線(固定 IP 接続)の場合
- 有線 LAN 接続(IP アドレス自動取得/DHCP)
 Smart Link へ接続前に以下のご準備をお願いいたします。
 - お客様側のネットワーク設定
 ※MAC アドレスは機器裏側に記載されています。
 E/A: 有線用 MAC アドレス E/W: 無線用 MAC アドレス
 - ② Smart Link に接続する為のインターネットケーブル



(1) SmartLink デバイス設定方法

SmartLink



- 有線 LAN 接続(固定 IP) WEB 掲載先 <u>https://setup.smartlink.pitneybowes.com/connection</u> SmartLink へ接続前に以下のご準備をお願いいたします。
 - お客様側のネットワーク設定
 ※MAC アドレスは機器裏側に記載されています。
 E/A: 有線用 MAC アドレス E/W: 無線用 MAC アドレス
 - ② SmartLink デバイスに固定 IP 設定をおこなう為、インターネットに接続できるパソコン
 - ③ SmartLink に接続する為のインターネットケーブル

(1) SmartLink デバイスへの固定 IP アドレス設定方法



e)インターネットケーブルを	pitneybowes 🖻 🥂 🔿
SmartLink デバイスへ接続してくださ ^{い。}	 準備 回帰 日営指統 定了 4. 付属のインターネットケーブルで、SmartLinkデバイスを壁のインターネット用デャックまたはルージは接風します。 デバイスのライトはオフのままなので注思してださい。 機械プロセス中はゴ属のイーサネットケーブルを使用してださい。 ・デーガルが画面に脳かない場合、ノートPC ダブレットまたはモバイル機器といったポータブル機器を使用してなさい。
f)電源アタプターを電源につなげ SmartLink デバイスへに差し込みして ください。	・この手稿まで下にスクロール:5.
g)接続に必要な情報を入力してくださ い。	O DHCPE使用してIP751-2名目的が-NXFP P P71-2名前の当てる IP771-2 F773-11-72-1 プライマリDNS771-2ス D2-24-1 D2-24-1
h)プロキシ設定が必要であれば情報を 入力してください。	O インド・ネットへの直接接続 F手動プロキン設定 サーバー ボート ホット ホット ホット オン名訳にはP7Fレスを入力 プロキン認証(オブション) Tロキン認証(オブション) Aligned Addition Addita
 ※ご使用のプロキシにより、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを経由しない方法をお勧めいたします。 i)パソコンディスプレイの輝度(明る) 	プロキシューザー名 プロキシバクワード
さ)を最大にして下さい。 J)" <mark>開始</mark> "をクリックしてください。 緑色の部分がフラッシングします。	 9.準備ができたら「開始点を押します。 全領のウーケットエリアでSmartLinkを直面に接触させたまま、まっすぐ固定します。 プロセス全体に高マレート(バスを直面にひったりと合わせたままにしてください (約1分)・ SmartLinkデリバイスを直面のここに合 わせて回流します
k)SmartLink デバイスをパソコンディ スプレイの" <u>緑の部分</u> "に押し当ててく ださい。	この部分をディスプレイに 当ててください
l) USB ケーブルを SmartLink デバイ スおよび計器の裏側に差込みます。	
m) ネットワーク接続が確立されると SmartLink デバイスの USB 接続を示 すライトが緑色になります。	pitney bowes

- 3. 無線 LAN 接続(DHCP 接続) WEB 掲載先 <u>https://setup.smartlink.pitneybowes.com/connection</u> SmartLink へ接続前に以下のご準備をお願いいたします。
 - お客様側のネットワーク設定 最新の郵便料金計器のネットワーク接続資料をご確認いただき お客様側のネットワーク設定をお願い致します。
 ※MAC アドレスは機器裏側に記載されています。
 E/A:有線用 MAC アドレス E/W:無線用 MAC アドレス
 - ② SmartLink デバイスに固定 IP 設定をおこなう為、インターネットに接続できるパソコン

(1) SmartLink デバイスへの固定 IP アドレス設定方法



e)電源アタプターを電源につなげ SmartLink デバイスへに差し込みして ください。	準備 同期 計芸を挟托 安丁 ・ 「「「「「」」」」」 ・ 「「」」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「「」」」 ・ 「」 ・ ・ ・
f)パソコンディスプレイの輝度(明る さ)を最大にして下さい。	 5. SmartLinkデバイスを接続する準備を行います。 SmartLinkデバイスを接続する準備を行います。 SmartLinkデバイスと接続する準備を行います。 SmartLinkデバイスと接続する準備を行います。 SmartLinkデバイスを接続する準備を行います。 SmartLinkディンスを行います。 S
g)" <mark>開始</mark> "をクリックしてください。 緑色の部分がフラッシングします。	 5 6. 準備ができたら「開始」を押します。 を振りのターグッキェリアでSmartLinkを画面に接触させたまま、まっすぐ固定します。 フロセスタンを通びて、アトビスを画面にひったりと合わせたままにしてください (約1分の) SmartLinkデトは穴を画面のここに合 わせて固定します
h)SmartLink デバイスをパソコンディ スプレイの"緑の部分"に押し当ててく ださい。	この部分をディスプレイに 当ててください
l) USB ケーブルを SmartLink デバイ スおよび計器の裏側に差込みます。	
m) ネットワーク接続が確立されると SmartLink デバイスの USB 接続を示 すライトが緑色になります。	pitney bowes

- 4. 無線 LAN 接続(固定 IP) WEB 掲載先 <u>https://setup.smartlink.pitneybowes.com/connection</u> SmartLink へ接続前に以下のご準備をお願いいたします。
 - お客様側のネットワーク設定 最新の郵便料金計器のネットワーク接続資料をご確認いただき お客様側のネットワーク設定をお願い致します。
 ※MACアドレスは機器裏側に記載されています。
 E/A: 有線用 MACアドレス E/W: 無線用 MACアドレス
 - ② SmartLink デバイスに固定 IP 設定をおこなう為、インターネットに接続できるパソコン

(1) SmartLink デバイスへの固定 IP アドレス設定方法



h)パソコンディスプレイの輝度(明る さ)を最大にして下さい。	 7. SmartLinkデバイスな登場に行います。 9. SmartLinkデバイスは古客地の無線ネットワーク汚線由してインターネットに接続し、画面を通して伝達を行います。 2. SmartLinkデバイスは古客地の無線ネットワーク汚線由してインターネットに接続し、画面を通して伝達を行います。 3. SmartLinkデバイスは古客地の無線ネットワーク汚線由してインターネットに接続し、画面を通して伝達を行います。 3. SmartLinkデバイスは古客地の無線ネットワーク汚線由してインターネットに接続し、画面を通じて伝達を行います。 3. SmartLinkデバイスは古客地の無線ネットワーク汚線由してインターネットに接続し、 3. SmartLinkデバイスは吉客地の一般なからした。 3. SmartLinkデバイスを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを抽点した。 3. SmartLinkディバンを加入した。 3. SmartLinkディンを加入した。 3. SmartLinkデ
i)" <mark>開始</mark> "をクリックしてください。	 8.準備ができたら「開始」を押します。 を得めターグットエリアでSmartLinkを画面に接触させたまま、まっすぐ固定します。 プロセス全体を通じて、デバイスを画面にぴったりと合わせたままにしてください (の分別の)
j)SmartLink デバイスをパソコンディ スプレイの" <mark>緑の部分</mark> "に押し当ててく ださい。	* この部分をディスプレイ に当ててください
k) USB ケーブルを SmartLink デバイ スおよび計器の裏側に差込みます。	
1) ネットワーク接続が確立されると SmartLink デバイスの USB 接続を示 すライトが緑色になります。	pitney bowes

Г

٦