

Oct2022\_V1.1

## DM100S/DM100S+

# 郵便料金表インストールマニュアル

### (本人限定受取料金改定 2022/10/1 適用)





## はじめに

本マニュアルは、郵便料金計器 DM100S / DM100S+型の郵便料金表のインストール手順を記載したマニュア ルです。また、DM100S 及び DM100S+の操作方法は同じです。

新料金表をインストールするには、事前にご購入が必要です。 保守契約加入のお客様、ピツニーボウズとのリース、レンタル契約のお客様、郵便料金計器をご購入後 2022 年 10 月 1 日時点で 6 カ月以内のお客様は無償で新料金表をご提供しております。

2022 年 9 月 30 日までの間にインストールを行っていただくと、2022 年 10 月 1 日から自動で新郵便料金表 に適用されます。 2022 年 10 月 1 日以降の変更はインストールを行った日から適用されます。

<ご注意>新郵便料金表をダウンロード後、郵便料金計器の日付を 2022 年 10 月 1 日以降に日付更新(オプ ションメニュー/「ヒヅケコウシン」)した場合、以前の料金表に戻せなくなりますのでご注意ください。

### 目次

Section1.	操作ボタン説明	.3
Section2.	回線接続方法(電話線/LAN)	.4
Section3.	通信時の主な障害対処方法	.5
Section4.	インストール手順	.6



## Section1. 操作ボタン説明

- ① ソフトキー
- ② オプションキー
- ③ クリアキー

- ④ 上ヘ/下ヘキー
- ⑤ ホームキー
- ⑥ ハイ/エンターキー
- ⑦ イイエキー





## Section2. 回線接続方法(電話線/LAN)

郵便料金表をダウンロードするには PB サーバーに接続できる状態にする必要があります。

#### 電話線

- 1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
- 2. モジュラージャックに電話線を挿します。
- 3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。



- LAN (Smart Link)
- 1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
- 2. Smart Link に LAN ケーブルを接続します。(有線接続) ※無線接続の場合は不要です
- 3. AC アダプターを挿し、電源を入れます。
- 4. USB ケーブルを Smart Link と郵便料金計器の USB ポートに接続します。
- 5. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。 ● のランプが緑色で常時点灯、 お縁の点滅の状態が正常です



USB ケーブル LAN ケーブル※

- LAN (LAN アダプター) •
- 1. 電源ケーブルを抜き、電源を切ります。
- 2. LAN アダプターを LAN ケーブルに接続し、 郵便料金計器の USB ポートに接続します。
- 3. 電源ケーブルを挿し、電源を入れます。





# Section3. 通信時の主な障害対処方法

「ダイヤルトーンガアリマセン」	電話線が接続されていない、もしくは、ネットワーク接続機器		
	の電源が入っていない。		
「ツウシンチュウ」表示後、「セツダン	ネットワーク接続機器の電源が入っていない。もしくは、お客		
サレマシタ」	様ご使用の、ご利用回線に問題があります。		
「ダイヤルチュウ」表示後、「セツダン	郵便料金計器に記憶してある電話番号があっているか?		
サレマシタ」	ダイヤルチュウ表示時に「0364088300」であることを確認		
「DEXX」エラー表示	郵便料金表をダウンロードするサーバーが混雑して可能性があ		
	ります。時間をおいてから、再度接続をお願いします。		
	お客様の電話回線速度に問題があります。以下手順にてお客様		
	ご使用の電話回線速度に合わせてください。		
	オプション選択		
	データセンターへの接続 選択		
	電話設定 選択		
	モデム設定 選択		
	モデムスピード 選択		
	右の値に変更を数回押し 9600 を表示させる。		
	保存して終了		
	ホームボタン		
	再度手順に従いダウンロードを試みてください。		
	再度 DE エラーが発生する場合以下スピードをお試しくだ		
	さい。		
	56000、33600、14400、9600、2400		



# Section4. インストール手順

- 1-1. 「オプション」を押し「下へ」を2回押して、下記の画面を表示させます。
- 1-2. 「データセンターヘノ セツゾク」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示



ボタンを押す回数は、お使いの計器のシステムのバージョンにより数回の誤差がある場合があります。



2. 下記の画面が表示されたら、「アップロード&ダウンロード」の左にあるソフトキーを押します。

00 C R C R 飛び ADC 2 Pitney Bowes C 00 24-2 O

ディスプレイ表示





2. 下記の画面が表示されます。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示





3. 下の画面が表示されたら、「アップデートスル」の左にあるソフトキーを押します。



#### ディスプレイ表示



上記のディスプレイが表示されずにホーム画面に戻ってしまう場合は、新料金表を未購入(有償の お客様)、ご購入後のダウンロード可能日を経過していない、またはピツニーボウズのサーバー側 の問題が考えられます。

弊社製品購入サイト、カスタマーポータル(ご購入いただいたお客様のみ)内の【注文状況】をご 確認いただくか、郵便料金改定チーム(<u>ratechange\_support@pb.com</u>)までお問い合わせください。



4. 下記の画面の様に複数回表示が変わります。暫くお待ちください。

ARTO 00.014800 接動被共 2 Pitney Bowes 271 0

ディスプレイ表示



※ 機械仕様によりファイル数が変わります。



5. 下記の画面の様に表示が変わります。暫くお待ちください。



ディスプレイ表示





6. 下の画面が表示されたら、「ツヅケル」の左にあるソフトキーを押します。



ディスプレイ表示

ソフトウェア ダウンロード	
カンリョウ シマシタ	
◀ツヅケル	



7. 下の画面が表示されたら、「ハイ」キーを押します。



ディスプレイ表示





8. 下の画面が表示されたら、封筒または2面プリントラベル(商品番号: J-002)をフィードデッキに挿入 してください。



ディスプレイ表示 封筒またはプリントラベル挿入後 レポートヲ プリント レートアップデート レポート スルニハ フウトウ カ プリントチュウ.. テープシートヲ ソウニュウ レポート *i テ*゙ートレート履歴 最新5回分 有効日になると新しいレートが適用されます. メーターNo.: 内容 バージョン 有効日 0.: 1 2 X X X X X ∧' −ŷ' 1 / 1 P7JP001 F.L.1 01.10.22 7~7 タ ウンロード済み: DD.MM.YY HH:MM プリント済み: DD.MM.YY HH:MM

バージョンが F.L1 になっていれば最新のレートがダウンロードされています



9. ホーム画面に戻りましたら完了です。



10. 2022 年 6 月版の郵便料金表をダウンロードしていない場合、プリセット機能の変更を促すメッセージ が表示されます。次の赤文字を選んでください。お使いのレートバージョンにより 2 回同じメッセージが繰 り返される場合があります。

・新しいレートが有効です P7JP001: <del>ツヅケル</del> ◀ジカイカラ ヒョウジシナイ

- ・新しいレートが適用されます P7JP001 今すぐに: ◀OK
- ・新レートを適用するとプリセット内容が変わる場合があります: **▲ツヅケル**
- ・未適用の新しいレート P7JP001: <del>ツヅケル</del> ◀ジカイカラ ヒョウジシナイ
- ・ノーマルプリセットの金額を変更しますか: →→
- ・新レートを適用するとプリセット内容が変わる場合があります: ▲ツヅケル





登録郵便局表示が異なる場合、弊社データセンター(03-5657-1204)へご連絡ください。