



Relay[™] 3000/4000 ドキュメントインサーションシステム (タッチパネルとバーコードスキャン機能)

操作ガイド

SV63138-JA Rev. D 2016 年 8 月 1 日

FCC 準拠ステートメント

この機器は、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス A デジタルデバイスの制限に準拠していることがテストによって確認済みです。デジタルデバイスの制限事項は、 機器を業務用環境で操作した場合に電波干渉から保護することを目的に定められて います。この機器は無線周波の電磁エネルギーを生成、使用、および放出します。 取扱説明書に従って設置および使用しないと、無線通信で電波干渉が発生する場合 があります。この機器を一般家庭で使用すると、電波干渉が発生する可能性があり ます。そのような場合、電波干渉の修復はお客様ご自身の負担となります。プリン ターその他の周辺機器とともに本装置を操作する際は、必ずカバー保護されたイン ターフェイスケーブルを使用してください。

注意:法令準拠の義務を負う当事者からの明示的な承諾なしに本装置を変更また は改造すると、(ピツニーボウズ)は装置を操作する権限を無効にする場合があ ります。

この機器は、該当する EU のすべての指令に準拠していることが証明されています。タッチパネルおよびメインのインサートシステムには、無線周波送信機器が含まれており、無線機器および電気通信端末機器に関する EU 指令 1999/5/EC および適合性の相互承認に準拠しています。



Relay 3000/4000 は、UL 認証(米国)および CUL 認証(カナダ)を取 得しています。

LED の安全性

EN 62471 準拠の LED 放射

SV63138-JA Rev. D 2016 年 8 月 1 日

©2006, 2016 Pitney Bowes Inc. All rights reserved. ピツニーボウズの書面 による明示的な許可がない限り、本書の一部または全部をいかなる方法に おいても複製することはできず、いかなる情報検索システムに保存するこ とも、また、電子的または機械的を問わずいかなる方法においても伝送す ることはできません。

ピツニーボウズでは、この文書の正確性および有用性を確保するため、あ らゆる合理的な努力を行っていますが、誤りや脱落、あるいは弊社製品 の誤用または不正使用による障害に関して責任を負うことはできません。

製品の改良を引き続き行っているため、機器やマテリアルの仕様および性 能については、予告なしに変更される場合があります。本書に記載の機能 の一部がお使いの封入システムにない可能性があります。

E-Z シールは、Pitney Bowes Inc. の登録商標です。ENERGY STAR は米国 環境保護庁の登録商標です。

安全性に関する注意

マシンを使用する際、次の使用上の注意を守ってください。

- マシンを使用する前に、本書をよくお読みください。
- マシンは本来の目的以外に使用しないでください。
- マシンは、利用しやすいコンセントの近くに設置してください。
- マシンは、適度な通気が得られ、点検のしやすい場所に設置してください。
- この機器に付属のACアダプター電源を使用してください。純正以外のACアダプターを使用すると、機器が損傷する場合があります。
- AC アダプターは、機器の近くにあり、利用しやすい、適切にアース されたコンセントに直接差し込んでください。機械を適切に設置しな いと、重大な事故の原因となることがあります。
- 電源コードを鋭い縁の上や家具の間に配線しないでください。
- 電源コードが張り過ぎないようにしてください。
- ユニットが損傷した場合は、プラグをコンセントから抜いてください。
- 指、髪の毛、アクセサリー、衣服などは、常に可動部分から離すよう にしてください。
- 機械の使用中は、可動部分または可動マテリアルに触れないでください。紙詰まりを除く前に、マシンが完全に停止していることを確認してください。
- 紙詰まりしたマテリアルは、ゆっくりと慎重に取り除いてください。
- カバーを取り外さないでください。カバーの中には危険な部品が入っており、弊社サービス担当者以外は触れることができません。
- 火気があるものをマシンの上に置かないでください。
- 過熱を防ぐために、通気口を塞がないでください。
- 弊社純正の消耗品のみを使用してください。
- 不適切な保管状態、およびスプレー式ダスターや可燃性のスプレー式 ダスターの使用は、事故の原因となる場合があります。
- 可燃の表示があるスプレー式ダスターは使用しないでください。スプレー式ダスターを使用する場合は、容器のラベルに記載されている指示や安全注意事項を必ずお読みください。
- 定期的な点検をせずにこの機器を運転すると、最適な運転性能が得られず、機器の機能不良の原因となることがあります。
- 必ず、御社の労働安全衛生基準に従ってください。
- 火事や感電の危険を減らすために、カバーを外したり、コントロール パネルまたはその基盤を分解したりしないでください。

- マシンが破損した場合や機能しない場合は、ただちにサービス担当者 にご連絡ください。
- 以下については、販売元にご連絡ください。
 - 消耗品
 - ユニットが損傷した場合
 - 必要な保守サービススケジュール

スタッカーに AC アダプターが付いている場合:

- スタッカー専用のACアダプターのみを使用してください。純正以外のACアダプターを使用すると、ユニットが損傷する場合があります。
- 感電を防ぐために、AC アダプターは適切にアースされた壁側のプラ グに差し込んでください。
- AC アダプターケーブルを先の尖った物の上に這わせたり、家具の間に挟まらないようにしてください。

重要:ここに記載されているインサーター機能およびオプション の一部は、お使いのインサーターではご利用いただけない場合も あります。

安全性に関する注意v

第1章・システムの概要

1-3
1-4
1-6
1-8
1-10
1-11
1-11
1-12
1-12
1-13
1-13
1-14
1-15
1-15
1-16
1-17
1-17

第2章・ジョブの設定

タッチパネルを使用したナビゲーション	2-3
スキャンジョブと非スキャンジョブ	2-4
ジョブの設定	2-5
ログイン	2-5
スーパーバイザーアクセスコードの入力	2-5
ジョブ番号の選択(新規または既存ジョブ)	2-5
スキャンジョブの設定	2-6
非スキャン以外のジョブ設定	2-14
既存ジョブの変更	2-23
ジョブの削除	2-23

第3章・ジョブの実行

ジョブの実行	3-3
インサーターに電源が入っていることの確認	3-4
タッチパネルをオンにする	3-4
ログイン	3-4
ジョブの選択	3-5
手動フィードジョブ	3-6
用紙のセット	3-7
シートフィーダーの調整と用紙のセット	3-7
封筒フィーダーの調整とセット	3-8
インサートフィーダーの調整とセット	3-10
トライアルの実行	3-12
トライアルおよびリンクフィード	3-12
操作中の用紙変更または二重検知の問題	3-12
インサーターのスタートおよび停止	3-13
シーラーの充填	3-14
スタッカーの調整	3-14

第4章・OMR スキャン

光学的マーク読み取り(OMR)	4-3
正確性	4-3
OMR とフィーダー	4-3
OMR スキャンのタイプ	4-4
基本 OMR	4-4
拡張 OMR	4-4
OMR のマーク位置	4-4
OMR の仕様	4-5
標準の OMR 位置	4-6
オフセットの OMR 位置	4-7
使用可能な OMR マーク	4-8
ベンチマーク	4-8
セーフティ	4-8
名寄せの終了(EOC)	4-8
名寄せの開始(BOC)	4-8
パリティ	4-8

リタイミングマーク	4-8
選択フィード(SF1、SF2)	4-9
オートバッチ	4-9
ラップアラウンドシーケンス	
(WAS1、WAS2、WAS3)	4-9
OMR マークのグループ	4-10
内三つ折りジョブ および 四つ折りジョブ	4-10
外三つ折りジョブ および 二つ折りジョブ	4-11
OMR スキャナーの調整	4-12
OMR のトラブルシューティング	4-14
OMR ジョブのエラーリカバリー	4-14
名寄せジョブのエラーリカバリー	4-14
フィーダーが空の場合のエラーリカバリー	4-14
OMR のエラーメッセージ	4-15

第5章・バーコードスキャン

5-3
5-3
5-3
5-4
5-4
5-4
5-4
5-5
5-5
5-7
5-8
5-8
5-9
5-10
5-11
5-12
5-12
5-12

第6章・紙詰まり解消

紙詰まりの解消	6-3
マシン内部へのアクセスによる紙詰まりの除去	6-3
シートフィーダートレイ - 取り外しと取り付け	6-3
紙折りプレート - 取り外しと取り付け	6-4
インサートトレイ - 取り外しと取り付け	6-4
キャリッジアセンブリへのアクセス	6-4
封筒フィーダーエリアへのアクセス	6-5
封筒排出エリアへのアクセス	6-5
封筒封入/封かんエリアへのアクセス	6-6
シートフィードエリアへのアクセス	6-6

第7章・トラブルシューティングおよびエラーメッセージ

トラブルシューティング全般	7-3
シーラーユニットのフェルトの交換	7-7
エラーメッセージ	7-9

第8章・マテリアルの仕様

マテリアルの仕様	8-3
シートフィーダー	8-3
インサートフィーダー	8-5
シーラー	8-5
スタッカー	8-5
用紙要件	8-5
封筒フィーダー	8-6
マシンの仕様	8-7
サービス	8-8

1・システムの概要

目次

Relay インサーターについて	1-3
インサーターのコンポーネントの確認	1-4
タッチスクリーンディスプレイの確認	1-6
コントロールパネルのアイコン	1-8
タッチスクリーンの電源のオン/オフ	1-10
タッチスクリーンキーボードの使用	1-11
表示言語の変更	1-11
タッチスクリーンのユーザー名とパスワード	1-12
デフォルトオペレーターユーザー名の変更、	1-12
既存のオペレーターパスワードの変更	1-13
既存のオペレーターパスワードの復元	1-13
既存またはデフォルトのジョブ名の変更	1-14
インサーター制御レポート	
(タッチスクリーン上の操作)	1-15
レポートデータ	1-15
レポートのアクセス	1-16
レポートのアーカイブ	1-17
部門集計レポートの印刷	1-17

Relay インサーターについて

Relay 3000 および 4000 インサーターには、タッチパネル機能およびバー コードスキャン機能が搭載されています。タッチパネルはRelay 4000 では 標準搭載、Relay 3000ではオプションとして提供されています。バーコードス キャン機能を使用するにはタッチパネルが必要となり、両システム共にオプ ションとして提供されています。

タッチスパネル技術を活用することにより、ジョブの設定およびインサーター の使用が容易になります。拡張バーコードスキャンは、バーコード情報を読み 取り、インサーターによる郵便物の整合性を維持します。



注:Relayインサーターのタッチスクリーンは、Wi-Fi対応機器です。このネット ワーク接続機能をご使用になる場合には、お客様の責任でIT部門の基準に準 拠した設定を行ってください。

1●システムの概要

各部の名称



1	2D カメラ – バーコードキャラクタを郵便物処理情報に変換します。
2	タッチパネルディスプレイ -このインターフェースを使用して、コマンドの入力、ジョブ設定、および設定の変更を行います。ディスプレイに表示される記号およびアイコンは、インサーターの設定状況を示します。
3	インサートフィーダー-このフィーダーを使用して、封筒に封入物を追加します。このフィーダーからフィードした用紙を折ることはできません。 このフィーダーは、折り済みまたは厚手の封入物のフィードを行います。
4	封かん水ボトル - 封かん水ボトルは、マシンの右側にありま す。このボトルはヒンジ付きカバーの内側にあります。封かん 水ボトルにはシーラーに供給する封かん水が入っています。
5	封筒インバーター - 表面を上にして封筒をスタッカーに排出します。

6	ドロップスタッカーまたは排紙装置 -インサーターの出口側にあり、完成した郵便物を収集します。こ使用していないときには畳むことができます。また、標準のドロップスタッカーよりも容量が大きいパワースタッカーも取り扱っています。
7	紙折りプレート1および2 -シートフィーダーからフィードされた用紙 を目的に合わせて折ることができます。紙折りプレートは、コントロールパ ネルで設定した折り形状/寸法に自動的に設定されます。
8	スケール −このスケールは、マシンの左側のシートフィーダー付近に あり、用紙や封筒を計測できます。
9	手動搬送つまみ - つまみはマシンの前方左下隅にあるカバーの下に あります。このつまみを使用してインサーターの構造を手で回し、用紙を 取り除きます。
10	電源スイッチ -このスイッチでマシンの電源をオン/オフにします。
11	サイドガイドの調整つまみ −このつまみを使用して、封筒フィーダーの サイドガイドを調整します。
12	封筒フィーダー 封入エリアに封筒をフィードします。封入エリアでは、 他のフィーダーから送られた用紙が封筒に封入されます。
13	シートフィーダー2 ─紙折りが必要な用紙をフィードします。このフィー ダーの機能はシートフィーダー1の機能と同様です。ただし、このフィー ダーでは、手差しフィードは指定できません。
14	シートフィーダー1 -紙折りが必要な用紙をフィードするためのフィー ダーです。
	また、シートフィーダー1を 手差しフィード に設定することもできます。こ のモードでは、最大5枚のホチキス留めされた用紙を処理できます。こ のインサーターは、各セットがシートフィーダー1に手差しでフィードさ れてから、紙折りや封入を自動的に行います。

タッチパネルディスプレイの確認

1 Name of 1	2 3 4 5 Job 1 Jobs Operator 1 foto 0 foto operator 1 foto operator 1
	Fold Type :C +/-
0 (Restr 21	
1	[ジョブ名] - ジョブ名の変更画面にアクセスします。
2	[セットアップ] -タップしてセットアップモードにアクセスし、ジョブをシス テムメモリに設定し、既存ジョブのオプションを変更します。(スーパーバイ ザー機能、セットアップモードのみ)
3	+ - これらのアイコンをタップして、ジョブ設定に使用可能なオプションをスクロールします。(スーパーバイザー機能、セットアップモードのみ)
4	≪ ≫-これらのアイコンをタップして、使用可能なジョブ設定をスクロールします。(スーパーバイザー機能、セットアップモードのみ)
5	★-タップして、インサーターメモリから設定済みジョブを削除します。 (スーパーバイザー機能、セットアップモードのみ)
6	[デフォルトのジョブ]-タップして、出荷時に事前設定されたデフォルト または標準設定にマシンを戻します。これらの設定の変更は、ピツニーボ ウズのカスタマーサービス担当者が実行できます。

7	[ジョブ] -繰り返しタップして、インサーターに登録されているプログラム 済みジョブをスクロールし、実行したいジョブを選択します。インサーター
8	[テスト] -マシンの設定を確認するために、テストを1回実行します。自動運転を開始する前に、 [スタート] ボタンを使用してテストを実行する必要があります。二重検知を使用する場合は、テストの実行時にマシンが自動的に設定します。マシンの封筒は封かんされず、1つのアイテムとしてカウントされます。
9	[クリアーデッキ] -タップすると、紙揃えしてインサーター内部から外に用紙を排紙します。また、動作が停止した際にこのボタンを押すと、インサーターから用紙が取り除かれ、自動運転が可能になります。
10	[ストップ] -タップして、次のサイクルの終了後に、自動運転を止します。
1	[スタート] - タップして、自動運転を開始します。
12	ゴールドスター -設定または変更している設定アイコンの隣りに表示され、 ジョブ設定のガイドとして機能します。
13	折りタイプアイコン - 選択された紙折りオプションを示します。
14	シートの長さアイコン -紙折りされていないシートの長さをmm単位で 表示します。
15	キーボードアイコン -タップして、タッチパネルの下半分にフルキーボード ディスプレイを表示します。
16	定型折りアイコン - 選択された折りタイプの折り領域を mm 単位で示 します。
17	カウンター - 1 時間あたりに処理される郵便物の数量を表示します。
18	オプションアイコン -選択された設定内に使用可能なオプションがあるこ とを示します。
19	記号アイコン -フィーダーの内容物を示すアイコン例(この表示例は二重 検知および封筒フィード)。
20	インサート管理アイコン-タップすると、表示が最初の画面に戻ります。
21	[カウンターリセット]-タップすると、アイテムのカウンターまたはバッチ カウンターがリセットされます。

1●システムの概要

コントロールパネルのアイコン

	シートフィーダーで使用され、フィーダーがオンであるこ と、および二重検知が 実行されない ことを示します。
	シートフィーダーで使用され、フィーダーがオンであるこ と、および二重検知が 実行される ことを示します。
	インサートフィーダーで使用され、フィーダーがオンであ ること、および二重検知が 実行されない ことを示します。
	インサートフィーダーで使用され、フィーダーがオンであ ること、および二重検知が 実行される ことを示します。
And I	シートフィーダー 1 で使用され、フィーダーが手差し フィード用に設定されていることを示します。
	封筒フィーダーが稼動できる状態であることを示します。
3	封筒ストップの設定(1 ~ 5)を示します。
	封かんボトルに水を補充する必要があることを示します。
	封筒の深さ寸法を示します。
	シーラーユニットがオフであること(封筒は封かんされ ません)を示します。
5	シーラーユニットがオンであること(封筒は自動的に封か んされます)を示します。
\bigtriangledown	内三つ折りが選択されていることを示します。

$\overline{\langle}$	外三つ折りが選択されていることを示します。
P	四つ折りが選択されていることを示します。
	二つ折りが選択されていることを示します。
\bigtriangledown	折りなしの封入操作を示します。
8-∕∕-	用紙詰まりがあることを示します。ディスプレイ上のこの 記号の位置は、用紙詰まりが発生している場所を示してい ます。
Y	このアイコンが表示された場合は、機器の販売元にお問い 合わせください。
ABC	シートフィーダーに設定されている用紙サイズ、挿入する 用紙の向き、および折り方を示します。
~0^/~~	パワースタッカーや郵便料金計器などの後処理工程で用紙 詰まりが発生していることを示します。

タッチパネルの電源のオン/オフ

- 1. タッチパネルをオンにする前に、インサーターの電源が入っていることを 確認します。
- 2. **オン/オフ**電源ボタンを数秒間長押しします。電源ボタンは、タッチパネ ルのフレームの左上にあります。
 - 注:タッチスパネルがスリープモード状態の場合は、オン/オフボタンを押してく ださい。



タッチパネルの電源オン/オフボタン

タッチパネルキーボードの使用

注:Windowsのタスクバーがディスプレイ下部に表示されない場合は、画面下に向かって指でスワイプします。

- キーボードを表示するには、ディスプレイの右下隅にあるタスクバーの
 アイコンをタップします。
- 2. 該当する文字をタップして、情報を入力します。
- 3. キーボードを閉じるには、右上隅にある × をタップします。

												×
I	່ q	2° w	е	ŕr	^s t	° y	⁷ u	i	ိ၀	р	<	×
	а	s	d	f	g	h	j	k	I		E	inter
I	¢	z	x	с	v	b	n	m			?	Ŷ
	&123	Ctrl	۲							<	>	-

大文字

- Caps Lock をオンにするには、 🔶 キーを 2 回 タップします。

表示言語の変更

タッチパネルディスプレイに表示される言語を変更するには、次の手順に従います。

- 1. 最初の画面で <u>></u> アイコンをタップします。
- 2. [オペレーターリスト]が表示されたら、 📈 をタップします。
- 3. メニューバーから、[言語] > [プログラム] を選択します。使用可能な言語 に対応する国旗を表示する画面が開きます。
- タッチパネルで表示したい言語を示す国旗をタップします。(この画面は 自動的に閉じ、表示は新しく選択された言語に切り替わります。)

タッチパネルのユーザー名とパスワード

オペレーターおよびスーパーバイザーは、オペレーターユーザー名とオペレーターパスワードの変更ができます。

注:スーパーバイザーのパスワードは、システムをインストールするカスタ マーサービス担当者より提供されます。スーパーバイザーのパスワードは、変 更できません。

デフォルトオペレーターユーザー名の変更

それぞれのオペレーターに、一意のユーザー名が必要です。この手順を使用 して、既存のデフォルトオペレーターユーザー名を特定のオペレーターユー ザー名に変更することができます。.最大10名のオペレーターをタッチパネル に設定できます。

1. 🗩 アイコンを 2 回タップします。

- [オペレーターリスト]が表示されたら、名前を変更するデフォルトオペレーターを選択します(通常「オペレーター1~オペレーター10」として表示される)。
- キーボードを起動するには、 アイコン(画面の右下隅)をタップして、 フィールドにスーパーバイザーまたはオペレーターのパスワードを入力 します。(マ をタップしないでください。)
- 4. メニューバーから、 [ファイル] > [オペレーター] > [変更] を選択します。
- タッチパネルキーボードを使用して、新しいオペレーター名を入力します。
- 6. 🔽 をタップします。

既存のオペレーターパスワードの変更

この手順を使用して、既存のオペレーターパスワードを変更できます。

- 1. 🔶 アイコンを 2 回タップします。
- 2. 「オペレーターリスト」が表示されたら、オペレーターユーザー名を選択して ✓ をタップします。
- ディスプレイの右下隅にある アイコンをタップしてキーボードを表示し、フィールドにオペレーターのパスワードを入力します。
 しないでください。)
- 4. メニューバーから、 [ファイル] > [パスワード] > [変更] を選択します。
- タッチパネルキーボードを使用して新しいパスワードを入力し、確認のために同じパスワードを再入力します。
- 6. 🔽 をタップします。
- 7. 🔽 をタップします。

既存のオペレーターパスワードの復元

この設定には、スーパーバイザーレベルのアクセスが必要です。

- 1. 🗩 アイコンを 2 回タップします。
- [オペレーターリスト] が表示されたら、パスワードを紛失したオペレー ター名を選択して、 タップします。
- タッチパネルキーボードをタップして、スーパーバイザーのパスワード (71)をフィールドに入力します。(
- メニューバーから、[ファイル] > [パスワード] > [復元] を選択します。復 元されたパスワードがダイアログボックスに表示されます。(今後の参照 のために、パスワードを記録しておいてください。)
- 5. **[OK]** をタップして、ダイアログボックスを閉じます。
- 復元されたパスワードをパスワードフィールドに入力して、
 をタップします。

既存またはデフォルトのジョブ名の変更

新しいジョブを作成すると、新しい名前がデフォルトジョブに割り当てられま す。オペレーターまたはスーパーバイザーはジョブの名前を変更できます。

- 1. 🗩 アイコンを 2 回タップします。
- [オペレーターリスト]が表示されたら、オペレーターを選択して タップします。
- ディスプレイの右下隅にある アイコンをタップしてキーボードを表示し、フィールドにオペレーターのパスワードを入力します。
- 4. 🔽 をタップします。
- 5. メインコントロール画面で、スクリーンの左上隅にある**[ジョブ名]** ボタン をタップします。
- 6. [ジョブ名] リストでジョブをハイライトして、 [変更] をタップします。
- タッチパネルキーボードを使用して、フィールドに新しいジョブ名を入力 します。
- 8. Example 2
 <pExample 2</p>
 <pExample

インサーター制御レポート(タッチパネル上の操作)

拡張バーコードスキャンアプリケーションを実行するインサーターのタッチパ ネルには、郵便物のレポート機能が搭載されています。

レポートには、指定された期間内または特定のジョブに関する郵便物データ が取り込まれています。

レポートデータ

拡張バーコードスキャンアプリケーションを実行する場合、レポートにはバー コードから検出される一意的な情報が含まれます。

- 郵便物の処理日
- 郵便物の処理時間
- オペレーター名
- ジョブ名
- 予想されるシート数
- 実際のシート数 (バーコードリーダーを使用してフィーダーから処理)
- 足りないシート数
- 封筒の合計数
- 郵便物のステータス(正常に処理された場合は「OK」、されなかった場合は 「NOK」と表示)
- ジョブの開始時刻および終了時刻

	F	T		Q		E		i
III Code	Date	() Time	🙁 Operator	Expected Scan Entries	Actual Scanned Entries	Status	Application Name or No.	5
								Ê
								н

レポートのアクセス

ユーザーはタッチパネルからログインしなくてもインサーターレポートにアク セスできます。レポートデータにアクセスするには、2つの方法があります。特 定の日付(1日または複数日)を選択するか、特定のジョブ(1つまたは複数の ジョブ)を選択できます。

日付別の選択

1日または複数の日付別にインサーターレポートを表示するには、次の手順に従います。

- タッチパネルデスクトップの下部にあるレ ポートアイコンをタップします。
- 特定の日付からレポートを選択するには、 画面の上部にある[日付別に開く]アイコ ンをタップします。
- カレンダーで日付を選択すると、画面でレ ポートデータが作成されます。
- データ選択のプロセスを繰り返すことにより、その他の日付の情報をレポートに含めることができます。

ジョブファイル別の選択

特定のジョブ別のインサーターレポートを表示および/または印刷するに は、次の手順に従います。

- タッチパネルデスクトップの下部にあるレ ポートアイコンをタップします。
- ジョブ別のレポートを選択するには、画面 の上部にある [ファイル別に開く] アイコン をタップします。
- 該当する.CRV ファイルを参照して選択 します。画面でレポートデータが作成され ます。





レポートのアーカイブ

タッチパネルでシステムを設定して、プレインストールされたSDカードにレ ポートを自動的に保存することにより、レポートをアーカイブできます。これは 通常、スーパーバイザーの仕事です。

- 1. 🔶 アイコンを 2 回タップします。
- 2. 名を選択して、 📈 をタップします。
- 3. メニューバーから [設定] をタップします。
- 【参照】をタップして、SD ドライブ (通常D:¥) に【バッ クアップ】フィールドを設定 します。
- 5. 📈 をタップします。

レポートは全て日付別で、SDドラ イブに自動的にアーカイブされま す。

Number port communication	3
Log Off Timeout (mn)	30
Backup	
\rightarrow	Browse

部門集計レポートの印刷

タッチパネルがワイヤレスネットワーク上の外部プリンターに接続されている 場合は、タッチパネルから直接レポートを印刷できます。

- 画面上にレポートデータを表示させ ます(日付別またはジョブ別)。
- 印刷アイコンをタップして、レポートを 印刷します。



注:レポートの印刷機能をご使用になる場合には、お客様の責任でタッチパネ ルをワイヤレスネットワークに接続してください。

2・ジョブの設定

目次

タッチパネルを使用したナビゲーション	2-3
スキャンジョブと非スキャンジョブ	2-4
ジョブの設定	2-5
ログイン	2-5
スーパーバイザーアクセスコードの入力	2-5
ジョブ番号の選択(新規または既存ジョブ)	2-5
スキャンジョブの設定	2-6
スキャン以外のジョブの設定	.2-14
既存ジョブの変更	.2-23
ジョブの削除	.2-23

このセクションでは、タッチパネルを使って、新しいスキャンジョブまたはス キャン以外のジョブを設定して保存する手順について説明します。ジョブの設 定は通常、スーパーバイザーの仕事です。

タッチパネルを使用したナビゲーション

設定シーケンス中の視覚的ガイドとして、ディスプレイ上の設定するエリアの 横に 😾 アイコンが表示されます。

- ・

 ・ アイコンをタップしてスクロールし、使用可能な設定を選択します。
 ・
- 目的の設定が表示されたら、 アイコンをタップして、選択された設定の使用可能なオプションまたは値をスクロールします。
- >>> をタップして選択内容を確定し、次の設定に進みます。



注:アイコンの場所および説明については、このガイドの「システムの概要」セクション を参照してください。

スキャンジョブと非スキャンジョブ

システムでスキャン機能(OMR またはバーコード)が有効になっている 場合は、オペレーターはジョブに応じてスキャンのオンとオフを切り替え られます。スキャン機能がお使いのインサーターで使用できない場合は、 ジョブ設定が若干異なります。

次の表を参照してジョブタイプに該当する手順を確認し、このセクション に記載されている手順に従います。

スキャンジョブ	非スキャンジョブ
スキャンを有効化する (OMR オンまたはオフ)	インサーターで実行可能な場合は、ス キャンを無効化する(OMR オフ)
折りタイプの設定	折りタイプの設定
メイン(スキャン)シートフィーダーの 設定	名寄せの設定
第2/セカンドシートフィーダー、または インサートフィーダーの設定	第 1/メインシートフィーダーの設定
シーラーの設定	第2/セカンドシートフィーダーの設定
用紙の長さの設定	インサートフィーダーの設定
折りA/折りBの位置の設定	モードタイプの設定(封入または紙折り)
封筒の高さの設定	シーラーの設定
封筒ストップ位置の設定	用紙の長さの設定
バッチカウンターの設定	折りA/折りBの位置の設定
ジョブ設定の確認	封筒の高さの設定
テストの実行	封筒ストップ位置の設定
	バッチカウンターの設定
	ジョブ設定の確認
	テストの実行

スキャンジョブおよびスキャン以外のジョブのシーケンス

ジョブの設定

ログイン

- スーパーバイザーレベルのアクセスでログインします。
- 1. タッチパネルの下部にある 🗩 アイコンを 2 回タップします。
- 【オペレーターリスト】が表示されたら、未使用のスーパーバイザーのユー ザー名またはオペレーター(通常オペレーター1~オペレーター10まで表 示される)を選択します。
- 3. 🔽 をタップします。
- ディスプレイの右下隅にある アイコンをタップしてキーボードを表示し、 フィールドにスーパーバイザーのパスワード(71)を入力します。
- 5. 🔽 をタップします。メインコントロール画面が開きます。
- 6. 右上隅の 🗙 をタップして、キーボードを閉じます。

スーパーバイザーアクセスコードの入力

- 【セットアップ】ボタンをタップします。インサーターモデルの場合は、タッ チパネルに【アクセスコードの入力】フィールドが表示されます。
- 2. 🕂 🗕 アイコンをタップして、値を増減して 71 に設定します。
- 3. 📎 を押してアクセスコードを確定し、ジョブの設定に進みます。

ジョブ番号の選択(新規または既存ジョブ)

ジョブ番号を求めるメッセージが表示された場合は、次の手順に従ってジョブを 選択または作成します。既存のジョブを選択して現在の設定を上書きするか、未 使用のジョブを選択して新しい設定をプログラミングできます。

2. シをタップしてジョブ番号を確定し、最初の設定に進みます。
 注:既存のジョブ番号を使用する場合は、古い設定が追加する新しい設定に上書きされます。

スキャンジョブの設定

スキャンを有効にする(OMR オンまたはバーコード)

- 要求メッセージが表示されたら、 + ー アイコンをタップして、
 [OMR オン] 設定のいずれかを選択します。(以下の OMR 設定表を参照してください。)
- 2. 📎 をタップして選択内容を確定し、次の設定に進みます。

スキャン設定表(OMR およびバーコード)

OMR 設定の一部が、OMR およびバーコードスキャンジョブの両方に適 用するために設定されています。バーコードのスキャンアプリケーション を実行している場合は、バーコードスキャンに適用する OMR 機能を使用 します。

OMR 設定	説明
OMR オフ	このジョブではOMRまたはバーコードスキャンはオフ になります。
OMR オン	このジョブでは、標準OMRのマーク位置で、OMRまた は基本バーコードスキャンが有効になります。
OMR + シーケンス	このジョブでは、標準OMRマーク位置で、OMRスキャ ンとラップアラウンドシーケンススキャンが有効になり ます。
OMR+セレクトフィード	このジョブでは、標準OMRマーク位置で、OMRスキャンとセレクトフィード/オートバッチが有効になります。
OMR+セレクトフィード + シーケンス	このジョブでは、標準OMRマーク位置で、OMRスキャ ンとセレクトフィード/オートバッチ、およびラップアラ ウンドシーケンススキャンまたは拡張バーコードスキャ ンが有効になります。
OMR オフセット オン	このジョブでは、オフセットOMRマーク位置で、OMR スキャンがオンになります。
OMR オフセット + シー ケンス	このジョブでは、オフセットOMRマーク位置で、OMR スキャンとラップアラウンドシーケンススキャンが有効 になります。
OMR オフセット + セレクトフィード	このジョブでは、オフセットOMRマーク位置で、OMR スキャンとセレクトフィード/オートバッチが有効にな ります。
OMR オフセット + SF + シーケンス	このジョブでは、オフセットOMRマーク位置で、OMRス キャンとセレクトフィード/オートバッチ、およびラップア ラウンドシーケンススキャンが有効になります。

OMR およびバーコード設定表

注:使用可能なオプションは、お使いのインサーターのスキャン機能によって異なります。 注:バーコードスキャン機能を使用する場合に、1枚の封筒にこのフィーダーからフィー ドできる最大ページ数は、インサーターの制限値内となる必要があります。 注:シートフィーダーオプションの[**二重検知オン**] および [**SFオン**] は、バーコードス キャン機能を使用する場合はサポートされません。

2●ジョブの設定

折りタイプの設定

- 1. + アイコンをタップして、折りタイプをスクロールします。
- 2. >>>をタップして折りタイプを確定し、次の設定に進みます。

折りタイプ



折りタイプを選択すると、用紙をフィーダーにセットする際の正しい方向がディ スプレイで示されます。



メイン(スキャン)シートフィーダーの設定

1. 🕂 🗕 アイコンをタップして、オプションをスクロールします。

2. 🕥 をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。

メインシートフィーダー1オプション(スキャンジョブ)

アイコン	オプション	説明
	二重検知オン	ニ重検知器が動作した状態で、フィーダーを オンにします。(二重検知器は、同時に2枚以 上のシートがフィードされると停止します。)
	オン	二重検知器が動作しない状態で、フィーダー をオンにします。

セカンドシートフィーダーまたはインサートフィーダーの設定

セレクトフィードを使用すると、封筒あたり1枚のシートをいずれかのフィー ダーからフィードすることができます。

- 2. 😥 をタップしてオプションを確定し、シーラー設定に進みます。

アイコン	オプション	説明
	二重検知オン	二重検知器が動作した状態で、フィーダーを オンにします。(二重検知器は、同時に2枚以 上のシートがフィードされるとインサーターを 停止します。)
	SF二重検知オン(二つ 折りまたは Z 折りでは 非表示)	二重検知器が動作した状態で、選択フィーダー をオンにします。(二重検知機能により、フィー ダーから同時に2枚以上のシートがフィード されるとインサーターが動作を停止します。)
	SFオン(二つ折りまた は Z 折りの場合は表示 されません)	ニ重検知器が動作しない状態で、選択フィー ダーをオンにします。
	オフ	このジョブではフィーダーをオフにします。
	オン(二つ折りまたはZ 折りでは非表示)	二重検知器またはセレクトフィードが動作しな い状態で、フィーダーをオンにします。

追加フィーダーオプション(スキャンジョブ)

スキャンフィーダーの設定:

- シートフィーダー1がメイン/スキャンフィーダーに設定されている 場合-シートフィーダー2を使用したり、通常のフィード(封筒毎に1 枚のシート)またはセレクトフィード用にインサートフィーダーを使用 したりできます。
- シートフィーダー2がメイン/スキャンフィーダーに設定されている 場合-シートフィーダー1を使用したり、通常のフィード(封筒毎に1 枚のシート)またはセレクトフィード用にインサートフィーダーを使用 したりできます。

2●ジョブの設定

シーラーの設定

この設定は、封入モードが選択されている場合にのみ表示されます。封筒を 封かんするかどうかを選択します。

1. **+** - アイコンをタップして、オプションのオンとオフを切り替えます。

2. 📎 をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。

シーラーのオプション

アイコン	オプション	説明
20	オン	封筒を自動的に封かんするために、シーラーユニットがオ ンになります。シーラーのボトルに、E-Zシール [®] または水 がいっぱいに入っていることを確認します。
\bigcirc	オフ	シーラーユニットがオフになります。封筒は、封かんされ ずに排出されます。

用紙の長さの設定

インサーターカバーの側面にあるスケールを使用して、用紙の長さを測ります。

- A4 用紙 - 297 mm

- Pイコンをタップして、紙の長さをスクロールします(mm単位で表示)。
- シをタップして用紙の長さの値 を確定し、次の設定に進みます。


折りAの設定

- 最初の紙折りの位置を選択します。
 注:折りタイプと用紙の長さに対して均等折りの設定が表示されます。ほとんどの 場合、この設定を変更する必要はありません。
- 標準の紙折り設定を変更するには、目的の紙折りの位置が表示されるまで
 アイコンをタップします。
 アイコンが、設定している紙折りパネルの隣りに表示されます。

注:インサーターの仕様に応じて、現実的に折り可能な位置を自動的に行います。 折りAの長さを変更すると、折りBの寸法が用紙の長さとインサーターの仕様に 応じて自動的に正しく変更されます。

3. 🕥 をタップして折りの値を確定し、次の設定に進みます。

折りBの設定

- 1. 2回目の紙折りの位置を選択します。
- 標準設定を変更するには、目的の紙折りの位置が表示されるまで + アイコンをタップします。 アイコンが、設定している紙折りパネルの隣 りに表示されます。
- 3. 🕥 をタップして折りの値を確定し、次の設定に進みます。
 - 封入ジョブ 続行して封筒の高さの設定に進みます。
 - 紙折りのみのジョブ-他に必要なジョブ設定はありません。「ジョブ設定の確認」にスキップします。

封筒の高さの設定

- 1. 前面カバーのスケールを使用して、封筒の高さを測定します。
- 2. 🕂 💳 をタップして、計測値をスクロールします(mm 単位で表示)。
- 3. 📎 をタップして値を確定し、次の設定に進みます。

封筒ストップの設定

注:停止ストップには1~5の5つの位置があります。通常の重量の用紙に標準の折り を加える場合、3が標準の設定になります。薄手の軽量な用紙を封入する場合は、低い 数値を設定する必要があります。また、厚手の重い用紙を封入する場合は、高い数値を 設定する必要があります。

1. 🕂 — アイコンをタップして、封筒ストップの位置をスクロールします。

2. 📎 をタップして位置を確定し、次の設定に進みます。

バッチカウンターの設定

バッチカウンターを使用して、あらかじめ決められた一定量の処理を自動的に 行います。バッチ処理が完了すると、インサーターは自動的に停止します。 注:バッチカウンターがオンになっていない場合、ディスプレイのカウンターは、[カウ ンターリセット)]が押されるまで、処理されたアイテムの数を単純にカウントし ます。

- 1. [スタート] ボタンをタップして、次のバッチの処理を開始します。
- Pイコンをタップして、バッチモードのオンとオフを切り替えます。

注:**バッチカウンターがオンになっている**場合、インサーターによってバッチ数量 が確認されます。デフォルトの数量は50です。ただし、十一アイコンをタップし て、任意の値を選択できます(最大 999)。

3. 🕥 をタップして、設定を確定します。

ジョブ設定の確認

これで、ジョブ設定が完了しました。タッチパネルにはジョブの設定完了確認画 面が表示されます。

- 1. ジョブ設定を確認します。
- 設定が間違っている場合は、 アイコンをタップして前の場所にス クロールし、設定を変更します。
- 3. **[セットアップ]** ボタンをタップして、新しい設定を確定し、セットアップモー ドを終了します。
- 設定の変更が完了すると、タッチパネルに新しいジョブ設定と、「テストが 必要です」というメッセージが表示されます。

5. テストを実行して、処理されたマテリアルを確認します。

注:電源を遮断した場合でも、ジョブ設定は変更または削除するまでインサーターに保 存されます。ジョブ名を変更する必要がある場合は、このガイドの「システムの概要」の 章にある「ジョブ名を変更する」を参照してください。

テストの実行

テストを実行して、ジョブ設定を確認します。

- 1. 用紙をセットして、[テスト]ボタンをタップします。
- テスト結果に応じて設定に変更を行う必要がある場合は、次の手順に従います。
 - a. **[セットアップ]** ボタンをタップします。
 - b. スーパーバイザーのアクセスレベルでログインします。
 - c. 🔇 🕥 アイコンをタップして、変更したい項目に合わせます。
 - d. 🕂 アイコンをタップして、正しい設定に変更します。
- 3. **[セットアップ]** ボタンをタップして設定の変更を確定し、実行モードに戻り ます。インサーターがこのジョブを新しい設定で保存します。
- テストをもう一度実行して、変更した設定を確認します。
 注:設定を変更するたびに、テストを実行する必要があります。

住所が正しい位置にない - 紙折り設定の調整

テストを実行した際に住所が正しい位置に来ない場合は、「紙折り設定の調 整」の表を参照して紙折り設定を微調整してください。

折りタイプ	住所の位置が低すぎる	住所の位置が高すぎる
C - 内三つ折り	折り A を減らす	折りAを増やし、折りBを同 じだけ増やす
Z - 外三つ折り	折り A を増やす	折りAを減らし、折りBを同 じだけ増やす
二つ折り	折り A を増やす	折りAを減らす
四つ折り	折りAを減らす	折り A を増やす

「紙折り設定の調整」の表

紙折り位置は5mmずつ調整することをお勧めします。

2●ジョブの設定

非スキャンのジョブの設定

非スキャンのジョブを設定するには、次の手順で行います。 注:システムでスキャンを実行できない場合は、「名寄せの設定」から始めてください。

スキャン機能(OMR オンまたはバーコード)を、無効にします。

システムでスキャン機能が有効になっている場合は、 [OMRオフ] に設定します。

- 要求メッセージが表示されたら、 + ーアイコンをタップして、 [OMRオ フ] を選択します。
- 2. 📎 をタップして選択内容を確定し、次の設定に進みます。

折りタイプの設定

1. + - アイコンをタップして、折りタイプをスクロールします。

2. 沙 をタップして折りタイプを確定し、次の設定に進みます。

折りタイプ

- C-内三つ折り Z-外三つ折り 四つ折り 二つ折り
- 折りタイプを選択すると、用紙をフィーダーにセットする際の正しい方向がディ スプレイに表示されます。



名寄せの設定

[名寄せ]が有効な場合、複数のシートをシートフィーダーから封筒にフィー ドできます。この設定は、非スキャンジョブでのみ有効です。

- 1. 🛉 🗕 アイコンをタップして、名寄せオプションをスクロールします。
- 2. 名寄せをオンに設定した場合は、次の手順で行います。
 - a. a. をタップして、各封筒にフィードする用紙の数を設定します。
 (名寄せ = 2~5)
 - b. + アイコンをタップして、用紙の数を入力します。
- 3. >>>をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。

1	ン	サ-	-タ-	-名	寄	せ	設	定
---	---	----	-----	----	---	---	---	---

設定	説明
[名寄せ]:オフ	このジョブでは名寄せをオフにします。
[メインフフィーダーから名 寄せ]	名寄せがオンになり、シートはメインフィーダーか らフィードされます。このフィーダーには、通常、住所 シートがセットされます。
[補助フィーダーから名 寄せ]	名寄せがオンになり、シートは第2/セカンド フィーダーからフィードされます。このとき、メイン フィーダーから1枚の住所シートがフィードされ、そ れに続いて第2/セカンドフィーダーから複数のシー トがフィードされます。
[名寄せ] = (2~5)	名寄せがオンの場合は、各封筒にフィードする 用紙の数を選択します。

第1/メインシートフィーダーの設定

第1シートフィーダーは、折りタイプに応じて、自動的に選択されます。

- 両方のシートフィーダーを使用してシートを丁合する-C折りおよび四つ 折りを指定する場合は、第1の(住所が記載された)文書をシートフィー ダー1にセットします。Z折りまたは二つ折りを指定する場合は、第1の 文書をシートフィーダー2にセットします。
- 1枚のシートを使用する-いずれかのシートフィーダーまたは両方のシートフィーダーを使用し、以下のシートフィーダー1オプション表に記載されているリンクフィーダー機能を設定します。
- 1. 🕂 🗕 アイコンをタップして、オプションをスクロールします。
- 2. 🕥 をタップして選択内容を確定し、次の設定に進みます。

第 1/メイ	′ンシー	トフィーダ	ーオプション	(非スキャン	ジョブ)
--------	------	-------	--------	--------	------

アイコン	オプション	説明
	二重検知オン	二重検知器が動作した状態で、フィーダーを オンにします。(二重検知器は、同時に2枚以 上のシートがフィードされるとインサーター を停止します。)
	オフ	このジョブではフィーダーをオフにします。
	オン	二重検知器が動作しない状態で、フィーダー をオンにします。
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	手差しフィード (この表の後の説明を 参照)	ホチキス留めされた丁合済みセットを手動 でフィードできます。シートフィーダー1で のみ可能です。
	リンク:オン	初めに、用紙は第1シートフィーダーから フィードされます。第1シートフィーダーが 空になると、第2シートフィーダーからの フィードに自動的に切り替わります。
	リンク:二重検知オン	テストが要求された場合、両方のフィーダー に用紙をセットする必要があります。これは、 テスト中に、各フィーダーから用紙がフィー ドされるためです。

手差しフィードオプション

- 手差しフィードを設定すると、ホチキス留めされた最大5枚のシートセット (セットあたり最大400g/m²)を処理することができます。紙折り後のセットの最大の厚みは、2 mm以下である必要があります。
- インサーターは、各セットがシートフィーダー1に手動で挿入されると、自動的に折って封入します。
- 手差しフィードモードの実行中、シートフィーダー2は操作できなくなり ます。
- 手差しフィードのオプションは、[名寄せ]が[オフ]に設定されている場合 にのみ有効です。

第2/セカンドシートフィーダーの設定

第2シートフィーダーを使用する場合は、次の設定を行います。

- 2. 📎 をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。

第2/セカンドシートフィーダーのオプション(非スキャンのジョブ)

アイコン	オプション	説明
	二重検知オン	二重検知器が動作した状態で、フィーダーを オンにします。(二重検知器は、同時に2枚以 上のシートがフィードされるとインサーター を停止します。)
	オン	二重検知器が動作しない状態で、フィーダー をオンにします。
	オフ	このジョブではフィーダーをオフにします。

インサートフィーダーの設定

インサートフィーダーを使用するかどうか、またその使用方法を選択します。

2. 🕥 をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。

インサートフィーダーのオプション

アイコン	オプション	説明
	二重検知オン	二重検知器が動作した状態で、フィーダーを オンにします。(二重検知器は、同時に2枚以 上のシートがフィードされるとインサーター を停止します。)
	オン	二重検知器が動作しない状態で、フィーダー をオンにします。
	オフ	このジョブではフィーダーをオフにします。

モードタイプの設定 - 封入または折りのみ

この設定は、[名寄せ]がオフの場合のみ表示されます。

インサーターでは、用紙の封入が必要なジョブであるかどうか、または紙折りの みのジョブであるかどうかを指定する必要があります。

モードタイプを設定するには、以下の手順に従います。

- 1. + アイコンをタップして、オプションを切り替えます。

 - 紙折りのみモード
 封筒フィーダーをオフにして、インサーターが紙折り機として機能するように
 設定します。
- 2. >>>をタップしてモードタイプを確定し、次の設定に進みます。

シーラーの設定

この設定は、封入モードが選択されている場合にのみ表示されます。

- 1. 封筒を封かんするかどうかを選択します。
- Print Pri
- 3. 📎 をタップしてオプションを確定し、次の設定に進みます。
 - シートフィーダーのいずれかを選択した場合は、[用紙の長さの設定] に進みます。
 - インサートフィーダーのみを使用している場合、紙折りは選択できません。次のプログラム設定では、[封筒の高さの設定]にスキップします。

シーラーのオプション

アイコン	オプション	説明
<u>ک</u>	オン	封筒を自動的に封かんするために、シーラーユニットがオンになります。シーラーのボトルに、E-Zシール [®] または水がいっぱいに入っていることを確認します。
\bigcirc	オフ	シーラーユニットがオフになります。封筒は、封かんされず に排出されます。

用紙の長さの設定

インサーターカバーの側面にあるスケールを使用して、用紙の長さを測ります。

- A4 用紙 - 297 mm

- Pイコンをタップして、 用紙の長さをスクロールします (mm 単位で表示)。
- シをタップして用紙の長さの値 を確定し、次の設定に進みます。



2●ジョブの設定

折りAの設定

- 最初の紙折りの位置を選択します。
 注:折りタイプと用紙の長さに対して均等折りの寸法が提示されます。ほとんどの 場合、この設定を変更する必要はありません。
- 標準の紙折り設定を変更するには、目的の紙折りの位置が表示されるまで
 アイコンをタップします。
 アイコンが、設定している紙折り
 パネルの隣りに表示されます。

注:インサーターの仕様に応じて、現実的に紙折り可能な位置を自動的に行いま す。折りAの長さを変更すると、折りBの寸法が用紙の長さとインサーターの仕 様に応じて自動的に変更されます。

3. 🕥 をタップして紙折りの値を確定し、次の設定に進みます。

折りBの設定

- 2回目の紙折りの位置を選択します。
 注:折りA同様に、折りBの寸法が提示されます。
- 標準設定を変更するには、目的の紙折りの位置が表示されるまで + アイコンをタップします。 アイコンが、設定している紙折りパネルの隣 りに表示されます。
- 3. 🕥 をタップして紙折りの値を確定し、次の設定に進みます。
 - **封入ジョブ**-引き続き封筒の高さの設定に進みます。
 - 紙折りのみのジョブ-他に必要なジョブ設定はないため、「ジョブ設定の確認」にスキップします。

封筒の高さの設定

- 1. 前面カバーのスケールを使用して、封筒の高さを測定します。
- 2. 🛉 🗕 をタップして、計測値をスクロールします(mm単位で表示)。
- 3. 📎 をタップして値を確定し、次の設定に進みます。

封筒ストップの設定

注:停止ストップには1~5の5つの位置があります。通常の重量の用紙に標準の折り を加える場合、3が標準の設定になります。薄手の軽量な用紙を封入する場合は、低い 数値を設定する必要があります。また、厚手の重い用紙を封入する場合は、高い数値を 設定する必要があります。

1. 🕂 🗕 アイコンをタップして、封筒ストップの位置をスクロールします。

2. 🕥 をタップして位置を確定し、次の設定に進みます。

バッチカウンターの設定

バッチカウンターを使用して、あらかじめ決められた一定量の処理を自動的に 行います。バッチ処理が完了すると、インサーターは自動的に停止します。 注:バッチカウンターがオンになっていない場合、ディスプレイのカウンターは、 [カウ ンターリセット)]が押されるまで、処理されたアイテムの数を単純にカウントし ます。

- 1. [スタート] ボタンをタップして、次のバッチの処理を開始します。
- Print Pri

注:**バッチカウンターがオンになっている**場合、インサーターによってバッチ数量 が確認されます。デフォルトの数量は50です。ただし、+ーアイコンをタップし て、任意の値を選択できます(最大 999)。

3. 🕥 をタップして、設定を確定します。

ジョブ設定の確認

これで、ジョブ設定が完了しました。ディスプレイにはジョブの設定完了確認画 面が表示されます。

- 1. ジョブ設定を確認します。
- 設定が間違っている場合は、 アイコンをタップして前の場所にス クロールし、設定を変更します。
- 3. **[セットアップ]** ボタンをタップして、新しい設定を確定し、セットアップモー ドを終了します。
- 設定の変更が完了すると、タッチパネルに新しいジョブ設定と、「テストが 必要です」というメッセージが表示されます。

5. テストを実行して、処理されたマテリアルを確認します。

注:電源を遮断した場合でも、ジョブ設定は変更または削除するまでインサーターに保存されます。ジョブ名を変更する必要がある場合は、このガイドの「システムの概要」の 章にある「ジョブ名を変更する」を参照してください。

テストの実行

テストを実行して、ジョブ設定を確認します。

- 1. 用紙をセットして、[テスト]ボタンをタップします。
- テスト結果に応じて設定に変更を行う必要がある場合は、次の手順に従います。
 - a. **[セットアップ]** ボタンをタップします。
 - b. スーパーバイザーのアクセスレベルでログインします。
 - c. 🔇 🕥 アイコンをタップして、変更したい項目に合わせます。
 - d. + アイコンをタップして、正しい設定に変更します。
- 3. **[セットアップ]** ボタンをタップして設定の変更を確定し、実行モードに戻り ます。インサーターがこのジョブを新しい設定で保存します。
- テストをもう一度実行して、変更した設定を確認します。
 注:設定を変更するたびに、テストを実行する必要があります。

住所が正しい位置にない - 紙折り設定の調整

テストを実行した際に住所が正しい位置に来ない場合は、「紙折り設定の調 整」の表を参照して紙折り設定を微調整してください。

折りタイプ 住所の位置が低すぎる 住所の位置が高すぎる 折りAを増やし、折りBを同 C - 内三つ折り 折りAを減らす じだけ増やす 7 - 外三つ折り 折りAを増やす 折りAを減らし、折りBを同 じだけ増やす 二つ折り 折りAを増やす 折りAを減らす 折りAを増やす 四つ折り 折りAを減らす

「紙折り設定の調整」の表

紙折り位置は5mmずつ調整することをお勧めします。

既存ジョブの変更

既存のジョブを変更するには、次の手順に従います。(この設定には、スーパー バイザーレベルのアクセスが必要です。)

- 1. **[セットアップ]** ボタンをタップして、セットアップモードに入ります。
- インサーターモデルの場合は、タッチパネルに [アクセスコードの入力] フィールドが表示されます。 + ー アイコンをタップして、71まで値を増 減して調整します。
- 3. 📎 をタップしてコードを確定し、ジョブの選択に進みます。
- 4. 🕂 🗕 アイコンをタップして、変更するジョブを表示します。
- 5. 📎 をタップしてジョブ選択を確定し、ジョブの設定に進みます。
- 6. 🔇 🕥 アイコンをタップして、設定をスクロールします。
- 7. + アイコンをタップして、オプションまたは目的の値をスクロー ルします。
- 8. 📎 をタップして、ジョブ設定を確定します。
- 9. **[セットアップ]** ボタンをタップして、新しい設定を確定し、セットアップ モードを終了します。

ジョブの削除

既存のジョブをインサーターシステムから削除するには、次の手順に従います。 (この設定には、スーパーバイザーレベルのアクセスが必要です。)

- 1. **[セットアップ]** ボタンをタップして、セットアップモードに入ります。
- インサーターモデルの場合は、タッチパネルに【アクセスコードの入力】 フィールドが表示されます。 + ー アイコンをタップして、71まで値を増 減して調整します。
- 3. 🕥 をタップしてコードを確定し、ジョブの選択に進みます。
- 4. 🕂 🗕 アイコンをタップして、削除するジョブを表示します。
- 5.
 をタップして、ジョブを削除します。ディプレイに「もう一度押して確認 してください」というメッセージが表示されます。
- もう一度 をタップします。ジョブが消去される際に、「ジョブを削除しています」というメッセージがディスプレイに短く表示されます。
- 7. **[セットアップ]** ボタンをタップして、セットアップモードを終了します。

3・ジョブの実行

目次

ジョブの実行	3-3
インサーターに電源が入っていることの確認	3-4
タッチパネルをオンにする	3-4
ログイン	3-4
ジョブの選択	3-5
手動フィードジョブ	3-6
用紙のセット	3-7
シートフィーダーの調整と用紙のセット…	3-7
封筒フィーダーの調整とセット	3-8
インサートフィーダーの調整とセット	3-10
トライアルの実行	3-12
トライアルおよびリンクフィード	3-12
操作中の用紙変更または二重検知の問題…	3-12
インサーターのスタートおよび停止	3-13
シーラーの充填	3-14
スタッカーの調整	3-14

ジョブの実行

ここで説明する操作では、ジョブがすでに設定され、Relay 3000 または 4000 インサーターに保存されていることを前提としています。(ジョブ の設定は通常、スーパーバイザーの役割です。)

オペレーターがプログラム済みのジョブを実行するためにタッチパネル上 で行う操作:

- ・ インサーターに電源が入っていることを確認する
- タッチパネルをオンにする
- ・ システムにログインする
- ジョブを選択する
- 用紙をセットする
 - シートフィーダーを調整およびセットする
 - ・ 封筒フィーダーを調整およびセットする
 - インサートフィーダーを調整およびセットする
- テストを実行する
- ジョブを実行する
- ・ 封かん水を充填する(必要な場合)
- スタッカーを調整する(必要な場合)



インサーターを使用する前に、このガイドの安全性に 関する情報をお読みください。

電源の確認

- 電源コードがインサーターの 裏側にあるソケットに接続されていることを確認します。
- 2. 機械の近くにある、利用しや すいコンセントに電源コード が接続されていることを確認 します。
- 3. 電源スイッチをオンにします。

タッチスパネルをオンにする

- タッチパネルをオンにする前 に、インサーターの電源が入っ ていることを確認します。
- オン/オフ電源ボタンを数秒 間長押しします。電源ボタン は、タッチパネルのフレーム の左上縁にあります。

注:タッチパネルがスリープモー ド状態の場合は、オン/オフボタ ンを押してください。

ログイン

- 1. > アイコンを 2 回タップします。
- 2. リストからオペレーター名を選択して、📈 をタップします。
- ディスプレイの右下隅にある = アイコンをタップしてキーボードを 表示し、フィールドにパスワードを入力します。
- 4. 🗾 をタップします。メインコントロール画面が開きます。

オペレーターはタッチパネルのメインコントロール画面を使用して、すべ てのプログラム済みジョブを実行できます。





ジョブの選択

インサーターの電源をオンにしてログインすると、タッチパネルに最後 に実行されたジョブと、「テストして下さい」というメッセージが表示 されます。

実行するジョブを選択します。

 目的のジョブが表示されるまで[ジョブ]ボタンをタップしてジョブをスクロールするか、またはデフォルトのジョブ設定で処理する場合は [デフォルト]を押します。

注:デフォルトのジョブ設定を変更できるのは、 ピツニーボウズのカスタマーサービスだけです。

- 2. 用紙をセットします このガイドの「用紙の セット」のセクションを参照してください。
- 用紙がすでにセットされている場合は、
 [テスト]ボタンをタップします。インサー ターが自動的に設定され、テストが実行され ます。



手差しフィードジョブ

手差しフィードジョブを選択した場 合、つまりシートフィーダー1が丁 合い済みセットを手差しフィードす る様に設定されている場合は、シー トフィーダーには用紙をセットしな いでください。この場合は、必要に 応じて一度に1つの丁合済みセット をフィードします。

手差しフィードジョブを実行する 前に、写真に示されているように レバーを後ろに引きます。

これによりフィード機構が開き、手動フィード操作を実行できるようになります。

注:フィーダーを自動フィードで使用 する場合は、このレバーを通常の位置 に戻します。



用紙のセット

シートフィーダーの調整と用紙のセット

- サイドガイドを用紙の幅に合わせて調整し、サイドガイド調整ノブを1/4 戻します。これで、ガイドと用紙の間に適切なすき間ができます。
- 各シートがくっつかないよう に、用紙の束をパラパラとめ くりよくさばきます。
- 東を軽くたたいて揃えます。
 ディスプレイに、用紙の正しい方

向が示されます。





 用紙の束をフィードデッキに 置きます。デッキを押し下げ て、用紙の束の上端をフィー ドローラーの下に滑り込ませ ます。



封筒フィーダーの調整とセット

封筒フィーダーは、封入ジョブ用の封筒をフィードします。

 フィーダートレイを下げるに は、封筒フィーダーの積載ス イッチを押します。



 サイドガイド調整ノブを使用 して、サイドガイドを封筒の 幅に合わせて調整します。調 整後、調整つまみを 1/4 戻して ください。

> これで、ガイドと封筒の間に適切 なすき間ができます。

- 各封筒がくっつかないよう に、封筒の束をパラパラとめ くってさばきます。
- フラップ面を上にして、フ ラップの反対側の端からフィ ードするように、封筒の束を フィーダーにセットします。
- 5. 封筒フィーダーの積載スイッ チをもう一度押して、封筒の 東を通常のフィード位置に押 し上げます。







インサーターを停止しないで封筒をセットする

- 封筒フィーダーの積載スイッチ を押し、フィーダートレイを下 げます。
- このセクションの前にある説 明に従って、封筒をセットし ます。
- 封筒フィーダーの積載スイッチ をもう一度押します。
 封筒の束が通常のフィード位置に 押し上げられ、処理が自動的に続 行されます。



インサートフィーダーの調整と用紙のセット

インサートフィーダーは、折りを必要としないアイテムをフィードします。

- サイドガイド調整ノブを使用して、サイドガイドを封入物の幅に合わせて調整します。調整後、調整つまみを1/4 戻してください。
 これで、ガイドとインサートの間に適切なすき間ができます。
- インサートフィーダーにある ラベルを確認して、封入物の 種類(ペラもの、返信用封 筒、折り済みマテリアル、ま たは小冊子)をアイコンとカ ラーインジケーターに合わせ ます。

インサートの識別 ラベルに各種の設定が記載されて いる場合は、厚手のインサートに はより高い数値または文字を選択 することをお勧めします。

 青いセパレーターギャップレ バーを該当する番号に設定し ます。





 セパレーターシールドレバー を該当するアルファベット設 定します。



ジョブの実行 ●3

5. 封入物同士がくっつかないよう に、封入物の束をパラパラとめ くってさばきます。



- 封入物を重ねて、フィード デッキに置きます(写真を参照)。
 セットの方向は、封入物によって 異なります。原則として、以下の 表にある方向ガイドラインを参照 して、封入物をセットします。
- ウェッジ(用紙の支え)を下 にスライドさせながら下げて 封入物を支えます。





封入物のセット方向

封入物の種類	方向
ペラもの	印刷面を上、下端から入れる
返信用封筒	印刷面を上、上端から入れる
折り済みのマテリアル	印刷面を上、折り端から入れる
小冊子	印刷面を上、綴じ端から入れる

テストの実行

- 1. 用紙をセットして、 [**テスト**] ボタンをタップし、設定が正しいこと を確認します。
- テストで微調整が必要な場合は、この段階でもジョブ設定を変更できます。(この設定には、スーパーバイザーレベルのアクセスが必要です。)
 - a. **[セットアップ]** ボタンをタップします。
 - b. アクセスコード「71」でログインします。
 - c. 〇 〇 〇 アイコンをタップして、変更したい項目までスクロール します。
 - d. + アイコンをタップして、目的の数値までスクロールします。
- 3. **[セットアップ]** ボタンをタップして設定の変更を確定し、実行モード に戻ります。インサーターがこのジョブを新しい設定で保存します。
- 4. テストをもう一度実行して、変更した設定を確認します。

テストおよびリンクフィード

- リンクフィードを使用している場合は、テストを実行する前に、両方のシートフィーダーをセットします。
- リンクフィードが有効になっている場合は、両方のシートフィーダー から1枚ずつフィードし、2通の封書が作成されます。
- インサーターの実行時、ディスプレイには次のように表示されます:1>2>1
 これにより、フィーダー間でフィードが自動的に切り替わります。

操作中の用紙変更または二重検知に関する問題

ジョブの実行中に異なる特性(重量、色合いなど)を持つ用紙をセットする 場合、または二重検知に問題が発生した場合は、再度テストを実行します。 テストにより、二重検知機能が新しい用紙に合わせて再調整されます。

処理の開始および停止

- 1. タッチパネルの**[スタート]** ボタンを タップして、自動処理を開始します。
- マシンは、いずれかのフィーダーの用紙 がなくなるか、タッチパネルで【ストッ プ】ボタンを押すまで処理し続けます。



封かん水の充填

シーラーユニットの充填が必要に なると、ディスプレイに【**封かん** 液の補充】アイコンが点滅しま す。

この場合は、次の手順に従っ て、E-Z シール[®]または水を追加 します。

- インサーターの後方右側にある シーラーボトルのカバーを開 き、ボトルを取り出します。
- ボトルに示されているレベルま で、封かん水または水を補充し ます。
- シーラーボトルを元の位置に取り付け、カバーを閉じます。
 注:シーラーユニットが完全に空になった場合、新しい封かん水または水がシーラーに染み込み、操作を再開できるようになるまでには時間がかかります。

注:水垢の発生等を最小限に抑える ため、ピツニーボウズの *E-Z* シー ルを使用することをお勧めします。

スタッカーの調整

処理するマテリアルに合わせてドロップスタッカーを調整できす。

- スタッカーの後方にあるレバー を持ち上げ、スタッカーをいず れかのプリセット位置に合わせ ます。
- レバーを下げ、スタッカーをその位置にロックします。
 注:使用しないときは、スタッカーを持ち上げて、マシンの排出部にラッチで留めておくことができます。





4 • OMR スキャン

目次

光学的マーク読み取り(OMR)	4-3
正確性	4-3
OMR とフィーダー	4-3
OMR スキャンのタイプ	4-4
基本 OMR	4-4
拡張 OMR	4-4
OMR のマーク位置	4-4
OMR の仕様	4-5
標準の OMR 位置	4-6
オフセットの OMR 位置	4-7
使用可能な OMR マーク	4-8
ベンチマーク	4-8
セーフティ	4-8
名寄せの終了(EOC)	4-8
名寄せの開始(BOC)	4-8
パリティ	4-8
リタイミングマーク	4-9
選択フィード(SF1、SF2)	4-9
オートバッチ	4-9
ラップアラウンドシーケンス(WAS1、	
WAS2、WAS3)	4-9
OMR マークのグループ	4-10
内三つ折りジョブ および 四つ折りジョブ	4-10
外三つ折りジョブ および 二つ折りジョブ	4-11
OMR スキャナーの調整	4-12
OMR のトラブルシューティング	4-14
OMR ジョブのエラーリカバリー	4-14
名寄せジョブのエラーリカバリー	4-14
フィーダーが空の場合のエラーリカバリー	4-14
OMR のエラーメッセージ	4-15

光学式マーク認識(OMR)

OMR マークとは通常、用紙が搬送される向き に、淡色の用紙に印刷される濃い色の実線で す。この線には、OMR スキャナーが正しく作 動するための太さと濃さが必要になります。 OMR スキャナーは OMR システムソフトウェ

OMR スキャアーは OMR システムノフトウェ アと連携して動作し、用紙が搬送される際に、 用紙にある1つ以上の異なる OMR マークを確 認します。これらのマークをトラッキングし、 郵便物の整合性を高めます。

注: OMR ジョブの設定手順については、本書 の「ジョブの設定」セクションを参照してくだ さい。



正確性

本システムの OMR は、高いレベルのエラー確認機能を使用可能です。こ の機能により、封筒に誤ったシートセットが封入される可能性が低くなる ため、封入の正確性が大幅に向上します。

OMR とフィーダー

マシンには、各シートフィーダーにスキャンヘッドがあります。

シートフィーダーの1つには、OMR マークが印刷されたシートがセッ トされます。シートフィーダーから、1枚の封筒あたり複数のシートを フィード可能です。

- シートフィーダー1は内三つ折りおよび四つ折り用
- ・ シートフィーダー2は 外三つ折りおよび 二つ折り用

OMRにより、1つのシートフィーダーから異なる枚数をフィード、更に もう一つのシートフィーダーとインサートフィーダーから用紙をフィード する/しないの選択が可能です。

インサートフィーダーから入れる封入物は、最初のシートに挟まれて封入 されます。OMRの適用により、それぞれの封筒に異なる内容物を入れる ことができるため、封筒内の最後のシートには、窓付き封筒で使用する場 合、住所情報が含まれます。これにより、それぞれのシートセットが正し く宛先に届くようになります。

OMR スキャンのタイプ

基本 OMR

- ・複数ページの丁合が可能になります。
- それぞれの封筒に異なる枚数の用紙を入れることができます。
- マシンはセットの最後のシートから始めて、宛先シートが封入される まで、各OMR シートを個別に畳んで封筒に封入します。

拡張 OMR

- 実行中のシートのフィードを設定した位置で停止したり、その他の フィーダーを使用するかどうかを選択したりできます。
- より高レベルな郵便物の整合性が実現されるため、機密文書が誤った 顧客に郵送されることがありません。

OMR のマーク位置

スキャナーが印刷された OMR マークを正しく読み取るために、マークは ページ上の定義された範囲内に印刷する必要があります。

- ・標準の OMR 位置は、4-6ページに記載されています。
- ・オフセット OMR マークはページのさらに下に配置できます。4-7ページに記載されています。

OMR の仕様

OMR マークは、太さが 1~2 pt (0.35 mm~0.7 mm) 、幅が最低でも 10 mmの黒の実線でなければなりません。

各マークの位置は、3 mm以上の等間隔である必要があります。

マーク周辺の領域(クリアゾーン)には、誤ってスキャナーで読み取られ る可能性のある印刷やその他のマークなどがないようにしてください。 シートのクリアゾーンの真裏には、何も印刷しないようにしてください。



(注:図の縮尺は正確ではありません)

標準の OMR 位置



OMR マークの位置は以下のように決めます。

- ・ 内三つ折りおよび 四つ折り:トップスキャン、左上隅
- ・外三つ折りおよび 二つ折り:ボトムスキャン、右下隅

(図は原寸ではありません)

オフセットの OMR 位置



OMR マークの位置は以下のように決めます。

- ・ 内三つ折りおよび 四つ折り:トップスキャン、左余白
- ・ 外三つ折りおよび 二つ折り:ボトムスキャン、右余白

(図は原寸ではありません)

使用可能な OMR マーク

このセクションでは、OMR コードに割り当て可能または割り当てが必要な OMR マークを簡単に説明します。

注:このセクションに含まれるマークの一部は、OMR機能を拡張する追加機能として使用できます。詳細は販売店にお問い合わせください。

ベンチマーク

これは必須のマークです。これはコードの最初のマークである必要があり、セット内のすべてのページに印刷されます。

セーフティ

これは、郵便物の整合性を向上させる必須のマークです。ベンチマークの直後に自動的に配置されます。

名寄せの終了(EOC)

このマークは、このシートが丁合またはセット内でフィードされる最後のシート(住所シート)であることを示します。

システムはこのマークが存在しない場合に動作します。つまり、このマー クがスキャナーで読み取られない場合動作します。したがって、OMR コードは「Not EOC」です。

名寄せの開始(BOC)

このマークは、このシートが丁合またはセット内でフィードされる最初のシートであることを示します。

システムはこのマークが存在しない場合に動作します。つまり、このマー クがスキャナーで読み取られない場合に動作します。したがって、OMR コードは「Not BOC」です。

パリティ

このマークは、印刷されると必ずマークの合計数が偶数になるセキュリティ機 能です。スキャン中にコード内のマークのどれか一つ失われると、マシンは機 能を停止して、エラーを修正できるようにします。

リタイミングマーク

このマークは、OMR マークの各グループにおいて必須で、コードを構成 します。(OMR マークのグループ化の説明については、このセクション の後半を参照してください)。

これにより、正確にスキャンするように再調整できます。リタイミング マークはパリティ計算でカウントされます。
選択フィード(SF1、SF2)

これらのマークは、補助シートまたは封入物ががセットされているフィー ダー(インサートフィーダー)からの用紙のフィードをセットごとに制御 するために使用されます。

補助シートフィーダーから用紙を選択するには、 [選択フィード 1] マー クを使用します。内三つおよび 四つ折りの場合、メインフィーダーは シートフィーダー 1 です。外三つおよび 二つ折りの場合、メインフィー ダーはシートフィーダー 2 です。

インサートフィーダーから用紙を選択するには、1 次フィーダーの [選択 フィード 2] マークを使用します。内三つおよび 四つ折りの場合、メイン フィーダーはシートフィーダー1です。外三つおよび 二つ折りの場合、 メインフィーダーはシートフィーダー2です。

オートバッチ

このマークは、バッチ機能を使用中に最後のバッチセットを識別します。 このマークは、本機能が必要な OMR セットのすべてのシートに印刷され る必要があります。

ラップアラウンドシーケンス(WAS1、WAS2、WAS3)

これは番号付けシステムで、一連のバイナリコードを使用します。必要な ページが含まれていなかったり、郵便物セット内の用紙の順序が乱れてい る場合、システムは処理を停止し、エラーメッセージを表示します。

3つのラップアラウンドシーケンスマークが、コード内で使用されます。3 つの2進数の使用により、0~7で表記されます。ページには0~7の番号 が順に振られ、再び0に戻ります。印刷処理が行われている間は、これが 繰り返されます。

OMR マークのグループ

それぞれの OMR コードは、2 つの固定マークである、ベンチマークお よびセーフティマークで始まります。これらのマークはセンサーに最 も近い位置に配置されています。これらの後にグループ 1、2、または 3 のマークが続き、それぞれのグループは 3 つのデータマークと1つの 固定マークで構成されます。それぞれのデータマークは必要に応じて 付いていたり、付いていなかったりします。それぞれのコードは、リタ イミングマークで終わる必要があります。

基本 OMR モードは、グループ 1 のみを使用します。 拡張 OMR モード は、特定のジョブの必要に応じてグループ 1 とグループ 2 やグループ 3 を使用します。

内三つ折りジョブおよび 四つ折りジョブ

シートの左上隅にマークを配置します。マークは上から下の順番で印刷さ





れる必要があります。

印刷

シートは丁合いの逆順に印刷される必要があります。このため、それぞ

れのセットで処理される最後のシートが住所シートとなり、最初に処理さ れるシートが、それぞれのセットの最後のシートとなります。



OMR スキャナーの調整

OMRスキャンが正常に機能するために、スキャンヘッドを用紙に印刷されているOMRマークに確実に合わせることが重要です。

- シートフィーダー 1 のトップスキャンヘッドの位置を見つけるには、 上部カバーを開けます。スキャンヘッドは、マシン後部にあります。
- シートフィーダー 2のボトムス キャンヘッドの位置を見つけるには、シートフィーダー2の下部に あるシートフィーダー2および紙折りプレートの両方を取り外し ます。スキャンヘッドは、マシンの前面に取り付けられています。



- 3. 用紙を2つ折りにして、用紙の横から中央までの長さを測ります。
 - A4 サイズのシート = この長さは 105 mm になります。
- 次に、用紙の端からOMRマークの中央までの長さを測り、この長さを 半分に折った長さから引きます。

紙折りの例:

A4 サイズのシートの場合、半分 に折った長さは **105 mm** になり ます。

用紙の端からOMRマークの中央 までの長さが **10 mm** の場合、 スキャンヘッド設定は**95mm** (105 mm - 10 mm) になりま す。

- 105mm	
L	10mm

L.

- 5. ロックノブを緩めて、スキャンヘッドを正しい位置にセットします。
- 6. ロックノブを締め直します。
- ボトムシートフィーダースキャナーを調整した場合は、シートフィー ダー2および紙折りプレートの両方を取り付けます。



OMR のトラブルシューティング

OMR ジョブのエラーリカバリー

OMRジョブ中にマシンが停止し、次のエラーメッセージのいずれかが表示された場合は、次の手順を実行してください。

- コントロールパネルで [クリ アーデッキ]ボタンをタップします。 封入エリアにある封筒はスタッカーに 排出されます。
- 現在のセットの残りのページがフィー ドされ、折りが実行され、スタッカー に排出されます。必要に応じて、手で 封入します。
- 次のセットの最初のページがフィード ローラーに少しフィードされ、停止し ます。シートを通常のフィード位置に 引き戻します。
- 4. **[スタート]** ボタンをタップして、処 理を再開させます。



名寄せジョブのエラーリカバリー

名寄せジョブ実行中にマシンが停止した場合は、次の手順を実行してく ださい。

- 1. コントロールパネルで [クリアーデッキ] ボタンをタップします。
- 封入エリアにある封筒はスタッカーに排紙されます。フィーダーから、セットの残りのページを手で取り除きます。
- 3. 残りのページの折りを実行し、封入します。
- 停止の原因を特定したら、【スタート】ボタンをタップして、処理 を再開します。

フィーダーが空の場合のエラーリカバリー

フィーダーが用紙切れになった場合、マシンは停止します。次の手順を 行います。

- 1. 空のトレイに用紙を補充します。
- [スタート] をタップして続行するか、[停止] をタップしてから [ク リアーデッキ] をタップします。
- 3. フィーダーを再度セットしてから、必要に応じて続行します。

OMR のエラーメッセージ

メッセージ	アクション
OMR マークの間隔が 間違っています	予測された長さの半分より近い間隔で2つのマークが読 み取られています。用紙のスキャンマークを確認してく ださい。
OMR マークなし	 用紙にマークがありません。 スキャンセンサーがスキャンマークの中心に位置していません。 用紙が正しくセットされていません。
OMRコードの長さが 正しくありません	用紙のコードタイプが設定と一致していません。(例: 設定が「 OMR+ シーケンス」だが、用紙には「 OMR + 選択フィード + シーケンス」が設定されている。)
OMR コード形式が正 しくありません	リタイミングスキャンマークがありません。用紙を確認し てください。(例: 10マークコードからマーク6が見つ かりません。)
予想されるセットの 最初のシート	予測しなかったBOCマーク(位置4)が存在します。セットの最初のページが開始ページと判断されました。
新しい封筒がありま せん	予測しなかったBOCマーク(位置4)が存在しま線。セットの最初のページが開始ページと判断されました。
OMR:パリティエ ラー	コードでマークの数が偶数になっていません。
OMR:シーケンス エラー	シーケンス番号が前にフィードされたページと連続して いません。シートの順番が間違っているか、シートが見 つかりません。
OMR : SF マークに 一貫性がありません	7~9の位置にある選択フィードおよびオートバッチマーク が、このセット以前のシートのマークと異なっています。
OMR : SF が未使用	選択フィードマークが7~8の位置にあり「プレゼンス] に設定されているのに、ジョブ設定には選択フィードを 含んでいません。
OMR : セットが大き すぎます	セットに含まれているメインフィーダーからのシート数 が多すぎます。
OMR: バッチの終 わり 実行準備完了	 マシンが「バッチの終了」のために停止しました。 オペレーターは手で封筒を仕分けできます。
モードの変更 フィーダーの再確認	セットアップモードを終了する前に、実行して いるジョブに対するシードフィーダーとインサ ートフィーダーの設定を確認する必要があります。

5・バーコードスキャン

目次

バーコードスキャン	5-3
バーコードスキャンの動作方法	5-3
1D および 2D バーコードスキャン	5-3
バーコードスキャンを使用するジョブ	5-4
バーコードオプション	5-4
基本バーコードの読み取り	
(1D バーコードのみ)	5-4
拡張バーコードの読み取り	
(2D バーコードのみ)	5-4
バーコードの配置仕様	5-5
バーコードの配置エリア	5-5
バーコードゾーン - クリアゾーンと空白	
ゾーン	5-7
2D バーコードカメラの設定	5-8
2D バーコードカメラをオンにする	5-8
2D バーコードカメラの位置調整	5-9
2D バーコードスキャンの最終チェックリスト	5-10
バーコードエラーメッセージ	5-11
2D バーコードの仕様	5-12
用紙の仕様	5-12
2D バーコードの仕様	5-12

バーコードスキャン

拡張バーコードアプリケーションは、郵便物の整合性を向上します。ジョ ブに関する特定の指示を含むバーコードは、1 次シートセットの前面に印 刷できます。記録番号、ページ番号、および総ページ数などの情報は、こ のコードに含められます。



Relay インサーターに 搭載された 2D バーコードカメラ

バーコードスキャンの動作方法

バーコードシートがフィードされると、拡張バーコードに含まれる情報がマ シンに送信されます。マシンはこの情報を確認し、正しいシートがフィード され、封筒に封入されていることを確認します。必要なページがスキップ されたり、用紙の順序が乱れている場合、マシンは処理を停止し、エラー メッセージを表示します。

1D および 2D バーコードスキャン

- 1D バーコードスキャナーは、直線状のバーコードキャラクタを読み 取ってから、インサーターが郵便物を処理する指示としてデータを解 釈します。
- 2D バーコードカメラは、バーコードの画像を撮ってから、インサーターが郵便物を処理する指示として情報を解読します。1D 対応の 2Dカメラは、1D バーコードがカメラの最大長である 40 mm 以内である場合は、1D バーコードを解読できます。

バーコードスキャンを使用するジョブ

- シートフィーダー 1 (上フィーダー)には、バーコードが印刷された シートをセットします。
- バーコードスキャン機能を使用して、複数のシートを封筒に封入できます。1 枚の封筒に封入するシート数はバーコードに含まれる情報によって決まります。
- 追加のシートまたは封入物は、バーコードスキャン機能が搭載された 他のフィーダーからフィードできます。
- バーコードスキャン機能使って処理できるのは、内三つ折りおよび四 つ折りのみです。

バーコードオプション

バーコードオプションは2つあります。

- 基本(1Dバーコードのみ)-バーコードに含まれる一意の識別番号を 使用して、新しい封筒に封入するタイミングを決定します。
- 拡張(2D バーコードのみ)-バーコードに含まれる追加情報を使用して、郵便物の整合性を維持します。

基本バーコードの読み取り(1D バーコードのみ)

基本バーコードの読み取りは1D(ラダー形式)バーコードのみで構成され、1Dスキャナーのみで読み取ることができます。基本バーコードの読み取りは、一意の識別番号(バーコード内)の変更を識別し、自動封入処理を制御するためのみに使用されます。

拡張パーコードの読み取り(2D パーコードのみ)

拡張バーコードには、郵便物の整合性を向上するための追加キャラクタが 含まれ、2D バーコードカメラのみで読み取ることができます。例えば、 必要なページがスキップされたり、郵便物の順序が乱れている場合、イン サーターは処理を停止し、エラーメッセージを表示します。

バーコードの印字仕様

バーコードの印字可能な位置

バーコードは、この図で示されているバーコードの印字可能な位置内であ れば、どこでも印字できます。ここで示されているエリアは、シートの下 部(後端)にあります。 下記の図は、A4 サイズ用紙用です。



バーコードゾーン - クリアゾーンとブランクゾーン

プライマリバーコードの周辺エリアにテキストを印刷したりバーコードを 追加したりすることに関して、特別なルールがあります。

クリアゾーン (A)

クリアゾーンは、バーコードに最も近いエリアです。このエリア(下図で は文字Aで示されているエリア)は、バーコードの幅+5mm(両端合わ せて 10mm)と、バーコードの高さ+5mm(上下合わせて 10mm)で す。このエリアには何も印刷することはできません。

ブランクゾーン (B)

ブランクゾーンはバーコード周辺のより広範なエリアを意味します(下図では文字 B で示されているエリア)。この図では、ブランクゾーンは100 mm × 60 mm です。このエリアには、他のバーコードを配置することはできません。



2D バーコードカメラの設定

2D バーコードカメラの設定は、オペレーターのアクティビティです。

2D バーコードカメラをオンにする

システムで使用可能な機能に応じて、OMR(お使いのシステムにこのオ プションがある場合)とバーコードスキャンを切り替えられます。

- 2D バーコードスキャンを有効にするには、オン/オフスイッチを使用して 2D バーコードカメラをオンにします。
- 2D バーコードスキャンを無効にするには、オン/オフ スイッチを使用して 2D バーコードカメラをオフにしま す(OMR機能が有効になります)。



- 2D バーコードカメラの電源をオンにすると、すべての LED が1回 点滅します。
- リーダーの電源が正常に投入されていると、ケーブルと 2D バー コードカメラの接続部にある青色 LED が点灯します。



2D バーコードカメラの位置調整

- インサーターの電源が入っており、2D バーコードカメラがオンに なっていることを確認します。
- バーコードが印字されたシートをシートフィーダーにセットします。
- 3. スキャナー調整アームにある2つのロックノブを緩めます。
- シート上のバーコードの真上に、バーコードスキャナーを移動します。
- 5. カメラを正しい位置に調整したら、バーコード上で緑のライトが点 滅します。
- 6. 機械の前面から見た場合に、緑色のライトの中心点がバーコードの 右側にあることを確認します。

注:カメラの位置を右方向に調整しすぎると、緑色のライトが赤色に変わり ます。

7. カメラの調整が終わったら、2つのロックノブを締めます。



ロックノブ

2D バーコードスキャンの最終チェックリスト

- 正しいジョブが選択されていることを確認します。
- バーコードカメラのスイッチがオンの位置になっていることを確認します。
- バーコードカメラがバーコードの上に正しく配置されているかどうか を確認し、必要に応じて調整します。
- このガイドに記載されているインサーターの操作手順に従います。

バーコードエラーメッセージ

インサーターソフトウェアは、OMR およびバーコードスキャンに同じエ ラーメッセージを使用します。この表を参照して、エラーメッセージを理 解し、トラブルシューティングを行います。

メッセージ	問題	解決法
OMR マークなし	 スキャナーが バーコードを正 常に検知しませ んでした。 用紙が正しく セットされてい ません。 	 バーコードスキャナーの 再調整(「バーコードカ メラの位置調整」を参照 してください。) 用紙の方向を確認します。 バーコードが印刷された 用紙が正しいフィーダー にセットされていること を確認してください。
予想されるセットの 最初のシート	予想されるセット の最初のシートが バーコードスキャ ナーで検知されま せんでした。	 ・足りないページを追加します。 ・シートの順番を直します。
新しい封筒が ありません	セットの最初のシー トが検出され、残り は未検出です。	足りないシートを追加し て、シートの順番を修正し ます。
OMR : シーケンス エラー	バーコードに含まれ るシーケンス番号が フィードされる以前 のページと連続して いません。	足りないシートを追加し て、シートの順番を修正し ます。
OMR : SF マークに 一貫性がありません	なし	バーコードジョブに使用さ れていません。
OMR:セットが 大きすぎます	シートセットに含 まれるシート数が 多すぎます。	このガイドで、折りタイプ と厚さの制限を参照してく ださい。
OMR : OMR : バッチ の終わり - 実行準備 完了	機械が「バッチの 終わり」のために 停止しました。	オペレーターは手動でス タッカー内の封筒をソート できます。
モードの変更フィー ダーを確認してくだ さい		セットアップモードを終了 する前に、用紙およびイン サートフィーダー設定を確 認してください。

2D バーコードの仕様

用紙の仕様

- A4用紙
- 最小用紙重量 70 g/m²
- 最大用紙重量 120 g/m²
- 白の用紙のみ

2D バーコードの仕様

- 印字品質
 - ANSI グレードA推奨(ANSIグレードB以上必須)
 - 白い用紙に黒印字
 - バーコードの解像度:0.20 mm
- モジュールサイズ: 0.35 mm (最小) および 0.50 mm (最大)
- 最大 18 文字
- ECC 200 標準を使用
- バーコードをテキストまたは画像上に印字することはできません
- バーコードの印字はミシン目や穴がかからないようにしてください
- セルはすべて同じサイズである必要があります

6・紙詰まり解消

目次

紙詰まりの解消6-3
マシン内部へのアクセスによる紙詰まり
の除去6-3
シートフィーダートレイ - 取り外しと
取り付け6-3
紙折りプレート - 取り外しと取り付け6-4
インサートトレイ - 取り外しと取り付け6-4
キャリッジアセンブリへのアクセス6-4
封筒フィーダーエリアへのアクセス6-5
封筒排出エリアへのアクセス6-5
封筒封入/封かんエリアへのアクセス6-6
シートフィードエリアへのアクセス6-6

紙詰まり解消

マシンは、最も効率的に処理が行われるように設計されています。紙詰ま りが発生した場合は、記号がディスプレイ上で点滅し、どこで障害が発生 したか示します。

紙詰まりを除去するには、次の手順に従います。

- 1. **[クリアーデッキ] ボタンをタップして**、用紙をマシンから排出しま す。
- 紙詰まりが除去されない場合は、紙詰まりの原因となっているトレイと紙 折りプレートを取り外し、詰まっている場所にアクセスします。

手動クランク

紙詰まりの場所を特定したら、 手動クランクを使用して、用紙 をローラーから手動で取り除く などします。

手動クランクは、マシンの左 前面にあるカバーの中にあり ます。



マシン内部へのアクセスによる紙詰まりの除去

シートフィーダートレイ - 取り外しと取り付け

シートフィーダートレイを取り外すには、次の手順で行います。

 トレイの後部を少し持ち上 げ、まっすぐに引き出しま す。

> 注:トレイに用紙がセットされ ている場合は、トレイを取り外 す際に用紙が前に滑り出ないよ うに、用紙を軽く押さえます。



シートフィーダートレイを取り付けるには、次の手順で行います。

- 1. トレイをサイドフレームの定位置ガイドに差し込みます。
- トレイの後部を少し持ち上げ、マシンに押し込みます。トレイは、 自動的に正しい位置に収まります。

紙折りプレート - 取り外しと取り付け

紙折りプレートを**取り外す**には、 次の手順で行います。

- プレートの下にある2つの 留め具を外側に引いて緩め ます。
- プレートをまっすぐに引き出します。



紙折りプレートを取り付けるには、次の手順で行います。

- 1. プレートの下にある2つの留め具を外側に引いて緩めます。
- プレートを定位置ガイド内にスライドして留め具をずらして、プレートを所定の位置に固定します。

インサートトレイ - 取り外しと取り付け

インサートトレイを**取り外す**に は、トレイをマシンからまっすぐ に引き出します。

インサートトレイを**取り付ける**に は、トレイを定位置ガイド内にス ライドさせ、カチっという音がす るまで押します。



キャリッジアセンブリへのアクセス

紙詰まりの場所にアクセスするに は、キャリッジアセンブリを引き 出します。

- インサートフィーダーを取り 外します。
- 2. 紙折りプレート2を取り外し ます。
- キャリッジアセンブリを取り 外します。



封筒フィーダーエリアへのアクセス

封筒エリアのフィードローラーを 取り外して、封筒フィーダーエリ アの紙詰まりの場所にアクセス します。

- リリースレバーを矢印の方向 に引きます。
- 封筒エリアのフィードロー ラーを持ち上げて、紙詰まり の場所にアクセスします。



- フィードローラーをもう一度元に戻すには、次の手順で行います。
- 封筒フィーダーエリアのフィードローラーをずらして、定位置に 戻します。
- ローラーをしっかりと下に押し込み、定位置に固定します。
 注:封筒フィーダーエリアで詰まった封筒を取り除く場合は、折りプレート1とシートフィーダー2を取り外しておくと、スムーズにいきます。

封筒排出エリアへのアクセス

- アクセスカバー(写真を参照)を引き下げて、紙詰まりの場所にアクセスします。
- アクセスカバーを閉じる際 は、しっかりと閉まったこと を確認してください。



封筒封入/封かんエリアへのアクセス

封入エリアおよび封かんエリアに アクセスするには、次の手順で行 います。

 色のついたプラスチックカ バーを持ち上げて、封筒イン バーターアクセスカバーを引 き下げます。



 画像で矢印が付いている部分 を取り外して、詰まっている 用紙を除去することができ ます。



シートフィードエリアへのアクセス

青いハンドルを取り外して、シートフィーダーエリアの紙詰まりの場所にアクセスします。

- 1. 上部カバーを開けます。
- 2つの青い取手を一緒につまんで、ガイド部分を右方向に回してから、紙を除去します。



青いハンドルをもう一度元に戻すには、次の手順で行います。

- 2つ青い取手を一緒につまんで、ガイド部分を元に戻し、しまい込みます。
- ガイド部分がしっかりと定位置に収まっていることを確認してから、2つの青い取手を放します。
- 3. 上部カバーを閉じます。

7・トラブル シューティング および エラーメッセージ

目次

トラブルシューティング全般	7-3
シーラーユニットのフェルトの交換	7-7
エラーメッセージ	7-9

トラブルシューティングおよびエラーメッセージ・7

トラブルシューティング全般

問題	解決方法	
本体		
ディスプレイに何も	表示されない	
電源が入ってい ない	電源コードがしっかりと接続されており、コンセン トで電気がきていることを確認してください。	
マシンのスイッチ がオンになってい ない	電源スイッチ(左正面)をオンにしてください。	
マシンが動作しない		
カバーが開いて いる	すべてのカバーが閉じていることを確認してくだ さい。ディスプレイでカバーの位置を確認してく ださい。	
フィードトレイま たは紙折りプレー トが正しく取り付 けられていない	すべてのフィーダーと紙折りプレートを取り外し て、取り付け直してください。正しい位置にしっ かりと固定されていることを確認してください。	
封入の問題		
封入物が封筒に正 しく封入されてい	封筒のトラブルシューティング情報を確認してく ださい。	
ない	用紙のサイズに合った正しい紙折りが選択されて いることを確認してください。	
	厚い用紙または薄い用紙を使用する場合は、封筒 ストップ調整の変更が必要な場合があります。	

7・トラブルシューティングおよびエラーメッセージ

問題	解決方法	
封筒		
 封筒がフィードできな	L)	
封筒のサイドガイド が正しくセットされ ていない	ガイドを封筒幅に合わせてセットし、1/4 戻し ます。	
封筒の品質に問題が ある	封筒が丸まっていないことを確認してくださ い。新しい封筒を使用してください。セットす る前に封筒の束をパラパラとめくってさばいて ください。	
封筒が正しくセット されていない	封筒フラップ側を上向きに、フラップ反対側か らフィードしてください。	
封筒が開いていない		
封筒が正しくセット されていない	封筒フラップ側を上向きに、フラップ反対側か らフィードしてください。	
封筒の品質に問題が ある	湿気のために、封筒が互いにくっついていない ことを確認してください。 新しい封筒を使用してください。	
封筒の封かんの問題		
封かん水がありませ ん	シーラーユニットに封かん水を補充してくださ い。	
封かんモードが選択	・ ジョブの設定を確認してください。	

 ・
 封かんモードをオンにしてください。

封かんフェルトの交換が必要な場合がありま す。詳細は機器の販売元にお問い合わせくださ

されていない

封かんが不十分です

い。

トラブルシューティングおよびエラーメッセージ・7

問題	解決方法	
シート		
シートがフィードでき	ない	
フィードするフィー ダーが選択されてい ない	ジョブの設定を確認してください。	
シートフィーダーの サイドガイドが正し くセットされていな い	ガイドをシート幅に合わせてセットし、1/4 戻 します。	
シートが正しくセッ トされていない	セットする前にシートの束をパラパラとめくっ てさばいてください。	
複数のシートがフィードされる		
手差しフィードモー ドが選択されている	ジョブの設定と手差しフィードレバーの位置を 確認してください。	
シートが正しくセッ	セットする前に用紙の束をパラパラとめくって	

宛先が封筒の窓に正しく表示されない

住所が記載された シートが正しくセッ トされていない	封筒窓から住所が見えるようにシートをセット してください。
紙折りが正しく設定 されていない	ジョブの設定を確認してください。

さばいてください。

正しく折られていない

トされていない

紙折りとミシン目の 位置がほとんど重 なっているために、 箱折り等になってい る	紙折りサイズを微調整して、問題を解決してく ださい。
--	-------------------------------

7・トラブルシューティングおよびエラーメッセージ

問題	解決方法
インサート	
封入物が正しくフィー	ドされない
フィーダーがフィー ドするように選択さ れていない	ジョブの設定を確認してください。
インサートフィー ダーのサイドガイド が正しくセットされ ていない	ガイドを封入物の幅に合わせてセットし、1/4 戻します。
インサートフィー ダーのセパレーター が正しく調整されて いない	使用する封入物のタイプに合わせて、2つの フィーダー調整(数字とアルファベット設定) が正しく行われていることを確認してください。
封入物が正しくセッ トされていない	セットする前に封入物の束をパラパラとめくっ てさばいてください。封入物の束の向きを変更 する方法もあります。
インサートフィー ダーのウェッジ(押 さえ)が正しくセッ トされていない	ウェッジを下にスライドさせて、封入物の束の 後ろで支えるようにセットします。
封入物が仕様に合っ ていない	本書で仕様を確認してください。

二重検知

インサーターが実際には発生していないダブルフィードのために停止す るか、ダブルフィードが発生しても停止しない

ニ重検知機能がオンに なっていない	 ・二重検知機能の状態を確認してください。二 重検知機能が動作している場合、二重検知ア イコン 1 が、すべてのアイテムの横に表示さ れます。 ・必要に応じて、用紙のセットまたはジョブ設 定を修正してください。
二重検知機能が正しく 調整されていない	新しい用紙をセットした場合は必ずテストを実 行し、二重検知機能を再調整してください。新 しい用紙では厚みがわずかに異なる場合があり ます。

シーラーユニットのフェルトの交換

正常に封かんできない場合、シーラーユニットのフェルトの交換が必要になることがあります。オペレーターが必要に応じて、交換できます。

 マシンの後方右側にある水ボト ルカバーを開き、ボトルを取り 外します。



 封筒インバーターのアクセスカ バーを開け、封入エリアのプラ スチックカバーを持ち上げま す。



- 2つの青いタブ(A)を両側からつまんで青いタブ(B)を持ち上げると、シーラーユニットのフェルトが見えるようになります。
- ラッチ(A)を後方に押し、上 部シーラーフェルト(B)をつ かみ、マシン前方に向かってス ライドします。





7・トラブルシューティングおよびエラーメッセージ

- フェルトをバーから取り外し、 古いフェルトを廃棄します。
- 新しい上部フェルトを取り付け ます。フェルト部の裏にあるつ まみを見つけて、取り付けバー の対応する穴に差し込み、マシ ンの後方に向かってフェルトを スライドさせてます。フェルト がしっかり取り付けられている ことを確認します。
- キットに同梱されているプラス チックのピンセットを使用し て、封かん水タンクから4枚 のフェルトすべてを取り外しま す。これらの古いフェルトは廃 棄します。





- 新しい4枚のフェルトを 封かん水タンクに取り付けま す。フェルトは、1方向にのみ 取り付けることができます。 フェルトを完全に押し下げて、 タンクに取り付けます。
- 青いツメを押し下げて、上フェ ルトアセンブリを動作位置に戻 します。青いラッチ(A)が飛 び出して、しっかりと固定され ていることを確認します。
- 水ボトルを元の位置に戻し、カ バーを閉じます。





トラブルシューティングおよびエラーメッセージ・7

エラーメッセージ

メッセージ	アクション
インバーターを 確認してくだ さい	封筒インバーターが正しい位置にセットされていません。
	 インバーターカバーを開いて、用紙を確認してください。
	• カバーを閉めて、再起動してください。
カバーを閉めて ください	表示されたカバーが完全に閉まっていません。表示され たカバーを閉じて、インサーターを再起動してくださ い。
紙折りプレート がセットされて いません	紙折りプレートが正しい位置にセットされていません。
	 紙折りプレートを除去し、用紙を確認してください。
	 紙折りプレートをセットして、再起動してください。
紙折りプレート を確認してくだ さい	表示された紙折りプレートは、正しく取り付けられてい ません。紙折りプレートを取り外して、取り付け直して ください。
紙折りプレート をクリアしてく ださい	画面に表示されている紙折りプレート内に用紙が検出さ れました。
	 ・紙折りプレートを除去し、用紙を確認してください。 ・紙折りプレートをセットします。
最後の郵便物を 確認してくだ さい	封筒が開けませんでした。
	 ・ 封筒が正しくセットされていることを確認してください。
	 ・封筒をセットしなおして、機器を再起動してください。
サービス担当者 に連絡してくだ さい	インサーターの電源をオフにしてから、オンにしてくだ さい。それでもメッセージが表示される場合は、サービ ス担当者に連絡してください。
手動搬送カバー を閉めてくださ い	手動搬送つまみドアが完全に閉まっていません。ドアを 閉じてください。

7・トラブルシューティングおよびエラーメッセージ

メッセージ	アクション
手動フィードが タイムアウトし ました	用紙フィードは、事前設定された時間内に検出されませんでした。
	 ・手動フィードモードでは、設定時間内に用紙をフィードする必要があります。
	 [START (スタート)]を押して、機械を再起動してください。
巡回冗長検査エ ラー	エラーのため、半分折り機能が使用できません。紙折り プレートを除去し、用紙を確認してください。
シーラーをクリ アしてください	用紙がシーラーブラシエリアで検知されました。
	 インサーター左側の色の付いたプラスチックカバーを 開き、用紙を取り除いてください。
	• カバーを閉めて再起動してください。
システムエ ラーです、電 源を切ってくだ さい	メインソフトウェアでエラーが検出されました。
	 インサーターのスイッチをオフにして、再試行してく ださい。
	• 問題が解決しない場合は、サービス担当者に連絡して ください。
ストリーム フィードです	インサーターが、示されたフィードトレイで2枚のシー トがフィードされたことを検知しました。
	• インサーターから用紙を取り除いてください。
	 シートをセットし直し、インサーターを再起動します。
ストリーム フィードです、 スタッカーを確 認してください	インサーターが、示されたフィードトレイで2枚のシー トがフィードされたことを検知しました。
	 スタッカーからストリームフィードを取り除いてください。
	 シートをセットし直し、インサーターを再起動します。
ダブルフィード	示されているフィードトレイでダブルフィードが検知されました。
	 インサーターから用紙を取り除いて、再起動してください。
	 それでもダブルフィードのエラーが表示される場合 は、別のトライアルを要求してください。
トラブルシューティングおよびエラーメッセージ・7

メッセージ	アクション
ダブルフィード です、スタッ	示されているフィードトレイでダブルフィードが検知さ れました。
カーを確認して ください	 スタッカーからダブルフィードされた用紙を取り除い てください
	 インサーターを再起動してください。
トレイが空です	表示されたトレイに用紙がありません。トレイを再度 セットしてから、 [START(スタート)] を押してく ださい。
フィーダーを確 認/クリアして ください	表示されたフィーダーは、用紙のフィードに失敗しました。フィードトレイから用紙を取り除き、再度セットしてからインサーターを再起動してください。
フィーダーを確 認してください	表示されたフィーダーは、正しく取り付けられていません。
	• トレイをを取り外して、取り付け直してください。
	 表示されたフィーダーにセットされている用紙も確認 してください。
封入エリアをク リアしてくだ さい	用紙が封入エリアで検知されました。
	 インサーター左側の色の付いたプラスチックカバーを 開き、用紙を取り除いてください。
	 カバーを閉じて、インサーターを再起動してください。
モイストナーを	用紙がシーラーブラシエリアで検知されました。
クリアしてください	 機器の左側の色の付いたプラスチックカバーを開き、用紙を取り除きます。
	・カバーを閉じて、インサーターを再起動してください。
用紙が不足して	インサーターが、用紙が短すぎることを検知しました。
いよう	 実際の用紙の長さが表示される長さと一致しているか を確認してください。
	• 正しい場合、別のトライアルを要求してください。
用紙が不足して います、スタッ カーを確認して ください	インサーターが、用紙が短すぎることを検知しました。
	 実際の用紙の長さが表示される長さと一致しているか を確認してください。
	・正しい場合、別のトライアルを要求してください。
レバーをセット してください	手動フィードレバーが実行しているモードに適した正し
	 ・手動フィードレバーを正しい位置に移動してください (左の位置:手動、右:自動)。

8・マテリアルの仕様

目次

マテリアルの仕様	8-3
シートフィーダー	8-3
インサートフィーダー	8-5
シーラー	8-5
スタッカー	8-5
用紙要件	8-5
封筒フィーダー	8-6
マシンの仕様	8-7
サービス	8-8

マテリアルの仕様

シートフィーダー	
最小用紙サイズ:	幅 127 mm 長さ 127 mm
最大用紙サイズ:	幅 229 mm 長さ 406 mm

用紙の重量: 最小 60 g/m²(OMR 以外) 最小 70 g/m²(OMR) 最大 120 g/m²

折りの設定(紙折り前の用紙の長さ制限):

折りタイプ	計測値
二つ折り	127 mm~315 mm
内三つ折り	150 mm~356 mm
外三つ折り	201 mm~356 mm
四つ折り	305 mm~406 mm

二重検知用紙の範囲:

最小: 60 g/m² 最大: 120 g/m²

フィードトレイの容量: 80 g/m²、シートで最大 325 枚

手差しフィードモード:

- インサーターは、80 g/m²の用紙を最大5枚セット(ホチキス留めあり、最大400 g/m²)まで処理可能です。
 注:手差しフィードでは、シートフィーダー1のみを使用し、必要に応じてインサートフィーダーを使用できます。
- 折り後の最大の厚みは、2mmを超えないようにしてください。
- 光沢紙およびコート紙の使用はお勧めしません。

折りタイプと全体の厚さの制限

下の表は、用紙の紙質の違いに基づいて、積載または丁合いが可能な最 大シート数を示しています。

重要!これらの最大枚数を超えるジョブを設定したり、OMR コード印 刷や OMR 選択フィードで設定しないでください。

シート数	用紙の重量(g/m ²)			
	60 ~ 80	81 ~ 100	101 ~ 120	
1	C、Z、S、D	C、Z、S、D	C、Z、S、D	
2	C、Z、S、D	C、Z、S、D	C、Z、S	
3	C、Z、S、D	C、Z、S	C、Z、S	
4	C、Z、S	C、Z、S		
5	C、Z、S			

注

- 郵便の内容物の厚みが2mmを超えない場合に限り、補助フィーダー から1枚と入物封を1枚さらに追加できます。
- 60~75 g/m²用紙を二つ折りする場合は、封筒には最大 10 枚入れることができます。この最大数には、補助フィーダーやインサートフィーダーからの追加の枚数が含まれます。その場合も、厚みの最大値である 2 mmが適用されます。

インサートフィーダー 最小サイズ :

幅 127 mm 長さ 82 mm

- **最大サイズ**: 幅 230 mm 長さ 152 mm
- 用紙の重量: 最小 75 g/m²(折りなし、カットシート) 最大 180 g/m²(1 枚のシート) 最小 60 g/m²(折り済み) 最大の厚みが 2 mmの封入物

折り済み封入物および1枚板状の封入物は、インサートフィーダーから フィードする必要があります。

二重検知

- **用紙幅**: 最小 60 g/m² 最大 120 g/m²
- フィードトレイの容量: 最大 300 枚

シーラー

1回の補充で最大 1,200 枚の封筒を封かんします。

スタッカー

封筒スタッカーには、封入済みの封筒を最大 150 通積み重ねられます (封筒サイズと内容物によって変わります)。

用紙要件

- 最高の性能を得るために、ピツニーボウズ推奨用紙のみを使用してく ださい。
- 品質を維持するために、用紙は適切な方法で保管してください。

8・マテリアルの仕様

封筒フィーダー

- **最小封筒サイズ**: 縦 88 mm 横 220 mm
- **最大封筒サイズ**: 縦 164 mm 横 242 mm
- **封筒の重量:** 最小 65 g/m² 最大 100 g/m²

封筒トレイの容量:最大 300通(90 g/m²)の封筒。

- 端の余白: 封入物と封筒の端の余白は、両端とも最小6mm です。つまり、合計で最小12mmです。この余白 は、封筒に入れるすべての用紙に適用されます。
- **深さの余白**: 封入物は、封筒に完全に挿入後、フラップの折り目の下に、紙折りしていない用紙は最小3mm、紙折りしている用紙は6mmの余白が必要となります。

封筒のフラップと開口部の要件





マシンの仕様

マシンサイズ:

長さ: 980 mm 奥行き: 514 mm 高さ: 525 mm 重量: 65 kg

騒音レベル(稼働中): 73 dBA

電源仕様:

100 V、50/60 Hz、6A

処理スピード:

1 時間あたり最大 3,500 サイクル (折りタイプ、用紙の品質により異なります。)

紙折りモード:

- 二つ折り
- 内三つ折り
- 外三つ折り
- 四つ折り

サービス

ピツニーボウズサービスはインサーターを最高の状態でご利用いただく ために、保守契約を提供しています。詳細は、お近くのピツニーボウズ オフィスまたは指定販売店までご連絡ください。 このページは意図的に空白になっています。



ピツニーボウズジャパン(株) www.pitneybowes.com/jp

SV63138-JA Rev. D © 2016 Pitney Bowes Inc. All Rights Reserved