


Instructions de téléchargement pour les DM300c, DM400c, DM475 Series^{MC}

A lire avant de commencer :

Établissez une connexion avec notre centre de données comme vous le faites pour des recharges de fonds d'affranchissement.

- Ligne téléphonique analogique
- Réseau local

Une fois la connexion établie, la mise à jour devrait prendre environ 20 minutes.



Étape 1

Sélectionnez **Effacer message**. (Appuyer sur le "C" pour revenir à l'écran principal.)

Étape 2

À l'écran principal, appuyez sur **Recharger**

Étape 3

Sélectionnez **Vérifier solde Télé-rech**

Étape 4

Sélectionnez **Continuer**.

Étape 5

Sélectionnez **Télécharger maintenant**. (L'écran affichera **Télécharg. mises à jour...** et 3 fichiers se téléchargeront.)

Étape 6

Sélectionnez **Réinitialiser mainten.** à l'écran **Mise à jour du système**. L'écran affichera :

- Installation mises à jour
- Initializing updates (Initialisation des mises à jour)
- L'écran n'affichera rien pendant environ 30 secondes – **ne mettez pas fin à la connexion!**
- Initializing EDM (Initialisation du gestionnaire d'appareils externes)
- Updating system... Please wait... (Mise à jour système... Attendre...) Ce processus peut prendre plusieurs minutes.
- Initialisation Attendre

NOTE: Votre **système nécessite** un **second téléchargement**. Une fois que votre système revient à l'écran principal, s'il vous plait **répétez les étapes 1 à 5** pour terminer la mise à jour.

Félicitations! Vous avez mis à jour votre compteur!

Vous avez besoin d'aide supplémentaire?

En cas de problème de connexion, veuillez communiquer avec le groupe de soutien pour les produits de Pitney Bowes (1 800 672-6937) et suivre les indications afin d'obtenir du service pour de l'équipement postal de la DM Series^{MC}.

