

DM100 (P750) Series

Neue Telefonnummer Update- Anleitung

Verbesserungen an unserer IT-Infrastruktur machen eine Änderung der Telefonnummer erforderlich, welche von Ihrer Pitney Bowes Frankiermaschine verwendet wird. Die Frankiermaschine nutzt die Telefonnummer, um mit unseren Pitney Bowes Servern zu kommunizieren, um Porto, Software Updates und Portogebühren herunterzuladen.

Die Telefonnummer sollte sich in Ihrem System automatisch aktualisieren. Sollten Sie jedoch die Nummer manuell aktualisieren müssen, folgen Sie bitte den Schritten auf Ihrer DM100-Frankiermaschine.

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Betätigen Sie einmal die Taste **Einstellungen**.
2. Betätigen Sie 2-mal die Taste **Seite weiter ▼** bis zur Anzeige "**Datencenter Verbindung**", und wählen Sie diese aus.
3. Nun erscheint die Anzeige "**Rufeinstellungen**". Wählen Sie diese aus.
4. Nun erscheint die Anzeige "**Wechsel PB Rufnummer**". Wählen Sie diese aus.
5. Nun erscheint die Anzeige "**Ändern Sie diese Rufnummer nur nach Anweisung von PB! Ändern? (Ja/Nein)?**". Bestätigen Sie mit der Taste **Ja/Eingabe**.
6. Falls diese Rufnummer **01805006290** angezeigt wird, dann ist bereits die Rufnummer automatisch aktualisiert worden. Falls nicht dann bitte die neue Rufnummer eingeben
7. Bestätigen Sie mit der Taste **Ja/Eingabe**. Die Maschine kehrt zum Menüpunkt **Telefoneinstellungen** zurück.
8. Um den Vorgang abzuschließen, wählen Sie die Taste **Beenden**.

Besuchen Sie www.pitneybowes.com/de/support für weitere Unterstützung.