

DM300c / DM400c/ DM450C+/ (G950) Serie

Neue Telefonnummer Update- Anleitung

Verbesserungen an unserer IT-Infrastruktur machen eine Änderung der Telefonnummer erforderlich, welche von Ihrer Pitney Bowes Frankiermaschine verwendet wird.

Die Frankiermaschine nutzt die Telefonnummer, um mit unseren Pitney Bowes Servern zu kommunizieren, um Porto, Software Updates und Portogebühren herunterzuladen.

Die Telefonnummer sollte sich in Ihrem System automatisch aktualisieren. Sollten Sie jedoch die Nummer manuell aktualisieren müssen, folgen Sie bitte den Schritten auf Ihrer Frankiermaschine DM300c / DM400c oder DM450 / DM475.

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Betätigen Sie einmal die Taste **Einstellungen**.
2. Betätigen Sie zweimal die Taste **Seite weiter ▼** bis zur Anzeige "**Datenzentrum Optionen**", und wählen Sie diese aus.
3. Nun erscheint die Anzeige "**Telefon-Einstellungen**". Wählen Sie diese aus.
4. Nun erscheint die Anzeige "**PBP Telefonnr**". Wählen Sie diese aus.
5. Nun erscheint die Anzeige "**Telefonr nicht verändern außer auf Anweisung von**". Bestätigen Sie mit dem Displaysymbol **◀ Weiter**
6. Falls diese Rufnummer **01805006290** angezeigt wird, dann ist bereits die Rufnummer automatisch aktualisiert worden. Falls nicht dann bitte die neue Rufnummer eingeben.
➤ Mit der Taste **C** löschen Sie die bestehende Nummer
7. Bestätigen Sie nach der Eingabe die neue Nummer mit dem Displaysymbol **◀ Best.** Die Maschine kehrt zum Menüpunkt **Telefoneinstellungen** zurück.
8. Um den Vorgang abzuschließen, wählen Sie die Taste **Grundeinstellung**

Besuchen Sie www.pitneybowes.com/de/support für weitere Unterstützung.