

郵便料金計器DM100型 電話番号変更と接続確認手順書

変更が必要なお客様

- ・現在の電話番号設定で接続が不安定なお客様
- ・②接続確認方法で0120から始まる番号で発信しているお客様
(0120936111は7月15日でサービス終了となりました)

①電話番号変更方法(0345786837に変更)

キー(ボタンの)場所

画面表示	キー操作
19.06.17 (当日日付) <シュベツ>: ナシ	「オプション」キーを押します
オプション <ヒツケ コウシ <キョウ/ヒツケニ セツ <コントラスト/ チョウセイ	▼下へキーを2回押します
オプション <ロックコード/ パスワード <データセンターへノ セツゾク <アドバンスキノウ	【データセンターへノ セツゾク】を選択します
データセンター <アップロード&ダウンロード <デング セツテイ <デスクトップコンピューター セツテイ	【デング セツテイ】を選択します
デング セツテイ <トーン/ハルス <ダイヤル プリフィックス <デングハンゴウヘンコウ	【デングハンゴウヘンコウ】を選択します
コノハンゴウハ ビツニーハウス ノ シンガアルマテ ヘンコウシナイデクダサイ ヘンコウシマスカ?(ハイorイエ)?	【ハイ/エンター】を押します
ビツニーハウスガテイキョウシタ デングハンゴウヲ ニュウリョク 0120936111 < OK	【クリア】とテンキーを使用して0345786837 を入力後【OK】を選択します
デング セツテイ <トーン/ハルス <ダイヤル プリフィックス <デングハンゴウヘンコウ	【クリア】を3回押して初期画面に戻る

②接続確認方法(PBPバランス確認を実施)

計器背面イメージ

残額補充時と同様に、電話線を差し込み回線接続ができるようにセットします

画面表示	キー操作
19.06.17 (当日日付) <シュベツ>: ナシ	「残額補充」キーを押します
サンガウホジユ < OK ¥XXX,XXX <リセットキョウヘンコウ < PBPバランスカケン	【PBPバランスカケン】を選択します
ダイヤルチュウ 0345786837 オマチクダサイ...	発信電話番号が0345786837に変更 されていることをご確認ください
セツゾクチュウ オマチクダサイ...	接続エラーになる場合は手順書① の初めに戻り、電話番号 0345781776をお試しください。
バランス カケン オマチクダサイ...	
PBP バランス ソノタ キンガクツイカ(ハイ/イエ) ¥0	【イエ】を押します
ジッコウチュウ オマチクダサイ...	
19.06.17 (当日日付) <シュベツ>: ナシ	初期画面に自動で戻ります

以上で設定作業は終了です。ご協力ありがとうございました。

※もし作業中にわからなくなった場合は [クリア] キーを3回押せば
初期画面に戻りますので手順書の初めから設定を行ってください。

ご不明な点がございましたら
お問い合わせ専用ダイヤル: **0120-91-4534**
までお問い合わせください