


## SIM カード取り外し方法

AX220


1. SIM カードソケットの操作カバーをスライドさせ外します。

**※SIM カードを抜く際は必ず電源を抜いてください。**



赤丸の部分に指をあて下へ押しながら矢印方向に引くとカバーが外れます。

2. 挿入されている SIM カードを押すと SIM カードが手前に少し出てきますので、SIM カードを抜いて下さい。



3. 外した SIM カードは、別紙、SIM 返却用専用紙にセロハンテープ等で貼り付け付属の返却専用はがきにて弊社担当部署までご返却をお願いします。


以上

## SIM カード取り外し方法


RX210



1. ⑥の+ネジを回し保護カバーを外してください。  
**※SIM カードを抜く際は必ず電源を抜いてください。**



2. ⑤の挿入されている SIM カードを押すと SIM カードが手前に少し出てきますので、SIM カードを抜いて下さい。



3. 外した SIM カードは、別紙、SIM 返却用専用紙にセロハンテープ等で貼り付け付属の返却専用はがきにて弊社担当部署までご返却をお願いします。

以上