










遠隔操作が使用できるか？確認方法

ホーム画面⇒設定⇒ネットワーク設定⇒リモートアクセス⇒リモートアクセスの開始の各項目を順番に押すと、TeamViewer と言うソフトウェアが立ち上がります。



弊社から連絡をさせていただいた時に、9桁のID、4桁のパスワードが表示されます。
この表示が現れれば、遠隔操作が可能です。

遠隔操作の作業内容

お客様の機械に遠隔操作で修復する為のプログラムをインストールします。
作業時間は、約 10 分頂戴いたします。
順次対応しておりますので、担当から連絡があるまでお待ちください。
この作業ができない場合にエンジニア訪問をいたします。