

DM400-DM1000 Mega Series

Neue Telefonnummer Update

Anleitung

Verbesserungen an unserer IT-Infrastruktur machen eine Änderung der Telefonnummer erforderlich, welche von Ihrer Pitney Bowes Frankiermaschine verwendet wird. Die Frankiermaschine nutzt die Telefonnummer, um mit unseren Pitney Bowes Servern zu kommunizieren, um Porto, Software Updates und Portogebühren herunterzuladen.

Die Telefonnummer sollte sich in Ihrem System automatisch aktualisieren. Sollten Sie jedoch die Nummer manuell aktualisieren müssen, folgen Sie bitte den Schritten auf Ihrer Frankiermaschine.

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Betätigen Sie einmal die Taste **Einstellungen**.
2. Wählen Sie im Auswahlmenü "**Einstellungen**" aus.
3. Blättern Sie mit den Übersichtstasten **▲ ▼** bis zur Anzeige "**Telefon/Netzwerk Einstellungen**" und wählen Sie diese aus
4. Wählen Sie "**PB Rufnummer**" aus.
5. Falls diese Rufnummer **01805006291** angezeigt wird, dann ist bereits die Rufnummer automatisch aktualisiert worden. Falls nicht dann bitte die neue Rufnummer eingeben.
 - Mit der Taste **C** löschen Sie die bestehende Nummer
6. Bestätigen Sie nach der Eingabe die neue Nummer mit der Taste **Eingabe**. Die Maschine kehrt zum Menüpunkt **Telefoneinstellungen** zurück.
7. Drücken Sie 3-mal die Taste "**C**", um in die Grundeinstellung zurückzukehren.

Besuchen Sie www.pitneybowes.com/de/support für weitere Unterstützung.