

# DM300c-400c (G990)

## Instruksjoner for oppdatering av telefonnummer

(Gjelder kun hvis analog tilkobling benyttes)

På grunn av endringer i vår IT infrastruktur vil telefonnummeret som er lagt inn i din Pitney Bowes frankeringsmaskin oppdateres. Frankeringsmaskinen bruker telefonnummer for å ringe opp og kontakte vårt datasenter for å laste ned porto og portotakster, programvareoppdateringer og sending av statistikk til Bring.

1. Trykk "Meny" knappen.
2. Trykk "Side ned" knappen 2 ganger.
3. Trykk "Datasenter valg".
4. Trykk "Telefoninnstillinger".
5. Trykk "Ladesenter".
6. Trykk "Fortsett".
7. Trykk "C=tilbake" knappen for å fjerne eksisterende tlf. nummer.
8. Skriv inn følgende tel.nr.: **23 96 17 50** eller **23 96 17 51**.
9. Trykk "Godta".
10. Trykk "Enter" knappen.
11. Trykk "hjem" knappen.
12. Foreta en saldoforespørsel for å verifisere at telefonnummeret er korrekt satt opp

Som alltid er Pitney Bowes her for å hjelpe.

Ta kontakt med oss på <23 33 93 00>, hvis du har noen spørsmål angående denne oppdateringen.

