


**Lisez
d'abord ce...**

**Guide
d'installation
rapide**

DI200



Bienvenue


Suivez les étapes indiquées dans ce manuel pour installer votre DI200.

Si vous avez acheté l'option poste de chargement de seconde feuille, déballez le et placez le sur le bureau AVANT de suivre ces instructions.


 **Pitney Bowes**

Opération 1. déballage

a. Enlevez les accessoires et mettez-les en lieu sûr.




b. Enlevez le matériau d'emballage en carton et en mousse.




Vous devez avoir les accessoires suivants:

- Echantillons de papier et d'enveloppes (test matériaux)
- Bouteille de solution EZ-Seal®
- Cordon d'alimentation


Opération **2.** positionnement



a. Soulevez la machine par ses poignées et placez-la sur le bureau. **Voit 'Sécurité' ci-dessous.**



b. Si vous avez l'option **poste de seconde feuille**, positionnez maintenant la machine sur le poste.



SECURITE

- Ne soulevez la machine que par ses poignées.
- Soulevez-la correctement (genoux pliés et en maintenant le dos droit).
- La machine pèse environ 17kg (38 livres). Nous vous **recommandon vivement** de demander l'aide d'une autre personne pour la soulever.

Opération 3. connexion

Relier le cordon au secteur en faisant attention aux consignes de sécurité.



Lire toute l'étape 4 avant d'appliquer cette procédure.




SECURITE

- Positionnez la machine prêt d'une prise électrique.
- Utilisez le cordon d'alimentation fourni.
- Toutes les informations de sécurité et de branchement sont données dans le mode d'emploi de la machine DI200.

Opération 4. choix du langage

- a. A l'aide de la main gauche, maintenir enfoncer les touches **oui** et **non** de la machine.



- b. Tout en continuant de maintenir les touches **oui** et **non** de la machine, mettre la machine sous tension.




- c. Maintenez les touches **oui** et **non** enfoncées jusqu'au message "**PASSWORD**".

Relâcher les touches oui et non. L'affichage "Password" n'est affiché que pendant 10 secondes avant de revenir au menu utilisateur. Si au cas échéant le code n'a pas été validé, éteindre puis attendre 10 secondes avant de recommencer la procédure.

Opération 4. choix du langage suite

a. Appuyer sur **non** pour afficher **99**, puis appuyer sur **Menu/ Entrer** pour confirmer.




b. Utiliser les touches **oui** et **non** pour sélectionner le langage désiré, puis appuyer sur **Menu/Entrer** pour confirmer.

Note – la touche **non** permet de décrémenter, la touche **oui** d'incrémenter. Le code est égal à 100 lorsque le menu est ouvert.

Cette procédure n'est nécessaire que lors de la première installation de la machine.


Le langage choisi est ainsi mémorisé.

Opération 5. Remplissage de l'humecteur



a. Faites glisser l'humecteur pour l'ouvrir.

b. Remplissez avec la solution EZ-Seal®. Utilisez tout le contenu de la bouteille fournie.




c. Faites glisser l'humecteur pour le fermer.

Il faut à l'humecteur environ 5 minutes pour devenir complètement mouillé et pour être prêt à être utilisé.

Pendant cet intervalle de temps, exécutez les opérations suivantes dans ce manuel.


Opération 6 ■ chargement des enveloppes

Nous avons inclus du papier et des enveloppes d'essai afin que vous puissiez vous exercer à utiliser la machine et à vérifier son bon fonctionnement...



a. Tapez la pile d'enveloppes pour aligner les bords.

b. Placez les enveloppes dans le poste **B**.



c. Faites glisser les guides latéraux pour maintenir les enveloppes.



Utilisez les enveloppes d'essai marquées avec la lettre **B**.

Chargez les enveloppes en position debout et tournées vers vous.

Faites glisser les guides pour qu'ils touchent juste les enveloppes, sans gêner leur alimentation. Utilisez les poignées bleues à l'arrière des guides pour les déplacer.

Opération 7 ■ chargement des feuilles

a. Tapez la pile pour aligner les bords.



b. Placez les feuilles dans le poste **A1**, avec **FACES TOURNEES VERS LE BAS ET EN ENGAGEANT D'ABORD LE COTE INFERIEUR.**

c. Poussez à fond la butée jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

Utilisez les feuilles d'essai marquées **A1**.

Le poste de feuilles **A1** est utilisé pour les feuilles devant être pliées.


Chargez toujours les feuilles avec **faces tournées vers le bas et en engageant d'abord le côté inférieur.**

Opération 8 ■ paramétrage

a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour que seulement le voyant **poste A1** s'allume en vert.

b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour que seulement le voyant **poste enveloppes B** s'allume en vert.


c. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour que le voyant **collage** s'allume en vert.



Un voyant **vert** indique qu'un poste ou une fonction a été sélectionné.

En appuyant à plusieurs reprises sur l'un de ces boutons, vous faites défiler les options disponibles sur votre machine particulière.

Opération 9. ■ exécution d'un test




L'ENVELOPPE DE L'ÉPREUVE NE SERA PAS COLLEE. C'est normal, ainsi vous pourrez vérifier son contenu.

Le compteur indiquera le nombre des éléments traités.

Opération 10. félicitations!

Vous pouvez maintenant utiliser votre machine DI200.



Grâce à ce guide d'installation rapide, vous pouvez déballer et tester la machine dans le délai le plus court possible.

Le **Mode d'emploi** explique complètement comment utiliser votre nouveau système. Il se trouve dans une fente dans le couvercle droit supérieur de la machine.

Problèmes?

- Si vous avez des problèmes pour installer votre machine, consultez la partie Dépannage du Mode d'emploi fourni avec la machine.
- Vous pouvez obtenir une aide complémentaire sur notre site web d'assistance à l'adresse:

<http://www.pitneybowestsg.com>

- Contactez la société Pitney Bowes ou le concessionnaire auquel vous avez acheté votre machine DI200.

Fournitures

La solution EZ-Seal® et les enveloppes peuvent être commandées directement à la société Pitney Bowes ou au concessionnaire auquel vous avez acheté votre machine DI200.



Pitney Bowes

Elizabeth Way, Harlow,
Essex, CM19 5BD

FRENCH

Form No. SDC510B (10-07)
© Pitney Bowes Limited, 2007