

廃液タンクがまもなく満杯になります。回避手順

対象機種: SendProC シリーズ


表示: 計器の廃液タンクがまもなく満杯になります

内容: 計器の廃液タンクのカウンターが設定値に近づくと表示される警告です

回避方法:

- ・ 消耗品の廃液パッド(廃液トレイ)を購入する。
- ・ 設定のプリンターのメンテナンスから廃液パッドの取り付けを行う。
- ・ 廃液パッドの購入が必要な場合は販売代理店にご相談、もしくはカスタマーポータルショップにアクセスしてください。
- ・ 廃液カウンターのリセットを行う。

廃液カウンターのリセット手順

1. 画面右上の  マークをタップします。
2. 画面を下にスクロールして【プリンターのメンテナンス】をタップします。
3. 【廃液パッドの交換】をタップします。
4. 既存のパッドを交換する手順をディスプレイ上に表示します。
5. 各画面の手順に従います。次の画面に進むには、画面を左にスワイプします。
6. 廃液トレイを引き出して、新しいパッドを取り付けた状態で、【廃液カウンターのリセット】をタップして続行します。
7. キーボードを使用してリセットコード【9287】を入力します。
8. コードを入力すると、「インク廃液パッドの準備が完了しました」というメッセージが表示されます。このメッセージが表示されない場合、または廃液タンクがいっぱいであるというメッセージが引き続き表示される場合は、装置を再起動してください。

それでもメッセージが消えない場合は、郵便物の処理画面から【インク廃液パッドの交換】をタップして、もう一度上記 4 から 8 の手順を実行してください

