



Postbearbeitung und Paketversand
Frankiersysteme

SendPro® C Auto

PCNs 7H50A, 7H50AR, 9H50

Bedienungsanleitung

Deutsche Ausgabe
SV63245-de Rev.F
10 Januar 2025

©2025 Pitney Bowes Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion sowie die Speicherung und die elektronische oder mechanische Übermittlung der vorliegenden Bedienungsanleitung oder eines Teils davon bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung von Pitney Bowes.

Die Verwendung dieser Informationen durch den Empfänger oder durch Dritte zu anderen Zwecken als der Schulung von Kunden an Produkten von Pitney Bowes kann eine Verletzung von geistigen Eigentumsrechten von Pitney Bowes darstellen. Pitney Bowes übernimmt keine Verantwortung für eine derartige Verwendung der Informationen.

Wir sind ständig bemüht, Genauigkeit und Nützlichkeit dieser Bedienungsanleitung sicherzustellen. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Fehler oder Unvollständigkeit und haften nicht für unsachgemäße Verwendung oder Missbrauch unserer Produkte.

Mit Ausnahme der schriftlichen Genehmigung, ordnungsgemäß von einer Führungskraft von Pitney Bowes unterzeichnet, wird durch die Bereitstellung dieser Informationen keine Lizenz, weder ausdrücklich noch implizit, unter einem Patent, Urheberrecht oder unter anderen geistigen Eigentumsrechten von Pitney Bowes oder von Dritten, gewährt.

PB Postage TM ist eine Marke von Pitney Bowes Inc.

Table of Contents

1 - Installation

Installieren des Druckkopfs	9
Installieren einer Waage	13
Installieren einer externen Waage	14
Erstellen Ihres Mein Konto	18
Erstellen Ihrer PitneyShip Pro mit Shipcloud-Konto	18

2 - Konnektivität

Einrichten einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung	20
Einrichtung einer drahtlosen (Wi-Fi) Netzwerkverbindung	23
Herstellen einer Verbindung mit einem verborgenen WLAN	23
Löschen eines WLAN-Netzwerks	25
Überprüfen der Netzwerkverbindung	27
Ermitteln der MAC-Adresse für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke	27
Einrichten eines Proxy-Servers	31

3 - Waagen und Wiegen

Verwenden der Waage beim Drucken von Porto	35
Manuelle Eingabe des Gewichts beim Portodruck	35
Nullpunkt der Waage einstellen	36
Verwenden der Waagenstabilisierung	37
Verwenden von Differenzwiegen	38
Bearbeiten des Schwellenwerts für das Differenzwiegen	40

4 - Kostenstellenverwaltung

Was sind Kostenstellen	43
Hinzufügen einer Kostenstelle	44
Aktivieren oder Deaktivieren von Kostenstellenpasswörtern für den Portodruck	45
Bearbeiten von Kostenstellen	45
Deaktivieren einer Kostenstelle	46
Löschen einer Kostenstelle	46

5 - Portofinanzierung

Überprüfen des verfügbaren Guthabens für den Portodruck	49
Aufladen von Portoguthaben für den Portodruck	50
Anzeigen und Drucken eines Portoaufladungsbelegs	51
Ändern des Standardaufladebetrags für den Portodruck	52
Einstellen der Warnung bei niedrigem Guthaben für den Portodruck	53
Erhalten einer Deutsche Post AG Rückerstattung für beschädigte oder falsch gedruckte Post in Kuverts bedrucken	53
Postkontrollen durchführen	54

6 - Frankieren

Senden eines Kuverts vom Typ Brief Inland Standard	56
Senden eines Einschreibens mit Barcode (VAS)	56
Senden eines Einschreibens (NonVAS)	62
Hinzufügen Ihrer EKP-Nummer	63
Verwendung von Einschreiben Barcodes mit Deutsche Post AG VAS-Tarife	64
Hinzufügen von Empfängeradressen für Einschreiben (VAS-Versandarten)	70
Hinzufügen von Absenderadressen für Einschreiben (VAS-Versandarten)	73
Verwenden von Einschreiben-Nummern für Einschreiben (VAS-Versandarten)	76
Hinzufügen Ihrer Konsolidierernummer (K-Nummer)	76
Verwenden des Numerators	77
Hinzufügen oder Ändern der Premium-Adress-ID	80
Hinzufügen einer Auftragsnummer	81

7 - Verschließen

Befüllen des Schließflüssigkeitsbehälters	87
Verschließen von Umschlägen und Drucken von Porto	88

Verschließen von Umschlägen ohne Drucken von Porto	90
--	----

8 - Drucken

Was sind Druckmodi	92
Drucken von Porto auf Frankierstreifen	92
Hochladen einer neuen Grafik	93
Drucken einer benutzerdefinierten oder Standardgrafik	93
Drucken einer Grafik ohne Porto	96
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Textnachricht	96
Bearbeiten oder Löschen einer benutzerdefinierten Textnachricht	97
Drucken von Datum und Uhrzeit	99
Ein Testmuster drucken	100
Einstellen der rechten Randeinstellung	101

9 - Zuführung und Stau

Zuführen von Kuverts	104
----------------------------	-----

10 - Tinte

Warnung niedriger Tintenstand	108
Überprüfen des Tintenstands	108
Überprüfen der Portodruckqualität	109
Bestellen von Tintenpatronen	109
Austauschen der Tintenpatrone	109

11 - Verlauf und Berichte

Anzeigen der Gesamtausgaben für das Drucken des Portos	113
Drucken eines Zählerstandsberichts	113
Ausführen von Kostenstellenberichten	114
Festlegen des Berichtszeitraums für eine Kostenstelle	114
Festlegen der Einstellungen für Kostenstellenberichte	115
Senden eines Kostenstellenberichts per E-Mail	116

12 - Einstellungen

Was sind Vorwahlen	119
Hinzufügen von Vorwahlen für den Portodruck	119
Auswählen einer Vorwahl für den Portodruck	121
Ändern von Vorwahlen für den Portodruck	121
Einstellen des Standard-Vorwahl-Timers	122
Hinzufügen einer Vorwahl mit Auftragsnummer	122
Anpassen der Display-Helligkeit	125
Vorstellen des Datums	125
Einstellen des Ortscodes der Waage	126
Erstellen oder Deaktivieren der Sicherheits-PIN	127
Hinzufügen Favoriten Apps	128
Energiesparen einrichten	129
Löschen oder Zurücksetzen der Anzahl der gesendeten Poststücke	129
Upload von Portotransaktionen	130
Systemprotokolle werden hochgeladen	131

13 - Tarifänderung

Aktualisieren von Portotarifen oder Software	134
--	-----

14 - Wartung

Reinigen des Druckkopfs	137
Reinigen der Anfeuchtbürste und des Anfeuchtfilzes	141
Umsetzen des SendPro C Auto	148
Bestellen von Zubehör	149

15 - Produktinformationen

Ermitteln der Produktcode-Nummer (PCN) und Seriennummer	151
Teile der SendPro C Auto	152
Anschlüsse auf der Rückseite	153
Navigieren im Startbildschirm	153
Navigieren in der Kuverts bedrucken App	156
Wichtige Postinformationen	158

Abschnitte des Frankierstempels	158
Technische Daten	159
Materialspezifikationen	162
System für postalische Sicherheit (Postal Security Device)	164
Deutsche Post AG Anforderungen	164
Kontakt zu Pitney Bowes	165
Sicherheit	166
Drittanbietersoftware	169

1 - Installation

In diesem Abschnitt

Installieren des Druckkopfs.....	9
Installieren einer Waage.....	13
Installieren einer externen Waage.....	14
Erstellen Ihres Mein Konto.....	18
Erstellen Ihrer PitneyShip Pro mit Shipcloud-Konto.....	18


Installieren des Druckkopfs

Sie müssen möglicherweise einen neuen Druckkopf installieren, wenn der vorhandene Druckkopf eine schlechte Druckqualität liefert.


1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Wartung des Kuvertdruckers**.
3. Tippen Sie auf **Druckkopf installieren**.
4. Heben Sie die Abdeckung an. Die Tintenpatrone bewegt sich an die vordere Position.
5. Klappen Sie die Tintenpatronenabdeckung auf.




6. Entfernen Sie die Tintenpatrone.



7. Drücken Sie auf die beiden grauen Laschen auf beiden Seiten des Druckkopfs.




8. Heben Sie beim Drücken den Druckkopf an und neigen Sie ihn nach rechts. Der Druckkopf sollte sich aus dem System lösen.




1. Nuten.
2. Stifte.
3. Lasche.

9. Packen Sie den neuen Druckkopf aus und entfernen Sie den Schutzstreifen.




10. Drücken Sie die Laschen zusammen und schieben Sie die Druckkopfstifte in die unteren Nuten.

Warnung: Wenn Sie den Druckkopf nicht korrekt einsetzen, kann das System beschädigt werden.




1. Nuten.
2. Stifte.
3. Lasche.

11. Drücken Sie weiter auf die Laschen und drücken Sie den Druckkopf bündig gegen die Wand. Bei korrekter Platzierung rasten die Laschen nach außen ein.



12. Setzen Sie die Tintenpatrone ein und schließen Sie die Abdeckung.



13. Schließen Sie die Abdeckung. Die Tintenpatrone kehrt in die ursprüngliche Position zurück.



14. Tippen Sie auf **Fertig**.
 15. Drucken Sie ein Testmuster, um sicherzustellen, dass der Druckkopf ordnungsgemäß funktioniert.

Installieren einer Waage


Installieren Sie eine Waage, wenn Sie bei der Installation des Systems noch keine installiert haben. Ihr System enthält eine schrittweise Installationsanleitung für kompatible Waagen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie zum Abschnitt Erweiterte Systemoptionen am unteren Rand des Einstellungsbildschirms und tippen Sie anschließend auf **Install. Anweis. für Waagen**.

- Um alle verfügbaren Waagen anzuzeigen, wischen Sie auf dem Bildschirm nach links.



- Tippen Sie auf, um die entsprechende Waage auszuwählen und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Installieren einer externen Waage

Verwenden Sie eine externe Waage, wenn Sie große Pakete versenden. Externe Waagen haben eine größere Tragfähigkeit für schwerere Sendungen.

1. Wenn Sie die Waage oben auf dem System verwenden, entfernen Sie die Waage, indem Sie sie abheben.



2. Befestigen Sie die Abdeckplatte an dem System, an dem sich die Waage befindet.



3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



4. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Installationsanweisung für Waage**.
5. Wischen Sie nach links und wählen Sie die zu installierende Waage aus.



6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wischen Sie nach links und packen Sie die Waage aus.
8. Positionieren und nivellieren Sie die Waage. Unter dem Deckel der Waage befindet sich eine Libelle. Stellen Sie sicher, dass sich die Blase innerhalb des Kreises der Libelle befindet, indem Sie die runden Füße der Skala einstellen.
9. Verbinden Sie das große Ende des USB-Kabels mit dem System. Verbinden Sie das andere Ende mit der Waage.
10. Tippen Sie auf **Weiter**.
11. Tippen Sie auf **Überprüfen**.
12. Tippen Sie auf **Verstanden**.
13. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken**.
14. Tippen Sie auf **Gewicht** und tippen Sie anschließend auf **Waage**.
15. Legen Sie die Post auf die Waage.
16. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Erstellen Ihres Mein Konto

Sie benötigen ein Konto, um Ihr System verwenden zu können. Dies wurde möglicherweise für Sie eingerichtet. Überprüfen Sie Ihre Bestelldetails auf Anmeldeinformationen. Um Ihr Mein Konto zu erstellen, verwenden Sie einen Browser auf Ihrem PC und besuchen Sie pitneybowes.com/de/support/online-profil

Klicken Sie auf **Registrieren** Link, um fortzufahren.

Erstellen Ihrer PitneyShip Pro mit Shipcloud-Konto

Mit Ihrer SendPro + können Sie auch Pakete und Dokumente über verschiedene Frachtführer versenden und verfolgen. Um dies zu tun, müssen Sie ein PitneyShip Pro mit Shipcloud-Konto für den Versand erstellen.

Vor der Erstellung Ihres PitneyShip Pro mit Ihrem Shipcloud-Konto müssen Sie zunächst ein Pitney Bowes Ihr Konto erstellen. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, befolgen Sie die Anweisungen in [Erstellen eines Kontos](#).

Sie können ein Konto erstellen auf PitneyShip Pro mit Shipcloud von jedem Desktop, Laptop oder Mobilgerät aus.

1. Rufen Sie <http://bit.ly/pbshipcloud> auf
2. Wählen Sie den Abonnementplan, der Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf ein Upgrade oder Downgrade auf einen anderen Plan durchführen.
3. Geben Sie die erforderlichen Details ein, z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
4. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Ihr Mein Konto zu bestätigen.
5. Melden Sie sich mit Ihren neu erstellten Anmeldeinformationen an.
6. Geben Sie Adressdetails und Zahlungsinformationen ein.

Sie können jetzt von Ihrem System aus auf die Versand-App zugreifen.

So greifen Sie auf die Versand-App zu:

1. Tippen Sie auf **Versandetikett erstellen** auf dem Startbildschirm.
2. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Mein Konto ein.
3. Geben Sie Ihren Shipcloud-Benutzernamen und das Passwort für PitneyShip Pro ein.

Sie können den Versand nun von Ihrem System aus starten.

2 - Konnektivität

In diesem Abschnitt

Einrichten einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung.....	20
Einrichtung einer drahtlosen (Wi-Fi) Netzwerkverbindung.....	23
Herstellen einer Verbindung mit einem verborgenen WLAN.....	23
Löschen eines WLAN-Netzwerks.....	25
Überprüfen der Netzwerkverbindung.....	27
Ermitteln der MAC-Adresse für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke.....	27
Einrichten eines Proxy-Servers.....	31

Einrichten einer kabelgebundenen Netzwerkverbindung

Verwenden Sie ein Netzkabel, um Ihr System mit dem Rechenzentrum von Pitney Bowes zu verbinden.

Schritt 1: Schließen Sie das Netzkabel an

Verbinden Sie ein Ende des Netzkabels mit Ihrem System und das andere Ende mit einer Internetbuchse an der Wand oder einem Router.

Schritt 2: Wählen Sie den Verbindungstyp aus

Wählen Sie einen der beiden für dieses System unterstützten Verbindungstypen aus:

- *DHCP*
- *Statische IP*

DHCP ist der häufigste Verbindungstyp. Wählen Sie DHCP, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Verbindungstyp Sie verwenden sollen, oder wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung.


DHCP

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Kabelgebunden**.

3. Wählen Sie **DHCP** aus.



4. Tippen Sie auf **Verbinden**.
5. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, ziehen Sie das Netzkabel ab.
6. Warten Sie 30 Sekunden. Der Bildschirm sollte sich nach 10 Sekunden ausschalten.
7. Schließen Sie das Netzkabel wieder direkt an eine Steckdose an.
8. Tippen Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste, um das Frankiersystem wieder einzuschalten.
9. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



10. Tippen Sie auf **Kabelgebunden. (Ethernet)**.
11. Tippen Sie auf **DHCP**.
12. Tippen Sie auf **Verbinden**.


Statische IP

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Kabelgebunden**.

3. Wählen Sie **Statisch** aus.



4. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Einstellungen zu erhalten, die Sie für Ihr System eingeben müssen. Die erforderlichen Werte sind:
 - **IP-Adresse**
 - **Netzmaske**
 - **Zugang**
 - **DNS-Adresse.**
5. Geben Sie die in Schritt 4 erhaltenen Einstellungen für **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Zugang** und **DNS-Adresse** in den entsprechenden Feldern ein.
6. Tippen Sie auf **Verbinden**.
7. Wenn das System keine Verbindung herstellen kann, entfernen Sie das Netzkabel von der Rückseite des Systems.
8. Tippen Sie auf **Verbinden**. Warten Sie, bis der Verbindungsversuch fehlgeschlagen ist.
9. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein.
10. Löschen Sie die Werte in den Feldern **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Zugang** und **DNS-Adresse**.
11. Geben Sie die **IP-Adresse**, **Netzmaske**, **Zugang** und **DNS-Adresse** ein, die Sie in Schritt 4 erhalten haben.
12. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Einrichtung einer drahtlosen (Wi-Fi) Netzwerkverbindung

Sie können Ihr System mit einer drahtlosen Netzwerkverbindung verbinden.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie im Bereich System & Netzwerk auf **WLAN**.
3. Wählen Sie Ihr WLAN aus der Liste aus. Tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen**, wenn Ihr WLAN nicht angezeigt wird.
4. Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
 Tipp: Verwenden Sie die Option **Passwort anzeigen**, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Passwort korrekt eingeben.
5. Tippen Sie auf **Erweiterte Optionen** Wenn für Ihr Netzwerk erweiterte Netzwerkeinstellungen wie eine statische IP-Adresse erforderlich sind:
 - So richten Sie eine statische IP-Adresse ein:
 - a. Wählen Sie das Menü **IP Setting (IP-Einstellung)** und dann **Static (Statisch)** aus.
 - b. Tippen Sie auf die Zeile und geben Sie den von Ihrer IT-Abteilung bereitgestellten Wert ein.
 - c. Tippen Sie auf **>** im grünen Kreis.

Herstellen einer Verbindung mit einem verborgenen WLAN


Fügen Sie ein Netzwerk hinzu, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen möchten und Ihr Netzwerk nicht in der WLAN-Liste enthalten ist.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie im Bereich System und Netzwerk auf **WLAN**, um eine Liste der verfügbaren Netzwerke anzuzeigen.

3. Tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen** oben auf dem WLAN-Bildschirm.



4. Wenden Sie sich für jeden der folgenden Schritte an Ihre IT-Abteilung, um die erforderlichen Informationen zu erhalten.
 - a. Tippen Sie im Feld Sicherheit auf den Abwärtspfeil und wählen Sie die Sicherheitsmethode aus.

- b. Tippen Sie auf **Erweiterte Optionen**, um eine statische IP-Adresse einzugeben oder einen Proxy einzurichten.
5. Tippen Sie abschließend auf **Verbinden**.

Löschen eines WLAN-Netzwerks

Löschen Sie ein WLAN, wenn:


- Sie möchten, dass sich Ihr System nicht automatisch mit diesem Netzwerk oder verbindet
- Sie ein Problem mit dem drahtlosen Netzwerk beheben müssen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Tippen Sie im Bereich System & Netzwerk auf **WLAN**.

3. Tippen Sie auf das Netzwerk, das Sie löschen möchten. Sie können ein Netzwerk nur löschen, wenn Sie es bereits zuvor verbunden haben.



Die Netzwerkdetails werden angezeigt.



4. Tippen Sie auf **Löschen**, um die Netzwerkverbindung zu löschen.

Überprüfen der Netzwerkverbindung

Verwenden Sie die Netzwerkverbindungs-App, um zu überprüfen, ob Sie über die erforderlichen Internetdienste verfügen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Die App hilft bei der Diagnose von Problemen mit der Netzwerkverbindung.

Ihre IT-Abteilung blockiert möglicherweise bestimmte Dienste. Nur sie wissen, ob die erforderlichen Dienste in Ihrem Netzwerk verfügbar sind.

1. So öffnen Sie die Netzwerküberprüfungs-App und führen sie aus:
 - Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf der Startseite und tippen Sie anschließend auf **Netzwerkverbindung**.
2. Das System liefert Ihnen dann die Ergebnisse der Netzwerkprüfung.
3. Tippen Sie auf **Schließen** zweimal, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wenn Sie keine Internetverbindung herstellen können, bitten Sie Ihre IT-Abteilung oder Ihren Internetanbieter, die Interneteinstellungen zu überprüfen, bevor Sie sich an Pitney Bowes wenden.

Ermitteln der MAC-Adresse für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke

Die MAC-Adresse ist die Netzwerk-ID für das System. Die IT verwendet es, um das System im Netzwerk zuzulassen.

Ihr System enthält zwei MAC-Adressen: Eine für drahtlose Verbindungen und eine für kabelgebundene Verbindungen.


Ermitteln der MAC-Adresse für drahtlose Verbindungen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **WLAN**.

- Die MAC-Adresse wird über der Liste der Drahtlosnetzwerke angezeigt.




Ermitteln der MAC-Adresse für Kabelverbindungen

- Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Tippen Sie auf **Kabelgebunden. (Ethernet)**. Die MAC-Adresse wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.




3. Tippen Sie auf **Netzwerk prüfen**. Der Bildschirm „Netzwerkverbind. werden geprüft“ wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf **Details anzeigen** in das Feld Verbunden mit kabelgebundenem Netzwerk ein, wenn der Test abgeschlossen ist.



Die MAC-Adresse wird angezeigt:



5. Tippen Sie auf **X**, um dieses Fenster zu schließen.
6. Tippen Sie auf **Schließen** und dann den **Zurück Pfeil**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wenn die MAC-Adresse nicht angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Erweiterte Systemoptionen und tippen Sie auf **Über dieses System**.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Basisversionen, um die MAC-Adresse zu finden.

Abbr	Systeminfos	Bericht hochladen
Basisnetzwerkinfo		Entgelte
DHCP	Disabled	Entgeltmanager-Version
DNS0	192.168.0.1	11.05
DNS1	null	
DNS2	null	Gewichtseinheiten
DNS3	null	METRIC
Gateway	192.168.10.244	
IP	0.0.0.0	
IPV6	null	Modulanzahl
IPV6LINK	null	Gesamt:4
LAN Status	false	Aktiver Tarif:4
Mac-Adresse	F8:36:9B:FE:4D:AD	
Name	eth0	Modulinfo
Netmask	0.0.0.0	CCF: HZDE100.B.01
		HZDE001.F01 ID: 49
WLAN-Info		HZDE002.E03 ID: 54
IP	192.168.0.84	HZDE003.D01 ID: 52
Gateway	192.168.0.1	HZDE004.D01 ID: 53
Netmask	255.255.255.0	

4. Tippen Sie auf **Abbrechen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Einrichten eines Proxy-Servers

Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Gateway zwischen Ihrem lokalen Netzwerk, Ihrem System und dem Internet fungiert. Proxy-Server erhöhen die Leistung und Sicherheit.

Wenn für Ihr Netzwerk ein Proxy-Server erforderlich ist, müssen Sie sich an Ihre IT-Abteilung oder Ihren Dienstanbieter wenden, um die Proxy-Server-Informationen zum Einrichten eines Proxy-Servers zu erhalten.

Wählen Sie den Verbindungstyp aus

Wählen Sie aus, wie Sie Ihr System zum Einrichten eines Proxy-Servers verbinden:


- [Einrichten eines Proxy-Servers über eine WLAN-Netzwerkverbindung](#)
- [Einrichten eines Proxy-Servers über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung](#)

Einrichten eines Proxy-Servers über eine WLAN-Netzwerkverbindung

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie im Bereich System & Netzwerk auf **WLAN**.
3. Wählen Sie das Netzwerk aus der Liste aus.
4. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Erweiterte Optionen**, um es auszuwählen.
5. Scrollen Sie nach unten, tippen Sie auf den Pfeil neben Proxy und wählen Sie dann aus **Manuell**.




6. Geben Sie die IP-Adresse, HTTP- oder HTTPS-Proxy-Adresse Ihres Proxy-Servers in ein **Proxy-Hostname** Feld aus.
7. Geben Sie die Portnummer für den Proxy-Server in ein **Proxy Port** Feld aus.
8. (Optional) Geben Sie bestimmte URLs oder URL-Muster (z. B. interne Adressen), die Sie den Proxy umgehen möchten, in ein **Umgehung** Feld aus.
9. Wenn Ihr Proxy-Server eine Authentifizierung erfordert, wählen Sie aus **Authentifizierung erforderlich** Kontrollkästchen. Zusätzliche Felder werden angezeigt.
 - a. Geben Sie den Proxy-Benutzernamen in ein **Proxy-Benutzername** Feld aus. Bei einigen Proxy-Servern wird für diesen die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
 - b. Geben Sie das Proxy-Passwort in ein **Proxy-Passwort** Feld aus. Bei Proxyservern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Einrichten eines Proxy-Servers über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Kabelgebunden (Ethernet)** im Abschnitt System & Netzwerk.
3. Wählen Sie eine der beiden Optionen aus **DHCP** oder **Statische IP**.
4. Wenn Sie DHCP auswählen, tippen Sie auf den Dropdown-Pfeil neben Proxy-Einstellung und wählen Sie **Manuell**.



5. Geben Sie die IP-Adresse, HTTP- oder HTTPS-Proxy-Adresse Ihres Proxy-Servers in ein **Proxy-Hostname** Feld aus.
6. Geben Sie die Portnummer für den Proxy-Server in ein **Proxy Port** Feld aus.
7. (Optional) Geben Sie bestimmte URLs oder URL-Muster (z. B. interne Adressen), die Sie den Proxy umgehen möchten, in ein **Umgehung** Feld aus.
8. Wenn Ihr Proxy-Server eine Authentifizierung erfordert, wählen Sie aus **Authentifizierung erforderlichlich** Kontrollkästchen. Zusätzliche Felder werden angezeigt.
 - a. Geben Sie den Proxy-Benutzernamen in ein **Proxy-Benutzername** Feld aus. Bei einigen Proxy-Servern wird für diesen die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
 - b. Geben Sie das Proxy-Passwort in ein **Proxy-Passwort** Feld aus. Bei Proxyservern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

3 - Waagen und Wiegen


In diesem Abschnitt

Verwenden der Waage beim Drucken von Porto.....	35
Manuelle Eingabe des Gewichts beim Portodruck.....	35
Nullpunkt der Waage einstellen.....	36
Verwenden der Waagenstabilisierung.....	37
Verwenden von Differenzwiegen.....	38
Bearbeiten des Schwellenwerts für das Differenzwiegen.....	40

Verwenden der Waage beim Drucken von Porto

Verwenden Sie die Waage, um Ihre Post zu wiegen und das richtige Porto für Sie zu berechnen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Gewicht**.




3. Tippen Sie auf **Waage**.
4. Legen Sie das Kuvert auf die Waage. Sie müssen dies vor dem nächsten Schritt tun andernfalls bleibt die **Übernehmen** Schaltfläche inaktiv.
5. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
6. Tippen Sie auf **Versandart**.
7. Wählen Sie **Neu beginnen**, um die Versandartoptionen anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf die gewünschte Versandart.
9. Wählen Sie ggf. Zusatzleistungen aus.
10. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
11. Legen Sie die Post in das Zufuhrfach. Tippen Sie auf **Start**, um Umschläge zuzuführen, oder tippen Sie auf **Streifen**, um einen Streifen zu drucken.

Manuelle Eingabe des Gewichts beim Portodruck

Geben Sie das Gewicht eines Poststücks ein, wenn Sie dessen Gewicht kennen und die Waage nicht verwenden.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Gewicht**.




3. Tippen Sie auf **Manuell**.
4. Geben Sie das Gewicht in **Kilogramm** und **Gramm** ein.
5. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
6. Tippen Sie auf **Versandart**.
7. Tippen Sie auf **Neu beginnen**, um alle Versandartoptionen anzuzeigen.
8. Wählen Sie die Versandart und ggf. erforderliche Zusatzleistungen aus.
9. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
10. Legen Sie die Post in das Zufuhrfach. Tippen Sie auf **Start**, um Umschläge zuzuführen, oder tippen Sie auf **Streifen**, um einen Streifen zu drucken.

Nullpunkt der Waage einstellen

Setzen Sie die Waage auf Null, um das Gewicht auf Null zu setzen.

Stellen Sie sicher, dass sich nichts auf der Waage befindet, wenn Sie sie nullen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Gewicht**.



3. Tippen Sie auf **Waage** auf dem Bildschirm der Wiegemethode.
4. Tippen Sie **Waage nullen**.
5. Tippen Sie auf **Abbrechen**, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren .

Verwenden der Waagenstabilisierung


Wenn sich Ihr System in der Nähe einer Klimaanlage, eines Lüfters, Zugluft befindet oder nicht auf einer stabilen Oberfläche steht, verwenden Sie die Waagenstabilisierung, um Wägeprobleme zu vermeiden und genauere Messwerte zu liefern.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Erweiterte Systemoptionen.

3. Tippen Sie auf **Waagenstabilisierung**.



4. Tippen Sie auf **Verbessert**.

5. Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Verwenden von Differenzwiegen

Sie können Differenzwiegen verwenden, um Poststücke mit unterschiedlichem Gewicht effizienter zu verarbeiten. Ihr System berechnet das richtige Gewicht und den richtigen Preis, wenn Sie jedes Poststück von der Waage entfernen.

Verwenden Sie bei großen Umschlägen oder Paketen das Differenzwiegen, um einen Streifen zu drucken, jedes Mal wenn Sie ein Poststück von der Waage entfernen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Gewicht**.

The screenshot shows the 'Kuvverts bedrucken' (Print Envelopes) screen in the Pitney Bowes mobile app. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Contains navigation icons (back, home) and status icons (help, Wi-Fi, settings, user).
- Account Summary:**
 - Left: 'Auf Standard zurück' (Return to Standard)
 - Center: 'Portoguthaben 377,50€' (Post Credit Balance) with 'Entgelt verbraucht 472,50€' (Amount used) below it.
 - Right: '33 Stück | 107,55€' (33 pieces | 107.55€)
- Shipping Details (Left Column):**
 - Vorwahl: Standard
 - Kostenstelle: Allgemein
 - Versandart: DP-AG VAS Brief Inland Standard (0,85€)
 - Zusatzleistungen: Keine
- Printing Options (Right Column):**
 - 'Grafik' button with a plus icon.
 - QR code for Deutsche Post.
 - Weight input field: **0 kg 1 g** (highlighted with a red box).
 - Date field: 30. Apr
 - Price field: 0,85€
 - '1 Streifen' (1 strip) button.
 - 'Start' button.

3. Tippen Sie auf **Differenz**.

The screenshot shows the 'Wiegemethode' (Weighing Method) screen. It features three radio button options: 'Waage' (Scale), 'Manuell' (Manual), and 'Differenz' (Difference), with 'Differenz' being the selected option. Below the options is an illustration of a scale with a downward arrow indicating where to place items. To the right of the illustration, there is explanatory text in German. At the bottom, there are two buttons: 'Waage nullen' (Zero Scale) and 'Übern' (Next).

Wiegemethode

Waage Manuell Differenz


Berechnen Sie schnell Preise für verschiedene Poststücke.

Platzieren Sie alle Poststücke mit unterschiedlichem Gewicht auf der Waage. Das System berechnet autom. Gewicht und Preis, indem Sie die Poststücke nacheinander entfernen.

Waage nullen **Übern**

4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Legen Sie alle Poststücke auf die Waage.
6. Tippen Sie auf **Versandart**.

7. Wählen Sie **Neu beginnen**, um die Versandartoptionen anzuzeigen.
8. Tippen Sie auf die gewünschte Versandart.
9. Wählen Sie ggf. Zusatzleistungen aus.
10. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
11. Entfernen Sie ein Poststück von der Waage. Legen Sie das Poststück in das Zufuhrfach. Tippen Sie auf **Start**. Das System druckt dann das Porto. Sie können auch tippen **Streifen**, um einen Streifen zu drucken.
12. Entfernen Sie weiterhin Post von der Waage, bis Sie das letzte Poststück erreichen. Wenn Sie das letzte Poststück entfernen, fragt das System Sie, ob Sie Porto für das zuletzt entfernte Poststück drucken möchten. Tippen Sie auf **Ja** wenn es sich um ein Poststück handelt. Sie können auch auf **Nein, kein Poststück** tippen.



13. Legen Sie ggf. das Poststück in das System ein, und tippen Sie anschließend auf **Start**. Sie können auch auf **Streifen** tippen. Das System druckt dann das Porto.

Bearbeiten des Schwellenwerts für das Differenzwiegen


Um das Mindestgewicht zu bearbeiten, das jedes Poststück bei Verwendung von Differenzwiegen wiegen muss, können Sie den Schwellenwert für das Differenzwiegen festlegen.

Sie können das Schwellengewicht in Vielfachen von 1 Gramm bis 250 Gramm festlegen. Zum Beispiel 1 Gramm oder 2 Gramm.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



3. Tippen Sie auf **Differenzwiegen**.
4. Wählen Sie das gewünschte Gewicht aus dem Menü Schwellenwert aus.



5. Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

4 - Kostenstellenverwaltung

In diesem Abschnitt

Was sind Kostenstellen.....	43
Hinzufügen einer Kostenstelle.....	44
Aktivieren oder Deaktivieren von Kostenstellenpasswörtern für den Portodruck.....	45
Bearbeiten von Kostenstellen.....	45
Deaktivieren einer Kostenstelle.....	46
Löschen einer Kostenstelle.....	46

Was sind Kostenstellen

Sie können die Kostenstellenfunktion verwenden, um das Porto zu verfolgen, das Abteilungen oder Personen in Ihrer Organisation verwenden.

Die Kostenstellenfunktion hilft Ihnen zu verstehen, wie Ihr Unternehmen das Porto ausgibt und Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu identifizieren. Sie können Abteilungen oder Kunden Porto in Rechnung stellen und über Portokosten berichten.

Wenn Sie Kuverts bedrucken Kostenstellen verwenden, um Ihre Portonutzung zu verfolgen, verwenden Sie Unterkostenstellen und untergeordnete Unterkostenstellen, um Ihre Verwendung in einer Kostenstelle zu analysieren.

Wie Sie Kostenstellen erstellen, hängt von Ihren Anforderungen ab. Sie können Kostenstellen auf einer oder mehreren Ebenen erstellen. Sie können beispielsweise eine Abteilung (Kostenstelle) auf oberster Ebene in zwei zusätzliche Unterabschnitte (Unterkostenstellen und untergeordnete Unterkostenstellen) unterteilen.

Die Kuverts bedrucken Kostenstellenstruktur kann bis zu drei Ebenen enthalten:

- Kostenstelle (oberste Ebene der Hierarchie)
- Unterkostenstelle (nächste mögliche Hierarchieebene)
- Unter-Unter Kostenstelle (letzte mögliche Ebene der Hierarchie)

Wichtig: Nur die unterste Ebene der Kostenstellenhierarchie kann verrechnet werden. Dies bedeutet, dass die Transaktionen auf der untersten Ebene der Kostenstellen angewendet wurden.

- **Kostenstelle ohne Unterkostenstellen** - Wenn Sie eine Kostenstelle ohne Unterkostenstellen erstellen, wird Porto für diese Kostenstelle in Rechnung gestellt. Dies liegt daran, dass die Kostenstelle keine Unter- oder Unterunterkostenstelle aufweist.
- **Kostenstelle mit Unterkostenstelle oder Unter-Unter Kostenstelle** - Wenn Sie eine Unterkostenstelle oder eine Unter-Unter Kostenstelle erstellen, wird Porto auf die niedrigste Ebene (die untergeordnete oder untergeordnete Unterkostenstelle) berechnet.

Kostenstellenhierarchiebeispiele

Kostenstelle der obersten Ebene

- Engineering

Kostenstelle mit Unterkostenstellen

- Engineering; Unterkostenstelle - Software;
- Engineering; Unterkostenstelle - Hardware;

Kostenstelle mit untergeordneten Unterkostenstellen

- Engineering; Unterkostenstelle - Software; Unter-Unter Kostenstelle - Grafik und Layout; Unter-Unter Kostenstelle - Design
- Engineering; Unterkostenstelle - Hardware; Unter-Unter Kostenstelle - Qualitätsprüfung; Unter-Unter Kostenstelle - Testen

Hinzufügen einer Kostenstelle

Fügen Sie zu protokollierende Kostenstellen hinzu Kuverts bedruckten Verwendung nach Abteilung.


Eine Kostenstelle wird während der Installation automatisch für Sie erstellt. Die Kostenstelle wird als Allgemein bezeichnet.

Sie können den Namen bei Bedarf bearbeiten, sofern Sie noch kein Porto darauf verbucht haben.

Sie können bei Bedarf weitere Kostenstellen erstellen.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Neue Kostenstelle erstellen**.
4. Tippen Sie auf **Neue Kostenstelle erstellen** um eine neue Kostenstelle zu erstellen.
5. Geben Sie den Kostenstellennamen in das Feld Kostenstellennamen ein. Kostenstellennamen können bis zu 75 Zeichen lang sein.

Wenn die Tastatur nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Zeile im grauen Feld.



6. Geben Sie einen eindeutigen Code in das Feld Code ein, um jede Kostenstelle zu identifizieren. Codes können alphanumerisch sein. Codes erleichtern das Auffinden von Kostenstellen.
7. Sie können folgende optionale Felder verwenden:
 - **Beschreibung** - Geben Sie eine Beschreibung der Kostenstelle mit bis zu 150 Zeichen ein.
 - **Passwort** - Tippen Sie auf **Passwort**, um ein Passwort für eine Kostenstelle hinzuzufügen.
 - Bei Passwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Sie können alphanumerisch sein und müssen aus vier Zeichen bestehen. Wenn Sie ein Passwort festlegen, müssen Sie es eingeben, um Post zu drucken.
8. Stellen Sie sicher, dass Sie den Status auf Aktiv setzen.
9. Tippen Sie abschließend auf eine beliebige Stelle außerhalb der Felder.
10. Tippen Sie zum Speichern auf **OK**. Der Name der neuen Kostenstelle wird angezeigt.
 - Tippen Sie auf **Neue Kostenstelle erstellen**, um eine weitere Kostenstelle zu erstellen.
 - Tippen Sie auf **Unterkostenstelle hinzufügen**, um der soeben erstellten Kostenstelle eine Unterkostenstelle hinzuzufügen.
 - Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie keine weiteren Kostenstellen erstellen müssen.
11. Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um zum SendPro Apps-Bildschirm zurückzukehren.
12. Tippen Sie auf **Schließen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Aktivieren oder Deaktivieren von Kostenstellenpasswörtern für den Portodruck

Sie können jede Kostenstelle vor unbefugtem Zugriff schützen, indem Sie die Kostenstellenpasswörter aktivieren.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
 - Tippen Sie auf **Aktivieren Sie Kostenstellenkennwörter**, wenn Kostenstellenkennwörter deaktiviert sind und Sie sie aktivieren möchten.
 - Tippen Sie auf **Deaktivieren Sie Kostenstellenkennwörter**, wenn Kostenstellenkennwörter aktiviert sind und Sie diese deaktivieren möchten.
3. Tippen Sie auf **Ja**.
4. Tippen Sie auf **OK**.
5. Tippen Sie auf **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Bearbeiten von Kostenstellen

Bearbeiten Sie eine Kostenstelle, wenn Sie den Kostenstellennamen, den Code, die Beschreibung, den Status oder das Kennwort ändern möchten.

Wichtig: Sobald Sie das Porto auf eine Kostenstelle gebucht haben, können Sie den Kostenstellennamen oder -code nicht mehr ändern.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kostenstelle bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf die Kostenstelle, die Sie bearbeiten möchten.
5. Wählen Sie **OK** aus.
6. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor, z. B. Bearbeiten des Kostenstellennamens, des Codes, der Beschreibung, des Status oder des Passworts.
7. Tippen Sie auf **OK**, um zum Bildschirm „Kostenstellen“ zurückzukehren.
8. Tippen Sie auf den **Zurück Pfeil**, um zum SendPro Apps-Bildschirm zurückzukehren.
9. Tippen Sie auf **Schließen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Deaktivieren einer Kostenstelle

Wenn Sie den Kostenstellenstatus auf inaktiv setzen, kann niemand Porto auf diese Kostenstelle verbuchen.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kostenstelle bearbeiten**.
4. Tippen Sie auf die Kostenstelle, die Sie deaktivieren möchten.
5. Wählen Sie **OK** aus.
6. Tippen Sie auf **Inaktiv** Schaltfläche.
7. Tippen Sie auf **OK**, um zum Bildschirm „Kostenstellen“ zurückzukehren.
8. Tippen Sie auf den **Zurück Pfeil**, um zum SendPro Apps-Bildschirm zurückzukehren.
9. Tippen Sie auf **Schließen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Löschen einer Kostenstelle

Wenn Sie Porto auf eine Kostenstelle verbucht haben, können Sie die Kostenstelle nicht löschen. Sie können die Kostenstelle nur inaktiv setzen.

Stellen Sie sicher, dass Sie keine Kostenstellendaten benötigen, bevor Sie eine Kostenstelle löschen. Wenn Sie eine Kostenstelle, Unterkostenstelle oder untergeordnete Unterkostenstelle löschen, werden die zugehörigen Daten gelöscht. Sie können diese Daten nicht wiederherstellen.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Kostenstelle löschen**. Die Liste der verfügbaren Kostenstellen wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Kostenstelle, die Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **OK**.
6. Tippen Sie auf **Ja, Kostenstelle löschen** zur Bestätigung.
7. Tippen Sie auf **OK**.
8. Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um zum SendPro Apps-Bildschirm zurückzukehren.
9. Tippen Sie auf **Schließen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

5 - Portofinanzierung

In diesem Abschnitt


Überprüfen des verfügbaren Guthabens für den Portodruck	49
Aufladen von Portoguthaben für den Portodruck	50
Anzeigen und Drucken eines Portoaufladungsbelegs	51
Ändern des Standardaufladebetrags für den Portodruck	52
Einstellen der Warnung bei niedrigem Guthaben für den Portodruck	53
Erhalten einer Deutsche Post AG Rückerstattung für beschädigte oder falsch gedruckte Post in Kuverts bedrucken	53
Postkontrollen durchführen	54

Überprüfen des verfügbaren Guthabens für den Portodruck

Überprüfen Sie jederzeit Ihr Guthaben für den Druck von Porto auf Ihrem System.

Anzeigen des auf Ihrem System verfügbaren Betrags


1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. **Portoguthaben** zeigt das auf Ihrem System verfügbare Guthaben an.



Anzeigen des verfügbaren Betrags in Ihrem Portoguthaben bei Pitney Bowes

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Portoguthaben**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.

4. Das Guthaben in Ihrem Portokonto anzeigen.



Aufladen von Portoguthaben für den Portodruck

Laden Sie Ihr Portoguthaben für den Portodruck auf, sobald Sie eine Meldung erhalten, dass Ihr Guthaben niedrig ist.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie, ob Ihr System mit dem Internet verbunden ist.

- Bei kabelgebundenen Netzwerkverbindungen sehen Sie in der Symbolleiste das folgende Verbindungsabbild:



- Wenn Sie über eine drahtlose Verbindung verfügen, wird das folgende Verbindungsbild in der Symbolleiste angezeigt:



So füllen Sie Porto auf:

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Portoguthaben**.
3. Tippen Sie auf **Porto aufladen**.
4. Geben Sie den Portoaufladebetrag ein.
5. Tippen Sie auf **zurück**, um den angezeigten Betrag zu ändern.



6. Tippen Sie auf **Guthaben aufladen**.
7. Tippen Sie auf **Beleg anzeigen**, um einen Beleg anzuzeigen oder zu drucken.
8. Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr aktualisiertes Portoguthaben wird auf der Kuverts bedrucken App angezeigt.

Anzeigen und Drucken eines Portoaufladungsbelegs

Anzeigen und Drucken von Quittungen früherer Portoaufladungen mit der App „Aufladebeleg drucken“.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Aufladebeleg drucken**.
3. Tippen Sie auf **Aufladeverlauf**.
4. Tippen Sie auf die Quittung, die Sie anzeigen möchten.
5. Tippen Sie auf **Drucken**, um einen Aufladebeleg zu drucken.
6. Legen Sie einen Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie den Umschlag manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um den Beleg zu drucken.
7. Drücken Sie **X**, um den Bildschirm zu schließen.
8. Tippen Sie auf **Abbrechen** dann **Schließen**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Ändern des Standardaufladebetrags für den Portodruck

Ändern Sie den Standard-Aufladebetrag, um einen Betrag zu speichern, mit dem Sie Ihr System aufladen möchten.

Sie können den Standard-Aufladebetrag während der Installation festlegen oder zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Standardaufladebetrag zu ändern:

Über den Startbildschirm:

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen für Kuvertdrucker.
3. Drücken Sie **Einstellungen (Zahnradsymbol)** Portoaufladungen.
4. Tippen Sie auf das Feld unter **Standard-Aufladebetrag**.
5. Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um den vorhandenen Betrag zu löschen. Möglicherweise müssen Sie mehrmals auf die Taste tippen, um den Betrag zu löschen.
6. Geben Sie den neuen Betrag ein.
7. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
8. Tippen Sie auf den Zurück-Pfeil, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Von Kuverts bedrucken:

1. Tippen Sie auf dem Frankierbildschirm auf **Kuverts bedrucken**.
2. Tippen Sie auf **Portoguthaben**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf das Feld unter **Standard-Aufladebetrag**.
5. Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um den vorhandenen Betrag zu löschen. Möglicherweise müssen Sie mehrmals auf die Taste tippen, um den Betrag zu löschen.
6. Geben Sie den neuen Betrag ein.
7. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
8. Tippen Sie ggf. auf den Zurück-Pfeil, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

Einstellen der Warnung bei niedrigem Guthaben für den Portodruck

Stellen Sie die Warnung bei niedrigem Guthaben so ein, dass Sie gewarnt werden, wenn Ihr verfügbares Guthaben für das Drucken von Porto einen bestimmten Betrag erreicht. Verwenden Sie diese Warnung als Erinnerung, um auf dem System mehr Porto hinzuzufügen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Portoguthaben**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Niedriger Portogrenzwert**.
5. Tippen Sie auf **zurück** auf der Tastatur, um den vorhandenen Betrag zu entfernen.
6. Geben Sie den neuen Betrag ein.
7. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
8. Tippen Sie ggf. auf den Zurück-Pfeil, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

Erhalten einer Deutsche Post AG Rückerstattung für beschädigte oder falsch gedruckte Post in Kuverts bedrucken

Sobald Sie eine Frankierung gedruckt haben, zieht Ihr System den Portobetrag vom Portoguthaben ab. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Druckvorgang unleserlich ist. Daher ist es wichtig, dass Sie den richtigen Wert auswählen, bevor Sie das Porto drucken.

Aktuelle Richtlinien zur Rückerstattung finden Sie auf der [Deutsche Post AG Website](#).

Um frankierte Beträge erstatten zu können, muss die vollständigen Sendung der Deutschen Post AG (ohne Inhalt) vorgelegt werden. Erst dann ist ersichtlich, dass die Sendung noch nicht durch die Deutschen Post AG transportiert wurde.

Die Rückerstattung erfolgt nur in einem begrenzten Zeitraum

Grundsätzlich ist laut den AGB für Frankiersysteme (Abschnitt 9 (3) der AGB für Frankiersysteme) eine Rückerstattung von nicht für den Versand verwendeten Freimachungsvermerken für maximal ein Jahr möglich. Eine Rückerstattung des Betrags für frankierte Kuverts hängt vom tatsächlichen Frankierdatum ab. Die Einreichungsfrist endet immer am 31.12. des Jahres, das auf das tatsächliche

Frankierdatum folgt. Beispiel: Frankierdatum 31.05.2023. Datum der Rückerstattung 31.12.2024.
Eine Rückerstattung nach dem Ablaufdatum ist nicht möglich.

Kostenpflichtiger Versand des Rückerstattungsformulars

Die Beförderung des Erstattungsauftrags und der Erstattungsdokumente durch die Deutsche Post AG Deutsche Post AG ist kostenpflichtig. Die Versendung eines Rückerstattungsauftrages muss daher ordnungsgemäß frankiert werden. Im Falle einer Anrechnung des entsprechenden Portobetrags im Rückerstattungsaufrag wird der Portobetrag vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

Postkontrollen durchführen

Sie müssen eine Postkontrolle durchführen, wenn die Meldung „Inspektion fällig“ angezeigt wird. Führen Sie eine Guthabenabfrage oder Aufladung durch.

1. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.
2. Tippen Sie auf **Portoguthaben** und **Einstellungen**, um die Inspektion abzuschließen.

Wichtig: Sie müssen das Frankiersystem bis zum 8. Kalendertag des Monats mit dem Pitney Bowes Daten Center verbinden. Andernfalls druckt das System keine Post.

6 - Frankieren

In this section

Senden eines Kuverts vom Typ Brief Inland Standard.....	56
Senden eines Einschreibens mit Barcode (VAS).....	56
Senden eines Einschreibens (NonVAS).....	62
Hinzufügen Ihrer EKP-Nummer.....	63
Verwendung von Einschreiben Barcodes mit Deutsche Post AG VAS-Tarife.....	64
Hinzufügen von Empfängeradressen für Einschreiben (VAS-Versandarten).....	70
Hinzufügen von Absenderadressen für Einschreiben (VAS-Versandarten).....	73
Verwenden von Einschreiben-Nummern für Einschreiben (VAS-Versandarten).....	76
Hinzufügen Ihrer Konsolidierernummer (K-Nummer).....	76
Verwenden des Numerators.....	77
Hinzufügen oder Ändern der Premium-Adress-ID.....	80
Hinzufügen einer Auftragsnummer.....	81

Senden eines Kuverts vom Typ Brief Inland Standard

Brief Inland Standardpost ist eine kostengünstige Möglichkeit, Post zu senden Deutsche Post AG.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.
3. Tippen Sie auf **Versandart**.
4. Tippen Sie auf **Neu beginnen**, um eine Liste aller verfügbaren Versandarten anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf **DP-AG (VAS oder NonVAS)**.
6. Tippen Sie auf **Brief**.
7. Tippen Sie auf **Inland**.
8. Tippen Sie auf **Standard**.
9. Wählen Sie bei Bedarf eine Zusatzleistung wie „Rückantwort“ aus. Wenn Sie „Rückantwort“ auswählen, müssen Sie eine gültige Postleitzahl eingeben. Ihre Rückantwort-Postleitzahl ist Ihre eigene Postleitzahl.
10. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
11. Tippen Sie ggf. auf **Übernehmen** erneut, um die ausgewählte Versandart mit den Zusatzentgelten zu bestätigen.
12. Legen Sie das Kuvert auf die Waage.
13. Legen Sie einen Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie den Umschlag manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um den Beleg zu drucken.


Wichtig: Sie dürfen nur das Original des gedruckten Freimachungsvermerks senden. Deutschen Post AG betrachtet das Senden mehrerer Exemplare als Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Senden eines Einschreiben mit Barcode (VAS)

Verwenden Sie Einschreiben, um wichtige Elemente zu senden. Ihr System druckt einen Barcode, mit dem Sie das Poststück verfolgen können.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.

3. Tippen Sie auf **Versandart**.



4. Tippen Sie auf **Neu beginnen**, um eine Liste aller verfügbaren Versandarten anzuzeigen.



5. Tippen Sie auf **DP-AG VAS**.

The screenshot shows a mobile application interface for selecting shipping methods. The title bar is 'Abbr Versandart und Zusatzleistungen'. Below the title bar, there are two options: 'Neu beginnen' and 'Auswählen...'. A list of shipping methods is displayed, with 'DP-AG VAS' highlighted by a red box. Other options include 'DP-AG NonVAS', 'Premiumadrs VAS', and 'PremiumadrsNVAS'. At the bottom right, the weight and date are shown as '0 kg 1 g | 29. Apr.' and the total price is 'Gesamt: 0,00€'. A blue button labeled 'Übernehmen' is visible at the bottom.

Versandart	Info
DP-AG VAS	i
DP-AG NonVAS	i
Premiumadrs VAS	i
PremiumadrsNVAS	i

0 kg 1 g | 29. Apr.
Gesamt: 0,00€

Übernehmen

6. Tippen Sie auf **Brief**.
 7. Tippen Sie auf **Inland**.
 8. Tippen Sie auf die Umschlaggröße.
 9. Tippen Sie auf **Einschreiben**.
 10. Tippen Sie auf weitere Zusatzleistungen, die Sie hinzufügen möchten und dann auf **Übernehmen**.

The screenshot shows the same mobile application interface, but now with three additional services selected. The breadcrumb trail at the top indicates the path: 'Neu beginnen > ... > Inland > Standard > Zusatz: 3'. The list of services includes 'Einschreiben' (+2,50), 'Eigenhändig' (+2,20), and 'Rückschein' (+2,20), each with a checked checkbox. The total price is now 'Gesamt: 7,70€'. The 'Übernehmen' button is still present at the bottom.

Service	Preis
<input checked="" type="checkbox"/> Einschreiben	+2,50
<input checked="" type="checkbox"/> Eigenhändig	+2,20
<input checked="" type="checkbox"/> Rückschein	+2,20

0 kg 1 g | 29. Apr.
Gesamt: 7,70€

Übernehmen

11. Wählen Sie einen Absender aus der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Absender

Aktiv	Bezeichnung	Inhalt
<input checked="" type="radio"/>	Keine	

Übern Neu hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Absender erstellen müssen:

- Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- Füllen Sie die Felder für Name und Adresse aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Abbr	Absender
	<p>Bezeichnung</p> <p>Bezeichnung</p> <hr/>
	<p>Inhalt</p> <p>Zeile 1 (20 Zeichen)</p> <hr/> <p>Zeile 2 (20 Zeichen)</p> <hr/> <p>Zeile 3 (20 Zeichen)</p> <hr/> <p>Zeile 4 (20 Zeichen)</p> <hr/> <p>Zeile 5 (20 Zeichen)</p> <hr/> <p>Zeile 6 (20 Zeichen)</p> <hr/>
	<p>Speichern</p>

12. Geben Sie ggf. den Empfänger ein. Tippen Sie auf **Übernehmen**, um den Empfänger auszuwählen.

✕

Empfänger

Aktiv	Bezeichnung	Inhalt
<input checked="" type="radio"/>	Keine	

ÜbernNeu hinzufügen

Wenn Sie einen neuen Empfänger erstellen müssen:

- a. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
- b. Füllen Sie die Felder für Name und Adresse aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**. Auf dem Bildschirm wird ein Barcode angezeigt

Abbr	Empfänger
	Bezeichnung
	Bezeichnung
	Inhalt
	Zeile 1 (20 Zeichen)
	Zeile 2 (20 Zeichen)
	Zeile 3 (20 Zeichen)
	Zeile 4 (20 Zeichen)
	Zeile 5 (20 Zeichen)
	Zeile 6 (20 Zeichen)
	Speichern

Auf Standard zurück		Portoguthaben 409,05€	6 Stück 34,90€
Vorwahl Standard	☆		
Versandart DP-AG VAS Brief Inland Standard	0,80€	 0 kg 20 g  29. Apr.  7,70€	
Zusatzleistungen		Bereit zum Drucken	
Einschreiben	2,50€		
Eigenhändig	2,20€		
Rückschein	2,20€		
EKP 0123456789			


13. Legen Sie das Kuvert auf die Waage. Das Gewicht wird angezeigt.
14. Legen Sie einen Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie den Umschlag manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um den Beleg zu drucken.

Senden eines Einschreibens (NonVAS)

Verwenden Sie Einschreiben, um wichtige Elemente zu senden.


Wenn Sie das Poststück verfolgen wollen, bringen Sie ein Barcode-Etikett von der Deutsche Post AG auf das Poststück auf.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.
3. Tippen Sie auf **Versandart**.



4. Tippen Sie auf **Brief**.
5. Tippen Sie auf **Inland**.
6. Tippen Sie auf die Umschlaggröße.
7. Tippen Sie auf **Einschreiben**.

8. Tippen Sie auf dem nächsten Bildschirm auf weitere Zusatzleistungen, die Sie hinzufügen möchten und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.



9. Legen Sie das Kuvert auf die Waage. Das Gewicht wird angezeigt.
10. Legen Sie einen Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie den Umschlag manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um den Beleg zu drucken.

Hinzufügen Ihrer EKP-Nummer

Die EKP-Nummer ist eine 10-stellige DPAG Kundennummer, speziell für Sie. Sie identifiziert vom Kunden frankiertes Material. Deutsche Post AG weist jedem Kunden eine primäre EKP-Nummer (Meine EKP-Nummer) für sein System zu. Sie können dies ändern, jedoch nicht löschen. Sie können die Post auch im Namen eines anderen Kunden (Kunden EKP) auf Ihrem System frankieren, indem Sie dessen EKP-Nummer verwenden. Sie müssen die Nummern Ihrem System hinzufügen und nach der Verwendung wieder deaktivieren.


1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Feld **EKP**.
3. Tippen Sie ggf. auf **Andrere EKP**, um eine neue EKP-Nummer hinzuzufügen.
4. Geben Sie Ihre EKP-Nummer ein.
5. Tippen Sie auf **Speichern**.
6. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
7. Die EKP-Nummer erscheint in der Kuverts bedrucken App.

Verwendung von Einschreiben Barcodes mit Deutsche Post AG VAS-Tarife

Wenn Sie VAS-Versandarten mit der Zusatzleistung Einschreiben verwenden, druckt Ihr System einen Einschreiben-Barcode. Sie können auch ein Einschreiben-Barcode-Etikett auf den Umschlag kleben. Sie können ein Tracking-Barcode-Etikett von Deutsche Post AG erhalten.

Sie können Ihre Post dann über das Internet verfolgen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **EKP**.





3. Tippen Sie auf **Einschreiben Service**.


Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck			Übern
EKP	Aktiv	Nummer	Typ	Beschreibung
	<input checked="" type="radio"/>	520	Meine EKP	Meine EKP 
Auftragsnummer	<input type="button" value="Andere EKP"/>			
K-Nummer				
Premium Adress				
Einschreiben Service				

4. Fügen Sie die Empfänger- und Absenderadressen hinzu. Siehe [Hinzufügen von Empfängeradressen für Einschreiben \(VAS-Versandarten\)](#) auf Seite 70 und [Hinzufügen von Absenderadressen für Einschreiben \(VAS-Versandarten\)](#) auf Seite 73.

5. Wenn keine Einschreiben Barcodes mehr verfügbar sind, wird eine Meldung angezeigt, dass auf dem System keine Barcodes verfügbar sind. Tippen Sie auf **Jetzt verbinden**, um weitere Barcodes herunterzuladen.




6. Sie können Ihre Post jetzt frankieren.




7. Verwenden Sie die App Kostenstellenverwaltung, um die Einschreiben Berichte zu erstellen. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.

8. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.


9. Tippen Sie auf **Berichte**.



10. Tippen Sie auf **Anzeigen und Drucken von Berichten**.



11. In der Berichtsliste finden Sie die Berichte Einlieferungsbeleg und Versandliste.




The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar containing navigation icons (back, home, help, Wi-Fi, settings, profile). Below the header is a tab labeled 'Alle Berichte'. A table lists reports with columns 'Name des Berichts', 'Auswertungstyp', and 'Ersteller'. The first row, 'Einlieferungsbeleg', is highlighted with a red border. Below the table are options 'Speichern unter...' and 'Bericht löschen...'. A 'Zurück' button is at the bottom right.

Name des Berichts ▲	Auswertungstyp	Ersteller
<input type="radio"/> Einlieferungsbeleg	Einlieferungsbeleg	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Kostenstellendeta...	Kostenstellendeta...	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Kostenstellenliste	Kostenstellenliste	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Kostenstellenüber...	Kostenstellenüberb...	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Schnellprofil	Schnellprofil	Pitney Bowes

Speichern unter... Bericht löschen...

Zurück



The screenshot shows the same mobile application interface. The table now lists different reports. The last row, 'Versandliste', is highlighted with a red border. The 'Zurück' button is visible at the bottom right.

Name des Berichts ▲	Auswertungstyp	Ersteller
<input type="radio"/> Kostenstellenliste	Kostenstellenliste	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Kostenstellenüber...	Kostenstellenüberb...	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Schnellprofil	Schnellprofil	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Transaktionsdetail	Transaktionsdetail	Pitney Bowes
<input type="radio"/> Versandliste	Versandliste	Pitney Bowes

Speichern unter... Bericht löschen...

Zurück

12. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus und tippen Sie auf **Weiter**. Legen Sie dann den Zeitraum fest, den der Bericht bereitstellen soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Beinhaltet Ausgeführte Vorgänge**.

Zeitraum:
Gestern
Start: 15.06.21
Ende: 15.06.21

System(PSD):
7H50-8300074

Beinhaltet Ausgeführte Vorgänge


Massnahmen ▲ Zurück Rückseite Bericht anzeigen

13. Tippen Sie auf **Bericht anzeigen**, um die Berichtsinformationen auf Ihrem System anzuzeigen.
14. Sie können auch tippen **Aktionen** dann **E-Mail-Bericht**, um den Bericht per E-Mail zu senden.


Hinzufügen von Empfängeradressen für Einschreiben (VAS-Versandarten)

Fügen Sie Empfängeradressen hinzu, wenn Sie VAS-Versandarten mit der Zusatzleistung Einschreiben verwenden.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **EKP**.



3. Tippen Sie auf **Einschreiben Service**.



4. Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck	Übern
EKP	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Empfänger Absender Einschreiben Nummer </div>	
Auftragsnummer	Auswahl zwischen Poststücken beibehalten <input checked="" type="checkbox"/>	
K-Nummer	Aktiv Bezeichnung Inhalt	
Premium Adress	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="radio"/> Keine </div>	
Einschreiben Service	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Mr Test Pitney Bowes D... </div>	
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Neu hinzufügen</div>	

5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue Empfängeradresse hinzuzufügen.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck	Übern
EKP	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Empfänger Absender Einschreiben Nummer </div>	
Auftragsnummer	Auswahl zwischen Poststücken beibehalten <input checked="" type="checkbox"/>	
K-Nummer	Aktiv Bezeichnung Inhalt	
Premium Adress	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> Keine </div>	
Einschreiben Service	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="radio"/> Mr Test Pitney Bowes D... </div>	
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; display: inline-block;">Neu hinzufügen</div>	

6. Füllen Sie die Felder für Name und Adresse aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Abbr	Empfänger
	Bezeichnung
	<input type="text"/>
	Inhalt
	Zeile 1 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	Zeile 2 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	Zeile 3 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	Zeile 4 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	Zeile 5 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	Zeile 6 (20 Zeichen)
	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Speichern"/>

7. Tippen Sie auf **Übernehmen**, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

Hinzufügen von Absenderadressen für Einschreiben (VAS-Versandarten)

Fügen Sie Absenderadressen hinzu, wenn Sie VAS-Versandarten mit der Zusatzleistung Einschreiben verwenden.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **EKP**.

Auf Standard zurück

Portoguthaben 242,60€

1 Stück | 1,50€

Zusatzleistungen

Einschreiben 2,50€

EKP 520€ 1

Auftragsnummer

Keine

K-Nummer

Keine

Absender

Pitney Bowes

Empfänger

Max M

Grafik

RC 00 440 859 4DE 110

EINSCHREIBEN

R

Deutsche Post

FR 00.00.00 00000
0000000000000000
0000000000000000
00000000
00 0000 0000
00 0000 0000

0 kg 3 g

15. Juni

3,30€

Bereit zum Drucken

3. Tippen Sie auf **Einschreiben Service**.

Abbr

Einstellungen für den Umschlagdruck

Übern

EKP

Aktiv

Nummer

Typ

Beschreibung

520

Meine EKP

Meine EKP

Andere EKP

Auftragsnummer

K-Nummer

Premium Adress

Einschreiben Service

4. Wählen Sie einen Absender aus der Liste aus und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck	Übern									
EKP	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px;"> Empfänger Absender Einschreiben Nummer </div>										
Auftragsnummer	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Aktiv</th> <th style="width: 50%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 40%;">Inhalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td>Keine</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> <td>Pieter B</td> <td>Pitney Bowes D... ✎</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiv	Bezeichnung	Inhalt	<input type="radio"/>	Keine		<input checked="" type="radio"/>	Pieter B	Pitney Bowes D... ✎	
Aktiv	Bezeichnung	Inhalt									
<input type="radio"/>	Keine										
<input checked="" type="radio"/>	Pieter B	Pitney Bowes D... ✎									
K-Nummer											
Premium Adress											
Einschreiben Service	<div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">Neu hinzufügen</div>										

5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine neue Absenderadresse hinzuzufügen.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck	Übern									
EKP	<div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px;"> Empfänger Absender Einschreiben Nummer </div>										
Auftragsnummer	<p>Auswahl zwischen Poststücken beibehalten <input checked="" type="checkbox"/></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Aktiv</th> <th style="width: 50%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 40%;">Inhalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="radio"/></td> <td>Keine</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="radio"/></td> <td>Mr Test</td> <td>Pitney Bowes D... ✎</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiv	Bezeichnung	Inhalt	<input checked="" type="radio"/>	Keine		<input type="radio"/>	Mr Test	Pitney Bowes D... ✎	
Aktiv	Bezeichnung	Inhalt									
<input checked="" type="radio"/>	Keine										
<input type="radio"/>	Mr Test	Pitney Bowes D... ✎									
K-Nummer											
Premium Adress											
Einschreiben Service	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 5px; padding: 5px; display: inline-block;">Neu hinzufügen</div>										

6. Füllen Sie die Felder für Name und Adresse aus und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Abbr	Absender
	Bezeichnung Bezeichnung
	Inhalt Zeile 1 (20 Zeichen) Zeile 2 (20 Zeichen) Zeile 3 (20 Zeichen) Zeile 4 (20 Zeichen) Zeile 5 (20 Zeichen) Zeile 6 (20 Zeichen)
	<input type="button" value="Speichern"/>

7. Tippen Sie auf **Übernehmen**, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

Verwenden von Einschreiben-Nummern für Einschreiben (VAS-Versandarten)

Ihr SendPro C Auto speichert Einschreibe-Tracking-Barcodes für VAS-Tarife.

Ihr System druckt die Einschreibebarcodes automatisch, wenn Sie Einschreiben mit VAS-Versandarten auswählen.

Sobald die Anzahl der in Ihrem System vorhandenen Barcodes unter 50 fällt, können Sie weitere Einschreibebarcodes herunterladen. In diesem Fall wird eine Warnung angezeigt.


Hinzufügen Ihrer Konsolidierernummer (K-Nummer)

Ein Konsolidierer ist eine externer Dienstleister, der die Teilleistung für Sie erbringen kann.

Die Konsolidierernummer ist eine spezifische vierstellige Nummer, die den Konsolidierer identifiziert. Die Verwendung ist optional.

Wenn sie verwendet wird, wird sie auf Ihren Poststücken als Kxxxx gedruckt.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Feld **EKP**.
3. Tippen Sie auf **K-Nummer**.
4. Tippen Sie auf **K-Nummer hinzufügen**.
5. Geben Sie Ihre Konsolidierernummer ein.
6. Tippen Sie auf **Eingabe**.




7. Geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
8. Tippen Sie auf **Eingabe**.
9. Tippen Sie auf **Speichern**.
10. Tippen Sie auf **Übernehmen**. Die Konsolidierernummer wird in dem Kuverts bedrucken Bildschirm angezeigt.


Verwenden des Numerators

Verwenden Sie den Numerator, um eine Sequenznummer zu drucken, nachdem Sie bereits frankierte Post sortiert haben.


1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Stellen Sie den Druckmodus auf Nur Numerator ein.
 - a. In der Kuverts bedrucken Tippen Sie auf **Druckmodus**.




- b. Tippen Sie auf **Nur Numerator** und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**.




3. Stellen Sie die Startnummer ein.
 - a. Tippen Sie auf **Numerator** in der oberen rechten Ecke.



- b. Tippen Sie auf **Numerator** und tippen Sie anschließend auf **Zähler Einstellungen**.



- c. Stellen Sie die Startnummer ein und tippen Sie anschließend auf **Übernehmen**. Sie können diese Einstellung als Vorwahl speichern.



Wenn Sie Ihre bereits frankierte Post durch das System laufen lassen, wird der Zähler 120 mm von der rechten Kante des Umschlags gedruckt.



Hinzufügen oder Ändern der Premium-Adress-ID

Premium Address ist ein Adressvalidierungsservice von Deutsche Post AG. Es gibt verschiedene Ebenen dieses Adressvalidierungsservice, wenn das Poststück die Premium Address Markierung trägt. Deutsche Post AG wird Sie über Adresskorrekturen informieren.

Sie können eine Premium-Adress-ID über den Kuverts bedruckten Bildschirm hinzufügen oder ändern.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Feld **EKP**.
3. Tippen Sie auf **Premium-Adress**.
4. Tippen Sie auf **Vertrag hinzufügen**.
5. Geben Sie Ihre Premium-Adressen-ID ein.
6. Tippen Sie auf **Speichern**. Die Kuverts bedrucken App zeigt die Premium-Adressnummer an.

Hinzufügen einer Auftragsnummer

Fügen Sie eine Auftragsnummer hinzu, um den Deutsche Post AG ID-Rabatt zu erhalten. Sie benötigen einen Vertrag mit Deutsche Post AG, um den ID-Rabatt zu verwenden.


Beziehen Sie eine Auftragsnummer von der AM Portal-Website von Deutsche Post AG.

Die Verwendung der Auftragsnummer ist nur für folgende Versandarten zulässig:


- Standardbrief
- Kompaktbrief
- Großbrief
- Maxibrief
- Postkarte National

Um den ID-Rabatt zu erhalten, muss auch die entsprechende Teilleistung erbracht werden. Sortieren Sie Ihre Post nach Versandart, Postleitzahl und drucken Sie eine Sequenznummer. Sie können diese Teilleistung selbst durchführen oder Ihre mit der Auftragsnummer bedruckte Post an einen Konsolidierer übergeben. Der Konsolidierer kann die Teilleistung für Sie erbringen und liefert dann Ihre Post an Deutsche Post AG aus.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **EKP**.



3. Tippen Sie auf **Auftragsnummer**.



4. Tippen Sie auf **Auftragsnummer hinzufügen**.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck		Übern
EKP	Aktiv	Nummer	Beschreibung
Auftragsnummer	<input checked="" type="radio"/> Keine		<input type="button" value="Auftragsnummer hinzufügen"/>
K-Nummer			
Premium Adress			
Einschreiben Service			

5. Geben Sie die Auftragsnummer und eine Beschreibung ein und tippen Sie anschließend auf **Eingabe**.

Abbr	Auftragsnummer
Nummer	000141 28
Beschreibung	Auftragsnummer

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Abbr Auftragsnummer

Nummer
00014 [Masked] 28

Beschreibung
Auftragsnummer

Speichern


7. Um die Auftragsnummer zu verwenden, wählen Sie die Auftragsnummer als aktiv aus und tippen Sie auf **Übernehmen**.

Abbr Einstellungen für den Umschlagdruck Übernehmen

EKP	Aktiv	Nummer	Beschreibung
Auftragsnummer	<input type="radio"/>	Keine	
K-Nummer	<input checked="" type="radio"/>	000141 [Masked] 8	Auftragsnummer
Premium Adress			
Einschreiben Service			

Auftragsnummer hinzufügen

8. Die Auftragsnummer erscheint in dem Kuverts bedrucken Bildschirm. Sie können Ihre Post jetzt frankieren.



7 - Verschließen

In diesem Abschnitt

Befüllen des Schließflüssigkeitsbehälters.....	87
Verschließen von Umschlägen und Drucken von Porto.....	88
Verschließen von Umschlägen ohne Drucken von Porto.....	90


Befüllen des Schließflüssigkeitsbehälters

Ihr System muss mit Schließflüssigkeit aufgefüllt werden, um Umschläge zu verschließen. Befolgen Sie diese Schritte, um den Schließflüssigkeitsbehälter zu befüllen.

1. Überprüfen Sie den Füllstand der Schließflüssigkeit im Schließflüssigkeitsbehälter durch das Schauglas auf der Vorderseite des Zufuhrfaches.



2. Öffnen Sie die Abdeckung der Zuführung, um Zugang zur Schließflüssigkeitsflasche zu erhalten.



3. Entfernen Sie die Schließflüssigkeitsflasche und stellen Sie sie mit dem Verschluss nach oben auf eine ebene Fläche.

- Schrauben Sie den Deckel der Anfeuchterflasche ab und füllen Sie ihn mit Pitney Bowes Behälter mit Schließflüssigkeit. Überfüllen Sie die Schließflüssigkeitsflasche nicht.



- Schrauben Sie die Kappe wieder auf und setzen Sie die Flasche wieder an ihren ursprünglichen Platz (verkehrt herum im System) ein.
- Schließen Sie die Abdeckung der Zuführung.
- Wenn der Behälter leer war, lassen Sie die Anfeuchtbürste und den Filz 30 Minuten lang vollständig nass werden.

Verschließen von Umschlägen und Drucken von Porto

Verwenden Sie den Anfeuchter an Ihrem System, um die Umschläge zu verschließen, bevor Sie Porto drucken.

1. Überprüfen Sie den Füllstand der Schließflüssigkeit, indem Sie das Sichtfenster an der Vorderseite des Zufuhrfachs überprüfen.



2. Platzieren Sie die Kuverts mit der Klappenseite nach unten und der Oberkante gegen die Rückwand.
3. Stellen Sie sicher, dass der Hebel zum Verschließen / nicht Verschließen auf die Position „Verschließen“ eingestellt ist (ganz nach links).



4. Legen Sie die Umschläge auf das Zufuhrfach. Tippen Sie auf **Starten** auf der Kuverts bedrucken App.

Wenn der Befeuchtertank voll ist und die Umschläge nicht ordnungsgemäß verschlossen werden, reinigen oder ersetzen Sie die Anfeuchtbürste und den Filz.

Verschließen von Umschlägen ohne Drucken von Porto

Verwenden Sie den Modus Nur Verschließen, um Umschläge zu verschließen, ohne etwas zu drucken.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Druckmodus**. Möglicherweise müssen Sie auf dem Bildschirm nach oben wischen, um diese Option anzuzeigen.
3. Wischen Sie auf dem Bildschirm Druckmodus nach oben und tippen Sie auf **Nur verschließen**.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Legen Sie die Umschläge mit der Klappenseite nach unten und der Oberkante gegen die Rückwand in die Zuführung ein.
6. Tippen Sie auf **Nur verschließen**, um fortzufahren.

8 - Drucken

In diesem Abschnitt

Was sind Druckmodi.....	92
Drucken von Porto auf Frankierstreifen.....	92
Hochladen einer neuen Grafik.....	93
Drucken einer benutzerdefinierten oder Standardgrafik.....	93
Drucken einer Grafik ohne Porto.....	96
Hinzufügen einer benutzerdefinierten Textnachricht.....	96
Bearbeiten oder Löschen einer benutzerdefinierten Textnachricht.....	97
Drucken von Datum und Uhrzeit.....	99
Ein Testmuster drucken.....	100
Einstellen der rechten Randeinstellung.....	101

Was sind Druckmodi

Neben dem Drucken von Porto verwendet Ihr System auch andere Methoden zum Drucken und Zuführen von Poststücken. Tippen Sie auf **Druckmodus** in der Kuverts bedrucken App, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

- **Datums- / Zeitstempel** - Drucken Sie nur das Datum und die Uhrzeit. Ihr System druckt kein Porto.
- **Nur Grafik** - Drucken Sie eine Grafik. Ihr System verbraucht kein Porto beim Drucken einer Grafik.
- **Portodruck** - Portodruck ist der Standardmodus für das Drucken von Post.
- **Nur verschließen** - Verschließen Sie die Umschläge. Ihr System druckt nicht, wenn Sie Nur verschließen auswählen.
- **Testdruck** - Drucken Sie einen Testdruck. Ihr System verbraucht kein Porto beim Drucken eines Testdrucks.
- **Nur Numerator** - Druckt eine Sequenznummer ohne Portoaufdruck.

Drucken von Porto auf Frankierstreifen

Wenn es nicht möglich ist, Porto direkt auf den Umschlag zu drucken, können Sie ihn auf ein Frankierstreifen drucken. Anschließend können Sie den Streifen auf den Umschlag kleben.

1. Drücken Sie den Frankierstreifen-Hebel nach rechts und halten Sie ihn dort (a). Lassen Sie einen Streifen in den Schlitz fallen (b). Stellen Sie sicher, dass die bedruckbare Seite nach rechts (zum Touchscreen) zeigt.



2. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
3. Wählen Sie den Portomodus und die Einstellungen aus (Kostenstelle, Versandart und Zusatzleistung, Gewicht).

4. Tippen Sie bei einem einzelnen Streifen auf **Streifen**. Als Standardwert ist 1 Frankierstreifen festgelegt.
 - Bei mehreren Streifen tippen Sie auf die Nummer im Feld „Streifen“ und geben Sie über die Tastatur die Anzahl der Streifen ein.

Hochladen einer neuen Grafik

Grafiken können farbig oder schwarzweiß sein. Die Dateien müssen in .bmp, .jpg, .gif oder .png Format vorliegen und eine Größe von 12MB nicht überschreiten. Grafiken müssen zwischen min. 12,7 mm bis max. 46,7 mm in der Breite und 22 mm in der Höhe sein.

Eine neue Grafik zu laden:

1. Melden Sie sich bei [Ihrem Konto](#) an.
2. Wählen Sie (Siehe Details) neben Ihrem Produkt.
3. Wählen Sie **Meine Grafiken**.
4. Setzen Sie den Haken bei Ich stimme den Nutzungsbedingungen zu.
5. Wählen Sie: **MyGraphics jetzt neu erstellen**.
6. Wählen Sie **nur Text** oder **Bild + Text aus**.
7. Wählen Sie **Meinen Computer durchsuchen**.
8. Wählen Sie die Bilddatei von Ihrem Computer aus.
9. Wählen Sie die gewünschte Grafikgröße (zwischen min. 12,7 mm bis max. 46,7 mm in der Breite und 22 mm in der Höhe).
10. Wählen Sie **Weiter**.
11. Passen Sie Ihr Bild im MyGraphics™ Designer an.
12. Wählen Sie **Weiter**, um die Grafik anzuzeigen
13. Wählen Sie **Jetzt hochladen**.

Die Datei sollte nach 4 Stunden zum Download für Ihr Frankiersystem zur Verfügung stehen.

Drucken einer benutzerdefinierten oder Standardgrafik

Passen Sie Ihre Poststücke an, indem Sie eine benutzerdefinierte Grafik oder eine Standardgrafik hinzufügen.

Hochladen von benutzerdefinierten Grafiken


Sie können eine Grafik über Mein Konto hochladen. Siehe [Hochladen einer neuen Grafik](#).

Herunterladen benutzerdefinierter Grafiken

Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf der Startseite und tippen Sie anschließend auf **Tarife und Updates**. Ihre Grafik-Downloads stehen dann zum Drucken zur Verfügung.

Standardgrafiken


Ihr System verfügt über eine Reihe von Standardgrafiken, die Sie beim Drucken von Porto hinzufügen können.



Drucken einer benutzerdefinierten oder Standardgrafik

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.

3. Tippen Sie auf **Gewicht**.




4. Tippen Sie auf **Waage**.

5. Legen Sie das Kuvert auf die Waage. Sie müssen dies vor dem nächsten Schritt tun andernfalls bleibt die **Übernehmen** Schaltfläche inaktiv.

6. Tippen Sie auf **Versandart** dann wählen Sie die gewünschte Versandart aus.

7. Tippen Sie auf **Grafik**.



8. Wählen Sie die gewünschte Grafik aus der Liste aus.
9. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
10. Legen Sie den Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie die Umschläge manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um zu überprüfen, ob der Umschlag korrekt gedruckt wird.

Drucken einer Grafik ohne Porto

Drucken Sie eine Grafik ohne Porto, z. B. die Grafik für eingehende Post.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Druckmodus**.
3. Wählen Sie **Nur Grafik aus**.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Tippen Sie auf **Grafik**.
6. Tippen Sie auf **Grafiken** und wählen Sie dann Ihre Grafik aus.
7. Bestätigen Sie mit **Übernehmen**.
8. Drucken Sie die Grafik auf das Kuvert oder den Frankierstreifen.

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Textnachricht

Fügen Sie eine Textnachricht hinzu, um eine Rücksendeadresse zu drucken oder um Ihre eigene personalisierte Nachricht zu drucken. Ihre Nachricht muss den Postbestimmungen Ihres Landes entsprechen.

Ihre Nachricht kann bis zu fünf Zeilen mit 20 Zeichen pro Zeile enthalten. Die Nachricht wird auf die linke Seite des Umschlags gedruckt.


1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Wiegen Sie den Umschlag, wählen Sie eine Versandart aus und wählen Sie ggf. spezielle Dienste aus.
3. Tippen Sie auf **Grafik +**.
4. Tippen Sie auf **Eigener Text**.
5. Tippen Sie auf **+ Hinzufügen**.
6. Tippen Sie auf **Zustimmen und weiter** um die Postbestimmungen einzuhalten.
7. Geben Sie einen Namen für die Nachricht ein. Der Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.
8. Tippen Sie auf **Speichern**.
9. Geben Sie die Nachricht zeilenweise ein.
10. Tippen Sie auf **Übernehmen** zweimal.



11. Legen Sie ein oder mehrere Kuverts in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie die Kuverts manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um die Kuverts zuzuführen.

Bearbeiten oder Löschen einer benutzerdefinierten Textnachricht


Ihr System ermöglicht es Ihnen, Ihrer Post eine benutzerdefinierte Textnachricht hinzuzufügen. Sie können nicht mehr benötigte Nachrichten bearbeiten oder löschen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **+ Grafiken** auf dem Kuverts bedrucken Bildschirm.



3. Tippen Sie auf **Eigener Text**.4. Tippen Sie auf die benutzerdefinierte Nachricht, die Sie bearbeiten oder löschen möchten und tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten**.

5. Wählen Sie die entsprechende Option aus. Sie können die Textnachricht bearbeiten, umbenennen oder löschen.




6. Tippen Sie auf **Übernehmen**.

Drucken von Datum und Uhrzeit

Drucken Sie das Datum und die Uhrzeit aus, um zu dokumentieren, wann Sie eingehende Post erhalten.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Druckmodus** (möglicherweise müssen Sie nach unten scrollen, um dies zu sehen).



3. Wählen Sie **Datums- /Zeitstempel** aus.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Legen Sie ein oder mehrere Kuverts in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie die Kuverts manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um die Kuverts zuzuführen.

Ein Testmuster drucken

Drucken Sie ein Testmuster, um festzustellen, ob der Druckkopf ordnungsgemäß funktioniert oder ob sich genügend Tinte in der Patrone befindet.


1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Wartung des Kuvertdruckers**.
3. Tippen Sie auf **Testmuster drucken**.
4. Legen Sie den Umschlag in das System ein, wenn die Meldung "Testmuster drucken?" erscheint.

5. Überprüfen Sie das auf das Kuvert gedruckte Muster:

- Tippen Sie auf **Fertig** wenn die Linien nicht unterbrochen sind und mit dem auf dem Display angezeigten Testmuster „Gut“ übereinstimmen.
- Tippen Sie auf **Druckdüse reinigen**, wenn im Testmuster Linien fehlen oder unvollständig sind
 - Nach Abschluss der Reinigung müssen Sie ein weiteres Testmuster drucken.
 - Wenn dieses neue Muster immer noch unterbrochene oder fehlende Linien aufweist, müssen Sie möglicherweise die Tintenpatrone ersetzen oder den Druckkopf reinigen oder ersetzen.
 - Wenn Sie keine Verbesserung der Druckqualität feststellen, wiederholen Sie die Reinigung nicht, da beim Reinigen der Druckdüsen Tinte verbraucht wird.



Gutes Testmuster



Schlechtes Testmuster

Einstellen der rechten Randeinstellung


Stellen Sie die rechte Randeinstellung ein, um den Druck weiter von der rechten Seite Ihrer Umschläge zu verschieben. Dies kann beim Drucken dicker Post hilfreich sein.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Rechter Rand einstellen**.

3. Wählen Sie das gewünschte Maß bis 16 mm aus. Die Standardeinstellung ist 0.



4. Tippen Sie auf **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

9 - Zuführung und Stau

In diesem Abschnitt

Zuführen von Kuverts	104
----------------------------	-----

Zuführen von Kuverts

Ihre SendPro C Auto kann automatisch einen Stapel Umschläge zuführen.

Bevor Sie beginnen

- Alle Kuverts in einem Stapel müssen dieselbe Breite und Stärke haben.
- Alle Umschläge eines Stapels müssen verschlossen oder unverschlossen sein. Wenn verschlossene und unverschlossene Umschläge in einem Stapel gemischt werden, führt dies zu einem Stau im Anfeuchter.

Legen Sie die Umschläge in die Zuführung


1. Neigen Sie den Umschlagstapel wie abgebildet, sodass der untere Umschlag zuerst eingezogen wird.
2. Legen Sie den Stapel der Poststücke auf das Zufuhrfach. Platzieren Sie die Kuverts mit der Klappenseite nach unten und der Oberkante gegen die Rückwand.



3. Lassen Sie zwischen dem Stapel und der Seitenführung etwa 3 mm Abstand, damit die Umschläge nicht gegen die Führung gezogen werden.



4. Schieben Sie den Stapel in die Zuführung, bis Sie einen Widerstand spüren. Die Abbildung zeigt, wie weit Sie den Stapel in die Zuführung einlegen müssen. Die Seitenführung ist weggezogen, um die Kante der Umschläge zu zeigen.



5. Stellen Sie die gewünschte Befeuchtereinstellung für Ihre Umschläge ein. Auf diesem Foto ist "Nicht verschließen" ausgewählt.



6. Tippen Sie auf **Starten** auf der Kuverts bedrucken App. Das System zieht die Umschläge automatisch ein und druckt das Porto.
- Wenn Sie eine Ablage verwenden, erweitern Sie das Ablagefach, sodass die Umschläge die Zuführung vollständig verlassen.
 - Wenn Sie die Kuvertklappen befeuchten, drücken Sie die Kuverts nach dem Drucken nach unten, um sicherzustellen, dass die Klappen sicher geschlossen sind.

10 - Tinte

In diesem Abschnitt

Warnung niedriger Tintenstand.....	108
Überprüfen des Tintenstands.....	108
Überprüfen der Portodruckqualität.....	109
Bestellen von Tintenpatronen.....	109
Austauschen der Tintenpatrone.....	109

Warnung niedriger Tintenstand

WARNUNG

Der Druck von Ihrem Frankiersystem sollte von hoher Qualität sein. Ist dies nicht der Fall, kann die Deutsche Post AG die Frankierung ablehnen oder die Daten nicht automatisch lesen. Dies kann die Postzustellung verzögern.

Ersetzen Sie die Tintenpatrone, wenn die Warnung bei niedrigem Tintenfüllstand angezeigt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das System in einem optimalen Betriebszustand befindet.

Überprüfen des Tintenstands

Überprüfen Sie den Tintenstand, um sicherzustellen, dass sich genügend Tinte im System befindet.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Wartung des Kuvertdruckers**.
3. Anzeigen des Tintenstands.



4. Tippen Sie auf **Fertig**, um den Bildschirm zu verlassen.

Überprüfen der Portodruckqualität

Sie können einen Testdruck durchführen, um die Qualität des auf einen Umschlag oder einen Frankierstreifen gedruckten Portos zu überprüfen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kuverts bedrucken**.
2. Tippen Sie auf **Druckmodus**.
3. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Testdruck**.
4. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Führen Sie einen Umschlag oder einen Streifen durch das System.
6. Überprüfen Sie die Druckqualität.



Bestellen von Tintenpatronen

Verwenden Sie postalisch zugelassene Tintenpatronen. Wir empfehlen die Verwendung von Original-Tintenpatronen von Pitney Bowes.

Wenn Sie das AutoInk-Programm verwenden, erhalten Sie automatisch eine Tintenpatrone, wenn die Warnung bei niedrigem Tintenstand angezeigt wird. Um sich bei dem AutoInk Programm anzumelden, wenden Sie sich bitte an Pitney Bowes.

Austauschen der Tintenpatrone


Ersetzen Sie die Tintenpatrone, wenn die Warnung bei niedrigem Tintenfüllstand angezeigt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das System in einem optimalen Betriebszustand befindet.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Wartung des Kuvertdruckers**.


3. Tippen Sie auf **Patrone einsetzen**.
4. Die obere Abdeckung anheben. Die Tintenpatrone bewegt sich an die vordere Position.
5. Entfernen Sie die Tintenpatrone, wie auf der Abbildung neben der Patronenhalterung gezeigt.



6. Setzen Sie die neue Tintenpatrone ein und schließen Sie den Tintenpatronenschutz.



7. Schließen Sie die obere Abdeckung.



8. Die Patrone positioniert sich und der Wartung des Kuvertdruckers Bildschirm wird angezeigt.
9. Drucken Sie ein Testmuster, um sicherzustellen, dass Ihre Tintenpatrone ordnungsgemäß installiert ist.

11 - Verlauf und Berichte

In diesem Abschnitt

Anzeigen der Gesamtausgaben für das Drucken des Portos.....	113
Drucken eines Zählerstandsberichts.....	113
Ausführen von Kostenstellenberichten.....	114
Festlegen des Berichtszeitraums für eine Kostenstelle.....	114
Festlegen der Einstellungen für Kostenstellenberichte.....	115
Senden eines Kostenstellenberichts per E-Mail.....	116

Anzeigen der Gesamtausgaben für das Drucken des Portos

Zeigen Sie den Gesamtbetrag, den Sie für Porto ausgegeben haben und die Gesamtzahl der gedruckten Stücke an.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen für Kuvertdrucker.
3. Drücken Sie **Einstellungen (Zahnradsymbol)** Portoaufladungen.
4. Drücken Sie **Erweitert** um den Gesamtportobetrag und die Anzahl der gedruckten Stücke anzuzeigen.

Drucken eines Zählerstandsberichts

Drucken Sie einen Zählerstandsbericht, wenn Sie einen Bericht mit der Gesamtzahl der gesendeten Poststücke benötigen.

Der Zählerstandsbericht enthält die folgenden Informationen zu Ihrem System:

- **Entgelt:** Der Gesamtbetrag, der während der Lebensdauer des Systems verbraucht wurde.
- **Guthaben:** Der aktuell zum Drucken verfügbare Betrag.
- **Stückzähler:** Die Gesamtzahl der Poststücke, die während der Lebensdauer des Systems verarbeitet wurden.
- **Summe:** Die Kontrollsumme ist die Summe des verwendeten und verfügbaren Betrags.
- **Serienzähler:** Die aktuelle Serienanzahl.
- **Serienwert:** Der aktuelle Serienwert.
- **Seriennummer:** Die Seriennummer des Systems.
- Das Datum und die Uhrzeit des Druckens des Berichts.

So drucken Sie einen Zählerstandsbericht:

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben rechts auf die Stückzahl.
3. Tippen Sie auf **Bericht drucken**.
4. Tippen Sie auf **SendPro C Kuvertdrucker**.

5. Legen Sie den Umschlag in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie den Umschlag manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um den Umschlag zuzuführen.
6. Tippen Sie auf den **Zurück-Pfeil**, um zur Kuverts bedrucken App zurückzukehren.

Ausführen von Kostenstellenberichten

Erstellen Sie Kostenstellenberichte, um zu zeigen, wie Sie Ihr Porto für eine bestimmte Kostenstelle oder für alle Kostenstellen über verschiedene Zeiträume ausgegeben haben.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Berichte**.
4. Wenn Sie einen Bericht zum ersten Mal ausführen:
 - a. Tippen Sie auf **Berichtszeitraum** und legen Sie den Zeitraum für Ihre Berichte fest.
 - b. Tippen Sie auf **Einstellungen** und legen Sie fest, wie Sie die Kostenstellen identifizieren möchten.
5. Legen Sie den Berichtszeitraum fest.
6. Tippen Sie auf **Berichte anzeigen und drucken**.
7. Tippen Sie, um einen Bericht auszuwählen.
8. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. Wählen Sie aus, was mit dem Bericht geschehen soll:
 - Um den Bericht auf dem Bildschirm anzuzeigen, tippen Sie auf **Bericht anzeigen**.
 - Tippen Sie auf **Massnahmen** um den Bericht unter einem neuen Namen zu speichern, löschen, drucken oder senden Sie den Bericht per E-Mail.

Festlegen des Berichtszeitraums für eine Kostenstelle

Legen Sie den Berichtszeitraum eines Kostenstellenberichts fest, indem Sie dessen Start- und Enddatum festlegen.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Berichte**.
4. Tippen Sie auf **Berichtszeitraum**.

5. Wählen Sie das Kalenderbild neben **Startdatum des Geschäftsjahres** Feld aus.

Standard-Einstellungen für Berichtszeitraum

Startdatum für Geschäftsjahr:
01.01.24 

Enddatum für Geschäftsjahr:
31.12.24

Standardmäßiger Berichtszeitraum:
Kalendermonat

Kalendermonat Zeitraum für 2024:

Monat 1	01.01.24 bis 31.01.24
Monat 2	01.02.24 bis 29.02.24
Monat 3	01.03.24 bis 31.03.24
Monat 4	01.04.24 bis 30.04.24
Monat 5	01.05.24 bis 31.05.24

< Vorheriges Jahr Nächstes Jahr >

OK

- a. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
 - b. Wählen Sie **FESTLEGEN**.
Das Enddatum des Geschäftsjahres wird basierend auf dem von Ihnen eingegebenen Startdatum festgelegt. Sie können dieses Datum nicht manuell eingeben.
6. Wählen Sie das Feld **Standardmäßiger Berichtszeitraum** aus.
- a. Wählen Sie einen Berichtszeitraumtyp aus.
 - b. Wählen Sie **OK** aus.
7. (Optional) Tippen Sie auf **Vorjahr** oder **Nächstes Jahr**, um die Berichtszeiträume für das vorherige und das nächste Jahr anzuzeigen. Tippen Sie auf **nach oben** oder **nach unten** Pfeile, um durch die Liste der Berichtszeiträume für das aktuelle Jahr zu blättern.
8. Tippen Sie auf **OK**, um zum Bildschirm Berichte zurückzukehren.

Festlegen der Einstellungen für Kostenstellenberichte

Legen Sie in den Vorwahlen für Kostenstellenberichte die Kostenstellenebene fest, über die Sie Berichte erstellen möchten (Kostenstelle, Unterkostenstelle oder untergeordnete Unterkostenstelle).

Sie können auch auswählen, wie Sie Kostenstellen identifizieren möchten: nach Name oder nach Code.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.

3. Tippen Sie auf **Berichte**.
4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
5. Wählen Sie aus ob Sie nach **Name** oder nach **Code** anzeigen lassen wollen.
6. Wählen Sie die Kostenstellenebene aus, für die Sie Berichte erstellen möchten: **Kostenstelle**, **Unterkostenstelle** oder **Untergeordnete Unterkostenstelle**.
7. Tippen Sie auf **OK**, um zum Bildschirm Berichte zurückzukehren.

Senden eines Kostenstellenberichts per E-Mail

Versenden Sie per E-Mail einen Kostenstellenbericht, um zu erfassen, für wie viele Abteilungen oder Kunden in bestimmten Zeiträumen Porto ausgegeben wurde.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Kostenstellen verwalten**.
3. Tippen Sie auf **Berichte**.
4. Tippen Sie auf **Berichte anzeigen und drucken**.
5. Tippen Sie auf den Bericht, um ihn auszuwählen.
6. Tippen Sie auf **Weiter**.
7. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf **Massnahmen** oder **Bericht anzeigen**.
8. Tippen Sie auf **E-Mail-Bericht**.

The screenshot shows a mobile application interface with a purple header bar containing navigation icons (back, home) and utility icons (help, Wi-Fi, settings, profile). Below the header, there are two input fields: 'Zeitraum:' with a dropdown menu showing 'Heute', 'Start: 29.04.24', and 'Ende: 29.04.24'; and 'System(PSD):' with a dropdown menu showing '7H50-8300075'. Below these fields, there are four buttons: 'Speichern unter', 'Speichern', 'Bericht löschen', and 'Bericht drucken'. The 'E-Mail Bericht' button is highlighted with a red border. At the bottom, there is a navigation bar with four buttons: 'Massnahmen ▲', 'Zurück', 'Rückseite', and 'Bericht anzeigen'.

9. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. Die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse bleibt erhalten, bis Sie das System aus- und wieder einschalten.

* Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein:

* Datei anhängen:

.xlsx

.csv

.pdf

* Erforderliche Felder

Abbrechen senden

10. Tippen Sie auf den Dateityp, den Sie senden möchten: **xlsx** (Excel), **csv** (durch Kommas getrennte Werte), **pdf** (Portable Data Format).
11. Tippen Sie auf **Senden**. Der Bericht wird unter no-reply@pb.com angezeigt.

12 - Einstellungen

In diesem Abschnitt

Was sind Vorwahlen.....	119
Hinzufügen von Vorwahlen für den Portodruck.....	119
Auswählen einer Vorwahl für den Portodruck.....	121
Ändern von Vorwahlen für den Portodruck.....	121
Einstellen des Standard-Vorwahl-Timers.....	122
Hinzufügen einer Vorwahl mit Auftragsnummer.....	122
Anpassen der Display-Helligkeit.....	125
Vorstellen des Datums.....	125
Einstellen des Ortscodes der Waage.....	126
Erstellen oder Deaktivieren der Sicherheits-PIN.....	127
Hinzufügen Favoriten Apps.....	128
Energiesparen einrichten.....	129
Löschen oder Zurücksetzen der Anzahl der gesendeten Poststücke.....	129
Upload von Portotransaktionen.....	130
Systemprotokolle werden hochgeladen.....	131

Was sind Vorwahlen

Eine Vorwahl ist eine Gruppe von häufig verwendeten Einstellungen, mit denen Sie dieselben Einstellungen in Zukunft schnell auswählen können. In Vorwahlen können Einstellungen wie eine Versandart, eine Kostenstelle und eine Grafik gespeichert werden. Sie können maximal 21 Vorwahlen erstellen. Dazu gehört die Standardvorwahl.

Ihr System fügt automatisch eine Standardvorwahl hinzu, wenn die Installation abgeschlossen ist. Sie können die Standardvorwahl nach Ihren eigenen Einstellungen bearbeiten.

Wenn Ihr SendPro C Auto in den Energiesparmodus wechselt oder beim Ausschalten auf die Standardvorwahl zurückgesetzt wird.

Hinzufügen von Vorwahlen für den Portodruck


Fügen Sie Vorwahlen hinzu, um eine Gruppe von Einstellungen zu speichern. In Vorwahlen können Einstellungen wie eine Versandart, eine Kostenstelle und eine Grafik gespeichert werden.

Sie können maximal 21 Vorwahlen hinzufügen. Dazu gehört die Standardvorwahl.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Definieren Sie die gewünschten Einstellungen für Ihre Vorwahl:
 - a. Tippen Sie auf **Kostenstelle** und wählen Sie dann eine Kostenstelle aus.
 - b. Tippen Sie auf **Versandart**.
 - c. Tippen Sie auf **Neu beginnen**.
 - d. Wählen Sie die gewünschte Versandart und ggf. Zusatzleitungen aus. Tippen Sie auf **Übernehmen**, um fortzufahren.
 - e. Tippen Sie ggf. auf **Grafik**, um eine Grafik zu speichern. Wählen Sie die gewünschte Grafik aus.
3. Tippen Sie auf **Übernehmen**.
4. Überprüfen Sie die Einstellungen auf der Kuverts bedrucken Bildschirm.

5. Tippen Sie auf den **Stern** im Feld Vorwahl.

Wichtig: Sie müssen etwas in der ändern Kuverts bedrucken Bildschirm für den voreingestellten Stern.



6. Tippen Sie auf **Neue Vorwahl speichern**, um sie zu speichern. Wenn Sie sie speichern und die Standardeinstellung ersetzen möchten, tippen Sie auf **Grundeinstellung ersetzen**.



7. Geben Sie für eine neue Vorwahl einen Namen ein und tippen Sie anschließend auf **Eingabe**.

Auswählen einer Vorwahl für den Portodruck

Wählen Sie eine Vorwahl aus, um schnell eine Gruppe von Einstellungen zu übernehmen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Vorwahl**.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Vorwahl und dann auf **Vorwahl anwenden**.

Wenn Sie eine Vorwahl auswählen und nicht innerhalb einer Minute verwenden, wird die Kuverts bedrucken die voreingestellten Standardwerte wieder aufrufen. Gleiches gilt, wenn Sie das System ausschalten oder in den Energiesparmodus wechseln.

Ändern von Vorwahlen für den Portodruck

Sie können Vorwahlen umbenennen, ersetzen oder löschen.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Vorwahl**.
3. Tippen Sie auf die Vorwahl, die Sie ändern möchten.
4. Tippen Sie auf **Optionen**.



5. Tippen Sie auf die gewünschte Option.


Einstellen des Standard-Vorwahl-Timers

Der Grundeinstellungstimer setzt Ihr System nach einer vordefinierten Zeit auf die Grundeinstellung zurück. Standardmäßig setzt der Grundeinstellungstimer Ihr System nach einer Minute Inaktivität zurück. Sie können diese Zeit bei Bedarf ändern.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen für Kuvertdrucker.
3. Drücken Sie **Einstellungen (Zahnradsymbol)** Portoauffladungen.
4. Tippen Sie auf **Grundeinstellungstimer**.
5. Verwenden Sie den Schieberegler, um die Zeit zwischen 1 und 9 Minuten festzulegen.



6. Um den Wert zu speichern und den Bildschirm zu verlassen, tippen Sie auf den **Zurück Pfeil** oder auf das **Haus**.

Hinzufügen einer Vorwahl mit Auftragsnummer

Fügen Sie eine Auftragsnummervorwahl hinzu, um Ihre Einstellungen für die Auftragsnummer automatisch anzuwenden. Auf diese Weise können Sie diese Einstellungen jedes Mal wieder verwenden, wenn Sie eine Auftragsnummer drucken.

Da eine Auftragsnummer in der Regel nur für einen Tag verwendet wird, erhalten Sie am nächsten Tag eine neue Auftragsnummer auf der AM Portal-Website von Deutsche Post AG.

Siehe [Hinzufügen von Vorwahlen für den Portodruck auf Seite 119](#).

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Wählen Sie die auf Ihrem System voreingestellte Auftragsnummer aus.
3. Tippen Sie auf **EKP**.
4. Tippen Sie auf **Auftragsnummer** Tippen Sie dann auf **Bearbeiten**, um die Nummer des gespeicherten Auftrags zu ändern.

Abbr	Einstellungen für den Umschlagdruck		Übern
EKP	Aktiv	Nummer	Beschreibung
	<input type="radio"/>	Keine	
Auftragsnummer	<input checked="" type="radio"/>	00014176287628	Auftragsnummer
K-Nummer	Auftragsnummer hinzufügen		
Premium Adress			
Einschreiben Service			


5. Geben Sie die neue Auftragsnummer ein und tippen Sie anschließend auf **Eingabe**.

Abbr		Auftragsnummer				
Nummer		0001450 377				
Beschreibung		Auftragsnummer				
-	+	.	1	2	3	⌫
*	/	,	4	5	6	➤
()	=	7	8	9	
			*	0	#	

6. Tippen Sie auf **Speichern**.

Abbr		Auftragsnummer			
Nummer		0001450 377			
Beschreibung		Auftragsnummer			
Löschen		Speichern			

7. Die Vorwahl speichert die neue Auftragsnummer. Sie können jetzt weiter frankieren.



Anpassen der Display-Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Displays auf Ihren Arbeitsbereich ein.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie im Bereich System & Netzwerk auf **Bildschirmhelligkeit**.
3. Bewegen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit anzupassen.
4. Tippen Sie auf den **Zurück** Pfeil oder **Startseite**, um den Einstellungsbildschirm zu verlassen.

Vorstellen des Datums

Stellen Sie das Datum bis zu dreißig Tage vor dem Versand auf das Datum ein.

1. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken** auf dem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf das Datum. Der Kalender wird angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Morgen** oder **Anderes Datum**, je nachdem, welches Datum Sie drucken möchten.

4. Wenn das zukünftige Datum im Kalender markiert ist, tippen Sie auf **Übernehmen**.
5. Legen Sie ein oder mehrere Kuverts in das Zufuhrfach. Je nach SendPro C-Modell führen Sie die Kuverts manuell ein oder tippen Sie auf **Start**, um die Kuverts zuzuführen.

Wichtig: Wenn die Systemzeit 17:00 Uhr ist, wird ein Menü mit der Option angezeigt, mit dem Datum des nächsten Tages weiter zu frankieren oder mit dem aktuellen Datum weiter zu arbeiten.


Einstellen des Ortscodes der Waage

Wenn Sie Ihr System an eine neue Adresse in einer anderen Region verschieben oder eine neue Waage installieren, überprüfen Sie, ob der Ortscode der Waage noch korrekt ist.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Standort und Zeitzone**.
3. Überprüfen Sie, ob der Ortscode korrekt ist.



4. Tippen Sie auf **Übernehmen** zur Bestätigung.

Erstellen oder Deaktivieren der Sicherheits-PIN

Erstellen Sie einen Sicherheits-PIN, um die unbefugte Verwendung Ihres Systems zu verhindern.

Wenn Sie bei der Installation des Systems einen Sicherheits-PIN erstellt haben, müssen Sie diesen beim Einschalten oder nach dem Wechsel in den Energiesparmodus eingeben.

Erstellen Sie einen Sicherheits-PIN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Sicherheits-PIN** im Abschnitt System & Netzwerk.
3. Tippen Sie auf **PIN erstellen**.
4. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur eine 4-stellige numerische PIN ein.
5. Überprüfen Sie Ihre PIN, indem Sie sie erneut eingeben.

Ändern oder deaktivieren Sie die Sicherheits-PIN

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Tippen Sie auf **Sicherheits-PIN** im Abschnitt System & Netzwerk.
3. Tippen Sie auf **PIN ändern** oder **Sicherheits-PIN ausschalten**.
4. Geben Sie den aktuellen Sicherheits-PIN für beide Optionen ein.

Sperrern Sie das System manuell

1. Tippen Sie auf das Benutzerprofilbild.



2. Tippen Sie auf **Dieses System sperren**. Der Bildschirmschoner wird angezeigt, kurz nachdem der Bildschirm „System gesperrt“ angezeigt wird.




Wenn Sie Ihre Sicherheits-PIN vergessen haben, tippen Sie auf den **PIN vergessen?** Link, um Hilfe zu erhalten.

Hinzufügen Favoriten Apps

Fügen Sie Ihre Favoriten Apps hinzu, um sie auf dem Startbildschirm leichter zu finden.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** auf dem Startbildschirm. Alle verfügbaren Apps werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf **Favoriten bearbeiten** und neben jeder App wird ein Stern angezeigt.

3. Tippen Sie auf den Stern neben einer App, um sie zu einem Favoriten zu machen.



4. Tippen Sie auf **Fertig** wenn Sie fertig sind.

Energiesparen einrichten

Verwenden Sie den Energiesparmodus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Der Energiesparmodus schaltet das System nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität aus.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Tippen Sie auf **Energiesparen** im Abschnitt System & Netzwerk.
3. Tippen Sie auf das **Inaktivitätsdauer bis Abschaltung** Feld.
4. Wählen Sie die Zeitdauer aus, die das System inaktiv bleiben soll, bevor es heruntergefahren wird. Je kürzer Sie die Zeit wählen, desto mehr Energie sparen Sie.

Löschen oder Zurücksetzen der Anzahl der gesendeten Poststücke

Setzen Sie den Stückzähler zurück, um die Stückzahlinformationen zu löschen.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Stückzahlinformationen löschen möchten. Danach können Sie die gelöschten Daten nicht mehr wiederherstellen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Kuverts bedrucken**.
2. Tippen Sie auf **Stückzahl**.
3. Tippen Sie auf **Rücksetzen - Serienzähler**.

Upload von Portotransaktionen

Automatischer Upload Ihrer Portotransaktionen

- Ihr System lädt Ihre Portotransaktionen automatisch in das Rechenzentrum von Pitney Bowes hoch. Dies geschieht mindestens einmal am Tag und einmal außerhalb der Geschäftszeiten.
- Wenn Sie das System sperren oder für einen längeren Zeitraum ausschalten, werden die Transaktionen beim erneuten Einschalten automatisch hochgeladen.
- Wenn die Meldung angezeigt wird "Daten synchronisieren" bedeutet, dass Sie Ihre Transaktionen hochladen müssen.

Wichtig: Wenn Ihr System kürzlich Verbindungsprobleme hatte, sind möglicherweise mehrere Uploads erforderlich, um Transaktionen hochzuladen. Wenn das System Sie mehr als dreimal zum Hochladen auffordert, wenden Sie sich an den technischen Support.

Manueller Upload Ihrer Portotransaktionen

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Einstellungen für Kuvertdrucker.
3. Tippen Sie auf **Transaktionsdaten synchronisieren**.
 - Eine Reihe von Meldungen wird angezeigt, beginnend mit „Vorbereiten von Transaktionsdaten“, gefolgt von „Senden von Transaktionsdaten“.
 - Sobald der Upload abgeschlossen ist, wird die Meldung "Transaktionsdaten gesendet" angezeigt.
 - Die Meldung „Keine Synchronisierung erforderlich“ wird angezeigt, wenn keine neuen Transaktionen zum Hochladen vorhanden sind.


Systemprotokolle werden hochgeladen

Ihr System erstellt Systemprotokolle, die die Vorgänge auf Ihrem System überwachen. Wenn Sie Systemprotokolle zu einem Pitney Bowes-Supportmitarbeiter hochladen müssen, finden Sie sie im Abschnitt Erweiterte Systemoptionen unter Einstellungen.

1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.



2. Scrollen Sie nach unten zu Erweiterte Systemoptionen.



3. Tippen Sie auf **Systemprotokoll-Upload**.
4. Wählen Sie die Protokolle aus, die Sie hochladen möchten.

5. Tippen Sie auf **Laden Sie Ausgewählte Protokolle hoch**.

Abbr		Systemprotokoll-Upload	
25 Protokolldateien gefunden. Gewählte Dateien werden hochgeladen.			
<input checked="" type="checkbox"/>	csd-netlog.txt		103 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	proxy.log		0 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	csd-comm.log		3 MB
<input checked="" type="checkbox"/>	csd-error.xml		2 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	csd-trm-framlog.xml		1 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	csd-mailing.log		5 MB
			25 Dateien gewählt
			Gewählte Protokolle hochladen

6. Sobald der Upload abgeschlossen ist, wird am unteren Bildschirmrand eine Meldungsleiste für den Upload angezeigt.

7. Tippen Sie auf **OK** oder **Verstanden** in der Meldungsleiste. Der Startbildschirm wird angezeigt.

13 - Tarifänderung

In diesem Abschnitt

Aktualisieren von Portotarifen oder Software.....	134
---	-----

Aktualisieren von Portotarifen oder Software

Aktualisieren Sie Software und Tarife automatisch


Ihr System aktualisiert Portotarife und Software automatisch.

Lassen Sie das System eingeschaltet und mit dem Internet verbunden, um automatische Updates zu erhalten. Das System lädt Updates in den Abendstunden herunter.


Suchen Sie jederzeit manuell nach Tarifen oder Software-Updates

Auch wenn Ihr System automatisch nach Updates sucht, können Sie jederzeit nach Tarif- und Software-Updates suchen.

1. Tippen Sie auf **SendPro Apps** und tippen Sie anschließend auf **Tarife und Updates**.
2. Wenn neue Tarife verfügbar sind, lädt das System die Updates herunter und installiert sie. **Ihre C-Serie ist auf dem neuesten Stand** wird angezeigt, wenn keine neuen Updates verfügbar sind.



3. Sobald der Download- und Installationsvorgang abgeschlossen ist, wird die Meldung "Updates erfolgreich" angezeigt.



14 - Wartung

In diesem Abschnitt

Reinigen des Druckkopfs.....	137
Reinigen der Anfeuchtbürste und des Anfeuchtfilzes.....	141
Umsetzen des SendPro C Auto.....	148
Bestellen von Zubehör.....	149


Reinigen des Druckkopfs

Wenn Sie die Druckdüse reinigen und das Testdruckmuster immer noch schlecht ist, versuchen Sie, den Druckkopf zu reinigen.


1. Tippen Sie auf **Einstellungen**.




2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Wartung des Kuvertdruckers**.
3. Tippen Sie auf **Druckkopf installieren**.
4. Heben Sie die Abdeckung an. Die Tintenpatrone bewegt sich an die vordere Position.
5. Klappen Sie die Tintenpatronenabdeckung auf.




6. Entfernen Sie die Tintenpatrone.



7. Drücken Sie die Laschen auf beiden Seiten des Druckkopfs zusammen.




8. Heben und neigen Sie beim Drücken den Druckkopf nach rechts. Der Druckkopf sollte sich aus dem System lösen.




1. Nuten.
2. Stifte.
3. Lasche.

9. Reinigen Sie den Druckkopf, indem Sie die Oberfläche des Druckkopfs mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder einem Schaumstoffstäbchen abwischen.




10. Drücken Sie die Laschen zusammen und schieben Sie die Druckkopfstifte in die unteren Nuten.

Warnung: Wenn Sie den Druckkopf nicht korrekt einsetzen, kann das System beschädigt werden.




1. Nuten.
2. Stifte.
3. Lasche.


11. Drücken Sie weiter auf die Laschen und drücken Sie den Druckkopf bündig gegen die Wand. Die Laschen rasten bei korrekter Platzierung nach außen ein.



12. Setzen Sie die Tintenpatrone ein und schließen Sie die Abdeckung.



13. Schließen Sie die Abdeckung. Die Tintenpatrone kehrt in die ursprüngliche Position zurück.




14. Tippen Sie auf **Fertig**.
15. Drucken Sie ein Testmuster, um sicherzustellen, dass der Druckkopf ordnungsgemäß funktioniert.
16. Wenn das Testmuster gut aussieht, tippen Sie auf **Fertig**.


Reinigen der Anfeuchtbürste und des Anfeuchtfilzes

Wenn der Schließflüssigkeitsbehälter voll ist und die Kuverts nicht ordnungsgemäß verschlossen werden, reinigen Sie die Anfeuchtbürste und den Anfeuchtfilz.


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Zuführung.




2. Entfernen Sie die Anfeuchterflasche aus dem System.




3. Fassen Sie die Anfeuchtbürsteneinheit an und drücken Sie die Anfeuchterfreigabetaste.




Die Entriegelungstaste befindet sich auf der Unterseite der Befeuchterbaugruppe.




4. Halten Sie die Entriegelungstaste weiterhin gedrückt und ziehen die Befeuchterbürstenbaugruppe gerade heraus.




5. Ziehen Sie den Anfeuchtertank (unter der Anfeuchterflasche) langsam und vorsichtig zu sich heraus. Diese kann Schließflüssigkeit enthalten.




6. Trennen Sie die Abschirmung vom Filz. Reinigen Sie den Filz in klarem Wasser und spülen Sie ihn gründlich aus. Tupfen Sie überschüssiges Wasser vom Filz ab.




7. Ersetzen Sie den Filz und die Abdeckung.



8. Entfernen Sie die Anfeuchtbürste, indem Sie sie aus der Anfeuchtbürstenbaugruppe schieben.




Möglicherweise müssen Sie etwas Druck ausüben, um die Bürste zu entfernen.




9. Reinigen Sie die Bürste, indem Sie sie unter klarem Wasser auswaschen. Tupfen Sie das überschüssige Wasser nach dem Spülen der Bürste ab. Ersetzen Sie die Bürste, wenn Sie sie nicht gründlich reinigen können.


10. Schieben Sie den Anfeuchtertank wieder in das System, gefolgt von der Anfeuchtbürstenbaugruppe.



Sie sollten hören, dass die Befeuchterbürsteneinheit einrastet.



11. Ersetzen Sie die Anfeuchterflasche.



12. Schließen Sie die Anlegerabdeckungen.

Umsetzen des SendPro C Auto

Transportieren Sie das System sicher, unabhängig davon, ob Sie es durch den Raum oder zu einer neuen Einrichtung transportieren.

1. Wenn Sie eine Waage haben, entfernen Sie sie vom System.
2. Entfernen Sie die Anfeuchtereinheit. Nachdem Sie die Baugruppe entfernt und gereinigt haben, legen Sie sie in einen Kunststoffbeutel mit Druckverschluss, um zu verhindern, dass restliche Flüssigkeit austritt.
3. Entfernen Sie die Tintenpatrone. Sobald Sie die Tintenpatrone herausgenommen haben, legen Sie sie in einen Kunststoffbeutel mit Druckverschluss.
4. Schließen Sie die obere Abdeckung.
5. Entfernen Sie alle USB-Kabel und optionale Peripheriegeräte wie Scanner. Verpacken Sie sie zusammen mit dem System.
6. Ziehen Sie das Netzkabel ab und verpacken Sie es mit dem System.
7. Sobald Sie sich am neuen Standort befinden, installieren Sie alle USB-Kabel und Peripheriegeräte erneut.
8. Stecken Sie das Spannungsversorgungskabel in das System und die Steckdose.
9. Installieren Sie die Tintenpatrone erneut.
10. Installieren Sie die Anfeuchtereinheit erneut.

Bestellen von Zubehör

Besuchen Sie unsere [Zubehör Website](#), um Zubehör für Ihr System zu bestellen.

15 - Produktinformationen


In diesem Abschnitt

Ermitteln der Produktcode-Nummer (PCN) und Seriennummer.....	151
Teile der SendPro C Auto.....	152
Anschlüsse auf der Rückseite.....	153
Navigieren im Startbildschirm.....	153
Navigieren in der Kuverts bedrucken App.....	156
Wichtige Postinformationen.....	158
Abschnitte des Frankierstempels.....	158
Technische Daten.....	159
Materialspezifikationen.....	162
System für postalische Sicherheit (Postal Security Device).....	164
Deutsche Post AG Anforderungen.....	164
Kontakt zu Pitney Bowes.....	165
Sicherheit.....	166
Drittanbietersoftware.....	169

Ermitteln der Produktcode-Nummer (PCN) und Seriennummer

Um die richtigen Informationen für Ihr System zu finden, müssen Sie die Modellnummer kennen.

So finden Sie die **(1) Produktcode-Nummer (PCN)** und die **(2) 7-stellige Seriennummer**, überprüfen Sie das Etikett auf der Rückseite des Systems oder unter der Displayabdeckung. Die Seriennummer wird hier aus Sicherheitsgründen als Null angezeigt.



Teile der SendPro C Auto

Machen Sie sich mit den Teilen Ihrer SendPro C Auto vertraut.




1. **Integrierte Waage** - Kuverts und Pakete wiegen.
2. **Touchscreen-Display** - Ermöglicht die Eingabe und Einrichtung von Informationen auf Ihrem System.
3. **Abdeckung des Portodruckers** - Öffnen, um Zugriff auf die Tintenpatronen zu erhalten.
4. **Auffangbehälter** - Ermöglicht das ordentliche Stapeln von bedruckten Kuverts.
5. **Transport-Entriegelungshebel** - Wenn im Transportdeck ein Stau auftritt, drehen Sie diesen, um den Umschlag, die Postkarte oder den Frankierstreifen zu entfernen.
6. **Druckerdeck** - Umschläge oder Postkarten werden durch das Druckerfach geführt, in dem das System das Porto druckt.
7. **Befeuchter** - Bringt Schließflüssigkeit auf die Kuvertklappe. Je nach Position des Hebels „Verschließen / Nicht verschließen“ können Sie Umschläge verschließen oder unverschlossen lassen.
8. **Zufuhrfach** - Stützt Ihr Kuvert, Ihre Postkarte oder Ihren Frankierstreifenkarte, wenn es in die Zuführung gelangt.
9. **Seitenführung** - Die bewegliche Führung an der Vorderseite des Zufuhrfachs. Sie stabilisiert die Kuvertposition beim Einzug.
10. **Etikettendrucker** - Druckt Versandetiketten.
11. **Zuführungsabdeckung** - Bietet Zugriff auf die Befeuchterflasche und den Freigabehebel der Zuführung. Sie können diesen Entriegelungshebel verwenden, um die Zuführrollen vom Zufuhrfach an zu heben, wenn Sie einen Stau beseitigen müssen.

12. **Verschließen oder nicht verschließen Hebel** - Ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Kuvertverschließens.
13. **Streifenzuführung** - Speichert und transportiert Streifen für den Portodruck.

Anschlüsse auf der Rückseite

Machen Sie sich mit den Anschlüssen auf der Rückseite des Systems vertraut.



1. **USB-Port Typ A, Host** - Schließen Sie einen Barcode-Scanner an oder externe Waage zu diesen Ports.
2. **USB-Anschluss, Typ B-Host** - Wird nur vom Servicepersonal verwendet.
3. **RJ45** - Verwendung für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Navigieren im Startbildschirm

Der Startbildschirm auf SendPro C Auto bietet den Ausgangspunkt für das Erstellen eines Versandetiketts oder das Drucken von Porto.


Tippen Sie auf **Versandetikett erstellen**, um ein Versandetikett für wichtige große Umschläge oder Pakete zu erstellen. Tippen Sie auf **Kuverts bedrucken**, um Porto für Umschläge und Postkarten zu drucken.



Verwenden von SendPro Apps

Tippen Sie auf **SendPro Apps**, um zusätzliche Apps anzuzeigen, die Ihr System unterstützen. Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Suchen Sie nach Tarifen und Updates (Tarife und Updates).
- Überprüfen Sie den Status Ihrer Netzwerkverbindung (Netzwerkverbindung).



Abrufen von Hilfe zu Ihrem System

Tippen Sie auf **SendPro Hilfe fragen** auf dem Startbildschirm, um Informationen und Hilfe für Ihr System zu erhalten. Dies beinhaltet:

- Anzeigen von Warnungen.
- Erhalten Sie Informationen zu Ihrem System - Ihre Kundennummer, Seriennummer und Modellnummer.
- Alle Fehlermeldungen auf Ihrem System, z. B. „Abdeckung offen“ oder „Niedriges Guthaben“.
- Eine Liste der beliebtesten Suchen.
- Zugriff auf PDF-Bedienungsanleitungen.

Symbolleiste

Die Symbolleiste wird oben auf jedem Bildschirm angezeigt. Hier können Sie Einstellungen für SendPro C Auto anzeigen und ändern..




1. **Zurück** - Zurück zum vorherigen Bildschirm.
2. **Startseite** - Kehren Sie von überall in Versandetikett erstellen oder Kuverts bedrucken zum Startbildschirm zurück.
3. **Support** - Durchsuchen Sie den Support nach Inhalten und erhalten Sie Informationen zur Verwendung der Versandetikett erstellen und Kuverts bedrucken Apps.
4. **Netzwerk** - Anzeigen des aktuellen Netzwerktyps (drahtlos oder Ethernet) sowie Status und Stärke (für drahtlose Verbindung). Die Abbildung zeigt eine drahtlose Verbindung.
5. **Profil** - Melden Sie sich von Ihrem Versandetikett erstellen Konto ab. Sperren Sie außerdem das System, wenn Sie die Sicherheits-PIN aktivieren.
6. **Einstellungen** - Anzeigen oder Ändern Ihrer Systemeinstellungen. Dies umfasst das Anpassen der Bildschirmhelligkeit, das Einstellen von Tonbenachrichtigungspegeln und das Anzeigen von Informationen zur drahtlosen oder Ethernet-Verbindung.

Navigieren in der Kuverts bedrucken App

Die Kuverts bedrucken App ist der Ausgangspunkt für das Drucken von Porto auf einen Umschlag oder einen Streifen. Hier können Sie auch ändern, was Sie drucken.

Tippen Sie auf Kuverts bedrucken, um die App zu öffnen.



In diesem Bildschirm können Sie:

1. **Portoguthaben** - Zeigen Sie das Guthaben auf Ihrem System an.
2. **Datum** - Tippen Sie auf das Datum, um die Datumsoptionen anzuzeigen.
3. **Gesamtportobetrag** - Anzeigen des gesamten Portobetrag.
4. **Start** - Tippen Sie auf **Start**, um mit dem Zuführen und Drucken von Porto auf die im Zufuhrfach geladenen Umschläge zu beginnen.
5. **Streifen** - Tippen Sie auf **Streifen**, um Porto auf Streifen zu drucken. Um mehr als ein Streifen zu drucken, geben Sie die Anzahl der Streifen ein.
6. **Grafik** - Tippen Sie auf **Grafik**, um eine Vorschau anzuzeigen oder Grafiken hinzuzufügen. Sie können auch eine benutzerdefinierte Textnachricht hinzufügen.
7. **EKP** - Tippen Sie auf **EKP**, um Ihre EKP-Nummer einzugeben.
8. **Versandart** - Tippen Sie auf **Versandart**, um die verfügbaren Versandarten und Zusatzleistungen anzuzeigen.
9. **Kostenstelle** - Tippen Sie auf **Kostenstelle**, um Porto auf Abteilungen oder Kunden zubuchen. Erstellen Sie Berichte, die zeigen, wie Sie Ihr Porto in bestimmten Zeiträumen verbraucht haben.
10. **Vorwahl** - Tippen Sie auf **Vorwahl**, um eine Gruppe häufig verwendeter Einstellungen zu speichern. In Vorwahlen können Einstellungen wie eine Versandart, eine Kostenstelle und eine Grafik gespeichert werden.


Wichtige Postinformationen

Diese Referenzen sind Auszüge der Deutschen Post AG für den Betrieb eines Frankiersystems.

- Es darf nur das Original des gedruckten Frankierabdrucks versendet werden. Die Deutsche Post AG betrachtet eine Mehrfachsendung als Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Das Zubehör, wie Tintenpatronen und ähnliche Verbrauchsmaterialien, muss regelmäßig ausgetauscht werden, um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten.
- Ein erstellter Testdruck oder Musterabdrucke dürfen nicht versendet werden.

Abschnitte des Frankierstempels

Die Frankierabdruck enthält Elemente, die den Versender und die Art der Post identifizieren.



1. Optionaler Numerator
2. Optionale Grafik
3. Datamatrix-Code: Enthält Versand- und Nachverfolgungsinformationen
4. Datum
5. Portobetrag
6. Optionale Konsolidierernummer (K-Nummer)
7. Seriennummer des Frankiersystems

Technische Daten

Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihrer SendPro C Auto, einschließlich Durchsatz, Tintenpatronenenergiebigkeit und andere Komponentendetails.

Stromversorgung

100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A.

Betriebstemperatur:

13 ° C bis 35 ° C

Lautstärke

Kleiner oder gleich 70 dBA für 20 Mikro-Pascal gemäß ISO 7779, ISO 3744 oder ISO 3741.

Abmessungen

Wie abgebildet (Abdeckung geschlossen, Ablagefach eingeschoben, Seitenführung eingefahren):



1. Länge: 1061 mm
2. Breite: 489 mm
3. Höhe: 318 mm

Bei vollständig ausgezogener Seitenführung:

- 1061 mm L x 610 mm B x 318 mm H.

Bei geöffneter Zuführungsabdeckung:

- 1061 mm L x 489 mm B x 559 mm H.

Bei vollständig ausgezogenem Auffangbehälter:

- 1232 mm L x 489 mm B x 318 mm H.

Gewichte

- Gewicht ohne Waage: 17 kg
- MP 81 Waage: 1,32 kg
- MP 82 Waage: 1,9 kg
- Ablagefach: 0,6 kg

Durchsatz (Briefe pro Minute)

70, 95 oder 120 Briefe pro Minute, je nach Option

Der tatsächliche Durchsatz variiert je nach verwendetem Material, Maschinenzustand, Anfeuchter usw.


Lebensdauer der Tintenpatrone

8.800 Abdrucke oder 6 Monate, je nachdem, was mit der vorhandenen 45-ml-Patrone zuerst eintritt (bei 88 Stück / Tag, 21 Arbeitstage / Monat und bei ca. 24° C)

Diese Werte gelten nur für Frankierdrucke und enthalten keine zusätzliche Grafiken. Die tatsächliche Tintenleistung hängt von der Verwendung, den gedruckten Grafiken und den Umgebungsbedingungen ab.

Bitte beachten Sie auch [Bestellen von Tintenpatronen](#).

Anschlüsse



1. **USB-Port Typ A, Host** - Schließen Sie einen Barcode-Scanner an oder externe Waage zu diesen Ports.
2. **USB-Anschluss, Typ B-Host** - Wird nur vom Servicepersonal verwendet.
3. **RJ45** - Verwendung für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Anzeige

7-Zoll-Tablet (169 Pixel / Zoll)

Druckauflösung

300 H x 600 V DPI

Bildbereich drucken

25,4 mm x 180 mm

Streifen

Selbstklebende Doppelstreifenstreifen für Poststücke, die zu groß sind, um sie mit dem System zu verarbeiten. Ideal für das Hinzufügen von Porto auf übergroße Umschläge und/oder Pakete.

Grafiken

Bis zu 60 Werbegrafiken auf dem System.


Konnektivitätsoptionen

- Kabelgebundene Ethernet-Verbindung.
- Drahtlose Konnektivität.
- SendPro Mobilfunk-Verbindungssystem.

Materialspezifikationen

Überprüfen Sie die Materialspezifikationen, einschließlich der minimalen und maximalen Umschlaggrößen, der Höhe des Umschlagstapels und der Streifengröße.

Maße des Umschlags



1. Maximale Höhe: 330 mm.
2. Maximale Breite: 381 mm.
3. Kuvertklappentiefe, maximal: 76 mm

4. Mindesthöhe: 89 mm
5. Mindestbreite: 127 mm
6. Kuvertklappentiefe, mindestens: 22 mm

Kuvertdicke

- Minimum: 0,20 mm
- Maximum: 8 mm

Stapelhöhe für Poststücke

- 76,2 mm - Dies ist die Höhe der Innenkante der Seitenführung

Kuvertgewicht


- Minimum: 1 g
- Maximum: 450 g

Streifengröße

- Minimum: 44,2 x 100 mm
- Maximum: 44,7 x 200 mm

Für ein ordnungsgemäßes Verschließen muss der minimale Klappenwinkel des Umschlags die folgenden Kriterien erfüllen:

- Für Umschläge mit einer Klappenlänge von 25-60 mm beträgt der minimale Klappenwinkel 18 Grad.
- Für Umschläge mit einer Klappenlänge von größer als 60 mm auf die maximale Klappenlänge für das jeweilige Modell beträgt der minimale Klappenwinkel 21 Grad.



1. Klappenlänge.
2. Minimaler Klappenwinkel.
3. Postbearbeitungsrichtung.
4. Poststücklänge.
5. Poststückbreite.

System für postalische Sicherheit (Postal Security Device)

Ihr Frankiersystem besitzt ein Postal Security Device (PSD), das Ihr Postgut haben sichert. Es enthält die neueste von der Deutsche Post AG genehmigte Technologie. Durch diese Technologie entfällt die Notwendigkeit Deutsche Post AG, um physische Inspektionen durchzuführen, wodurch Ihr System einfacher und bequemer für Sie zu verwenden ist.

Deutsche Post AG Anforderungen

Um Postverspätungen oder Ablehnungen zu vermeiden, folgen Sie den Deutsche Post AG Anforderungen.

Ihr System (Postal Security Device) verfügt über eine Lizenz mit der Deutschen Post AG. Daher müssen Sie einige grundlegende Anforderungen befolgen.

- Die Post muss das korrekte Datum und den korrekten Portobetrag aufweisen.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Portoaufdrucke deutlich und vollständig sind. Schlechte Drucke können zur Folge haben Deutschen Post AG das Sie den angeforderten Service nicht anbieten können. Verhindern Sie, dass Post abgelehnt wird bis Deutschen Post AG indem sichergestellt wird, dass Post lesbar ist.
- Wenn Sie an eine andere Adresse wechseln, müssen Sie aktualisieren Deutschen Post AG Datensätze. Wenden Sie sich an Ihren lokalen Systemlieferanten.
- Die Portodruckfarbe und Frankierstreifen zum Frankieren größerer Sendungen müssen den postalischen Vorgaben entsprechen. Um die beste Leistung zu erzielen, erhalten Sie Tintenpatronen und Frankierstreifen direkt von Ihrem Systemlieferanten.

Kontakt zu Pitney Bowes

Informationen zu Ihrem System

Halten Sie die folgenden Informationen bereit, bevor Sie sich an den technischen Support von Pitney Bowes wenden:

- **Produktname:** SendPro C Auto
- **PCN und Seriennummer:** Überprüfen Sie das Etikett unter der Frontabdeckung des Systems.
- **Problembeschreibung:**
 - Was passiert und wann?
 - Gibt es eine Fehlermeldung?
- **Versucht zu beheben:**
 - Mit welchen Schritten haben Sie bereits versucht, das Problem zu beheben?
 - Was ist bei den Schritten zur Problembhebung geschehen?

Technischer Support und Kundenbetreuung

Besuchen Sie unsere Website unter <https://www.pitneybowes.com/de/support>

Pitney Bowes Zubehör

Besuchen Sie unsere Website unter <https://www.pitneybowes.de/shop/frankiermaschinenzubehor/einkauf-nach-modell/sendpro-c-auto-de/de-de/storede>

Sicherheit

Lithium Ionen Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Der Akku muss ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt leasen, müssen Sie es an Pitney Bowes zurückgeben. Wenden Sie sich alternativ an die lokale Sammelstelle oder Recyclingeinrichtung, um Anweisungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu erhalten.

Informationen zur Einhaltung der Vorschriften durch die Agentur

Agency Compliance-Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Das Benutzerhandbuch steht unter: pitneybowes.com/de/support

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für Bürosysteme:

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, das System zu bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.
- Verwenden Sie ausschließlich das von Pitney Bowes zugelassene Verbrauchsmaterial, insbesondere Aerosolzerstäuber. Die unsachgemäße Lagerung und Verwendung von Aerosolzerstäubern oder die Verwendung von brennbaren Aerosolzerstäubern kann zu explosionsartigen Bedingungen führen, die Verletzungen und/oder Systemschäden verursachen können. Verwenden Sie nie als feuergefährlich gekennzeichnete Aerosolzerstäuber, und lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise auf dem Zerstäuber.
- Verwenden Sie nur das Netzkabel und den Netzadapter mit dem optionalen Thermo-Etikettendrucker, der mit Ihrem System geliefert wurde, und schließen Sie es an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Druckers befindet und leicht zugänglich ist. Wird das Netzteil nicht ordnungsgemäß geerdet, kann dies schwere Verletzungen und / oder Brände verursachen.
- Über das Spannungsversorgungskabel wird das System primär von der Stromversorgung getrennt. Das System ist eingeschaltet, wenn es an eine mit Strom versorgte Buchse angeschlossen ist, auch wenn in der Geräteanzeige möglicherweise nichts angezeigt wird.
- Um Verbrauchsmaterial zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser Zubehör-Team, um Bestellungen zu tätigen.
- Datenblätter zur Materialersicherheit sind über das Internet oder über unser Zubehör-Team erhältlich.

- Berühren Sie keine beweglichen Teile oder Materialien, wenn das System in Betrieb ist. Finger, lose Kleidung, Schmuck und langes Haar dürfen nicht in die beweglichen Teile des Systems gelangen.
- Nehmen Sie keine Hauben ab und setzen Sie keine Sicherheitsverriegelungen außer Kraft. Hinter den Abdeckungen befinden sich Bauteile, von denen eine Gefahr ausgehen könnte und die nur von entsprechend geschultem Personal gewartet werden dürfen. Verständigen Sie sofort den Kundendienst, wenn das System aufgrund von Beschädigungen nicht mehr sicher betrieben werden kann.
- Stellen Sie das System an einer Stelle auf, die gut belüftet und für Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist.
- Verwenden Sie keinen Adapterstecker oder Verteiler am Spannungsversorgungskabel oder an der Steckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich Netzkabel mit Masseanschluss.
- Stellen Sie den Drucker so auf, dass der Netzadapter in der Nähe einer leicht zugänglichen Wandsteckdose ist. Verwenden Sie KEINE Steckdosen, die über einen Schalter betrieben werden oder an die weitere Geräte angeschlossen sind.
- Das Netzkabel darf NICHT über scharfe Kanten geleitet oder eingeklemmt werden. Das Netzkabel darf keiner Belastung ausgesetzt werden.
- Das Gleichstromkabel, das mit dem Drucker verbunden ist, darf NICHT über scharfe Kanten geführt oder zwischen Möbelstücken eingeklemmt werden. Stellen Sie sicher, dass das Gleichstromkabel nicht belastet wird.
- Der Bereich vor der verwendeten Steckdose darf nicht blockiert sein.
- Zur Vermeidung von Bränden oder elektrischen Schlägen dürfen die Abdeckungen NICHT entfernt und die Steuerungseinheit NICHT zerlegt werden. Hinter den Abdeckungen befinden sich gefährliche Bauteile. Falls das System fallen gelassen oder in sonstiger Form beschädigt wird, wenden Sie sich an Pitney Bowes.
- Achten Sie beim Beheben von Unterbrechungen darauf, dass alle Systemteile angehalten haben.
- Entfernen Sie gestautes Material nie mit Gewalt, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Decken Sie nie die Lüftungsöffnungen ab, um ein Überhitzen zu verhindern.
- Das System kann nur dann optimale Leistung erbringen, wenn es regelmäßig gewartet wird. Außerdem können so Störungen vermieden werden. Wenden Sie sich an den Systemlieferanten, um einen Termin für erforderliche Wartungsmaßnahmen zu erhalten.
- Lesen Sie zuerst alle Anweisungen durch, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie das System nur bestimmungsgemäß.
- Ansonsten sind alle gesetzlichen oder innerbetrieblichen Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz oder Aufstellort des Systems zu beachten.
- Verwenden Sie nur Pitney Bowes genehmigte direkte thermische Etikettenmedien.

**Vorsicht:**

VORSICHT: Im Fall von verschütteter Tinte, herausgelaufener Tinte oder übermäßiger Tintenansammlung müssen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und Pitney Bowes informieren. Kundendienstmitarbeiter sind Montag bis Freitag verfügbar, 08:00 - 17:00 Uhr.

Konformitätsinformationen für Hochfrequenzsender

Dieses Gerät enthält einen Hochfrequenzsender, dessen Bauart auf der Grundlage der Vorschriften des Artikel 38 Abs. 24 des Funkgesetzes und der technischen Spezifikationen der Zulassungsverordnung Artikel 2 Abs. 1 zugelassen ist. 19, 19-3 und 19-3-2. Das Zertifizierungszeichen und die Nummer finden Sie auf dem Etikett des Systems.

SendPro® C Safety Agency Model 2H00 (2H50, 2H50R und 7H50C, 7H50CR, 8H50, 8H50R) Stromanforderungen

100-240 V Wechselspannung, 50/60 Hz, 1,0 A.

SendPro® C Auto Safety Agency Model 3H00 (7H50A, 7H50AR, 9H50) Stromanforderungen

100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,0 A.

SendPro® C, SendPro® +, SendPro® C Auto (alle Modelle)

- Betriebstemperatur: 13 °C bis 35 °C
- Geräuschpegel: höchstens 70 dBA bei 20 Mikro-Pascal gemäß ISO 7779, ISO 3744 oder ISO 3741.

Waagen Sicherheitsinformationen

Vorsichtsmaßnahmen

Vorsicht: Dieses System ist für die Verwendung mit Stromkreisen mit begrenzter Leistung mit SELV- und ungefährlichen Energieausgängen vorgesehen.

- Die Waage ist nicht für eichpflichtige Wiegungen geeignet.
- Überschreiten Sie die maximale Gewichtsbeschränkung der Waage nicht.
- Keine brennenden Kerzen, Zigaretten, Zigarren usw. auf das System stellen bzw. legen.
- Verwenden Sie das System ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

Drittanbietersoftware

Software von Drittanbietern wurde möglicherweise von Pitney Bowes Inc. in dieses Produkt integriert. („PBI“) mit Genehmigung der PBI-Lizenzgeber. Nachfolgend finden Sie die speziellen Geschäftsbedingungen für diese Software:

Dieses Produkt beinhaltet folgende Software:

- okhttp3, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <http://square.github.io/okhttp/> verfügbar.
- Retrofit, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://square.github.io/retrofit/> verfügbar.
- Okio, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/square/okio/blob/master/LICENSE.txt>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/square/okio> verfügbar.
- Commons Codec, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter https://commons.apache.org/proper/commons-codec/download_codec.cgi verfügbar.
- Commons IO, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter https://commons.apache.org/proper/commons-io/download_io.cgi verfügbar.
- org.greenrobot:eventbus, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <http://greenrobot.org> verfügbar.
- org.greenrobot:greendao, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <http://greenrobot.org/greendao> verfügbar.
- FasterXml:jackson.core:jackson-core, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://wiki.fasterxml.com/JacksonLicensing>. Der Quellcode für diese Software ist unter <http://wiki.fasterxml.com> verfügbar.
- aws-android-sdk-core, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/aws/aws-sdk-android/blob/master/LICENSE.APACHE.txt>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/aws/aws-sdk-android> verfügbar.

- aws-android-sdk-iot, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/aws/aws-sdk-android/blob/master/LICENSE.APACHE.txt>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/aws/aws-sdk-android> verfügbar.
- aws-android-sdk-s3, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/aws/aws-sdk-android/blob/master/LICENSE.APACHE.txt>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/aws/aws-sdk-android> verfügbar.
- nv-websocket-client, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/TakahikoKawasaki/nv-websocket-client> verfügbar.
- bumptech.glide, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/bumptech/glide> verfügbar.
- jakewharton:butterknife, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/JakeWharton/butterknife> verfügbar.
- caverock:androidsvg, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://mvnrepository.com/artifact/com.caverock/androidsvg/1.2.1> verfügbar.
- Glassfish:javafx.annotation mit doppelter Lizenz: CDDL, Version 1.0 und GNU General Public License, Version 2, Juni 1991 (mit GNU Versandartpath Exception). Die Lizenzen können von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://javaee.github.io/glassfish/LICENSE>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://javaee.github.io/glassfish> verfügbar.
- CalligraphyXamarin, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/mikescandy/Calligraphy-xamarin> verfügbar.
- Newtonsoft Json.NET, lizenziert mit der MIT-Lizenz. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json> verfügbar.
- Android Material Chips, lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. Der Quellcode für diese Software ist unter <https://github.com/DoodleScheduling/android-material-chips> verfügbar.

- Android Open Source Project („AOSP“), lizenziert unter Apache License 2.0. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>. AOSP enthält auch den Linux-Kernel, der unter der GNU General Public License, Version 2, Juni 1991 („GPL“) lizenziert ist. Die Lizenz kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html> Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation. Sie können bis zu drei Jahre nach dem Vertrieb dieses Produkts durch PBI auf schriftliche Anfrage an PBI eine vollständige maschinenlesbare und kostenlose Kopie des Quellcodes für den Linux-Kernel gemäß den Bestimmungen der GPL erhalten. Die Kosten für den Datenträger, den Versand und die Bearbeitung werden Ihnen in Rechnung gestellt. Solche Anfragen sollten per E-Mail an iptl@pb.com gesendet werden.
- Dieses Produkt enthält Paho.mqtt.java, lizenziert unter der Eclipse Public License - v 2.0 und der Eclipse Distribution License - v 1.0. Die Lizenzen können von <https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/> bzw. <https://www.eclipse.org/org/documents/edl-v10.php> heruntergeladen werden. Der geänderte Quellcode kann von folgender Adresse heruntergeladen werden: <https://github.com/PitneyBowes>.

Poststraße 4 – 6
64293 Darmstadt
www.pitneybowes.com/de

PB-Formular SV63245-de Rev.F
© Pitney Bowes Limited, 2025
Wir haben alle zumutbaren Anstrengungen
unternommen, um die Genauigkeit und
Nützlichkeit dieses Handbuchs
sicherzustellen. Wir übernehmen jedoch
keine Verantwortung für Fehler oder
Unvollständigkeit und haften nicht für
unsachgemäße Verwendung oder
Missbrauch unserer Produkte.